

TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckarfjädrar](#)

Trigger Spring ersättning för dina Gen 3 Glock avtryckarkontroller från Shadow Gunworks. Tillverkad av 302 rostfritt stål. Passar alla Glock Gen 3-modeller utom 42 och 43.



Produktinformation

- Namn: [SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3](#)
- Tillverkare: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Produktnr: 100024253
- Tillv.nr.: SG9C-00-23
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 853687007240

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER SPRING FÖR GLOCK® GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER SPRING FÖR GLOCK® GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt Trigger Spring för Glock® Gen 3 från Shadow Gunworks. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU-förordningar, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Trigger Spring är kompatibel med din specifika modell av Glock Gen 3.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapen säkerhet.
- Förvara Trigger Spring på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Trigger Spring för eventuella tecken på slitage eller skada innan installation och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Trigger Spring med Glock Gen 3-modeller, exklusive modellerna 42 och 43.
- Modifiera eller ändra aldrig Trigger Spring på något sätt.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Om du upplever några problem med Trigger Spring, använd inte vapnet förrän problemet har lösts av en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett stansverktyg och en hammare.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från Glockvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga avtryckarfjädern och ta försiktigt bort den med hjälp av stansverktyget.
- Ta den nya Trigger Spring och justera den med avtryckarmekanismen.
- Slå försiktigt den nya fjädern på plats med hammaren och stansverktyget, och se till att den sitter säkert.

3. Kontroll efter installation:

- Montera vapnet igen och genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Om avtryckaren inte fungerar korrekt, demontera och kontrollera installationen igen.

4. Användning:

- Följ alltid säkra hanteringsmetoder när du använder ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet Trigger Spring för eventuella tecken på slitage eller funktionsfel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Trigger Spring i enlighet med dina lokala regler för metallåtervinning.
- Kassera inte Trigger Spring i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående Trigger Spring för Glock® Gen 3, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala vapenhandlare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Trigger Spring för Glock® Gen 3. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se