

# MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK W/ RUGER 10/22 BX TRIGGER - BROWNELLS RUGER 10/22 BACKPACKER STOCK W/ 10/22 BX-TRIGGER

## Store Your Ruger 10/22 With Ease

The Magpul Ruger 10/22 Backpacker Stock allows the Ruger 10/22 Takedown rifle to be stored and transported in an easy, compact package. The Magpul Ruger 10/22 Backpacker Stock allows the gun to disassemble into its separate component pieces. However, Magpul designed a special locking feature into the stock and receiver that enables the two separate pieces to be stored together. Built with black-colored rugged polymer Compatible with quick-detach sling mounts Features storage space in grip Room for three 10-round magazines in the butt stock The Magpul Ruger 10/22 Backpacker Stock can be improved even further with the inclusion of the 10/22 BX Trigger found in this pack.



## Attributes

- Name: BROWNELLS RUGER 10/22 BACKPACKER STOCK W/ 10/22 BX-TRIGGER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100024808
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 1.03kg

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK Sicherheitshinweise](#)
- [English: MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Svenska: MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK Säkerhetsinstruktioner](#)

# MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MAGPUL 10/22 Backpacker Stock mit Ruger 10/22 BX Trigger entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Tragbarkeit deines Ruger 10/22 Takedown-Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft und den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, benutze das Produkt nicht, bis es von einem qualifizierten Fachmann überprüft und repariert wurde.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Schaft installierst oder entfernst.
- Versuche nicht, den Schaft zu zerlegen, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Verwende nur kompatible Zubehöreile mit dem MAGPUL 10/22 Backpacker Stock, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Verriegelungsfunktion aktiviert ist, bevor du die Feuerwaffe transportierst, um versehentliches Zerlegen zu verhindern.
- Vermeide es, den Schaft extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die das Polymermaterial beschädigen könnten.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den Originalschaft von deinem Ruger 10/22 Takedown-Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den MAGPUL 10/22 Backpacker Stock mit dem Empfänger aus und drücke ihn in Position, bis er sicher einrastet.
- Bestätige, dass der Verriegelungsmechanismus aktiviert ist und dass der Schaft fest angebracht ist.

#### 2. Nutzung:

- Um die Feuerwaffe für die Lagerung zu zerlegen, stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Löse den Verriegelungsmechanismus und trenne vorsichtig den Schaft vom Empfänger.
- Lagere den Schaft und den Empfänger zusammen an einem sicheren und geschützten Ort.
- Wenn du die Feuerwaffe transportierst, stelle sicher, dass sie in einem Koffer aufbewahrt wird, um Schäden und unbefugten Zugriff zu verhindern.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MAGPUL 10/22 Backpacker Stock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

### Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktunterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem MAGPUL 10/22 Backpacker Stock und Ruger 10/22 BX Trigger gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften priorisierst.

# MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the MAGPUL 10/22 Backpacker Stock with Ruger 10/22 BX Trigger. This product is designed to enhance the functionality and portability of your Ruger 10/22 Takedown rifle. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock and trigger for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product until it has been inspected and repaired by a qualified professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the stock.
- Do not attempt to disassemble the stock while the firearm is loaded.
- Use only compatible accessories with the MAGPUL 10/22 Backpacker Stock to avoid malfunctions.
- Ensure that the locking feature is engaged before transporting the firearm to prevent accidental disassembly.
- Avoid exposing the stock to extreme temperatures or harsh chemicals that may damage the polymer material.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Remove the original stock from your Ruger 10/22 Takedown rifle by following the manufacturer's instructions.
- Align the MAGPUL 10/22 Backpacker Stock with the receiver and press it into place until it locks securely.
- Confirm that the locking mechanism is engaged and that the stock is firmly attached.

### 2. Usage:

- To disassemble the firearm for storage, ensure the firearm is unloaded.
- Release the locking mechanism and gently separate the stock from the receiver.
- Store the stock and receiver together in a safe and secure location.
- When transporting the firearm, ensure it is stored in a case to prevent damage and unauthorized access.

## Disposal Instructions

- Dispose of the MAGPUL 10/22 Backpacker Stock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAGPUL 10/22 Backpacker Stock and Ruger 10/22 BX Trigger. Thank you for prioritizing safety and compliance.



# Istruzioni di Sicurezza per il MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MAGPUL 10/22 Backpacker Stock con il Ruger 10/22 BX Trigger. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la portabilità del tuo fucile Ruger 10/22 Takedown. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calcio e il grilletto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato ispezionato e riparato da un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il calcio.
- Non tentare di smontare il calcio mentre l'arma è carica.
- Utilizza solo accessori compatibili con il MAGPUL 10/22 Backpacker Stock per evitare malfunzionamenti.
- Assicurati che la funzione di bloccaggio sia attivata prima di trasportare l'arma per prevenire smontaggi accidentali.
- Evita di esporre il calcio a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale in polimero.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il calcio originale dal tuo fucile Ruger 10/22 Takedown seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il MAGPUL 10/22 Backpacker Stock con il ricevitore e premi in posizione fino a quando non si blocca saldamente.
- Conferma che il meccanismo di bloccaggio sia attivato e che il calcio sia saldamente attaccato.

### 2. Uso:

- Per smontare l'arma per la conservazione, assicurati che l'arma sia scarica.
- Rilascia il meccanismo di bloccaggio e separa delicatamente il calcio dal ricevitore.
- Conserva il calcio e il ricevitore insieme in un luogo sicuro e protetto.
- Quando trasporti l'arma, assicurati che sia riposta in una custodia per prevenire danni e accessi non autorizzati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il MAGPUL 10/22 Backpacker Stock in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo MAGPUL 10/22 Backpacker Stock e Ruger 10/22 BX Trigger. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.



# MAGPUL 10/22 BACKPACKER STOCK

## Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valt MAGPUL 10/22 Backpacker Stock med Ruger 10/22 BX Trigger. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och portabiliteten hos din Ruger 10/22 Takedownrifle. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapnen med försiktighet och följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kolven och avtryckaren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, använd inte produkten förrän den har inspekterats och reparerats av en kvalificerad professionell.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort kolven.
- Försök inte att demontera kolven medan skjutvapnet är laddat.
- Använd endast kompatibla tillbehör med MAGPUL 10/22 Backpacker Stock för att undvika funktionsfel.
- Se till att låsfunktionen är aktiverad innan du transporterar skjutvapnet för att förhindra oavsiktlig demontering.
- Undvik att utsätta kolven för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan skada polymermaterialet.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Ta bort den ursprungliga kolven från din Ruger 10/22 Takedownrifle genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Justera MAGPUL 10/22 Backpacker Stock med mottagaren och tryck den på plats tills den låser sig säkert.
- Bekräfta att låsmekanismen är aktiverad och att kolven är ordentligt fäst.

#### 2. Användning:

- För att demontera skjutvapnet för förvaring, se till att skjutvapnet är oladdat.
- Släpp låsmekanismen och separera försiktigt kolven från mottagaren.
- Förvara kolven och mottagaren tillsammans på en säker och trygg plats.
- När du transporterar skjutvapnet, se till att det förvaras i ett fodral för att förhindra skador och obehörig åtkomst.

### Avfallsinstruktioner

- Kasta MAGPUL 10/22 Backpacker Stock i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

### Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din MAGPUL 10/22 Backpacker Stock och Ruger 10/22 BX Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.