

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS

MICRO GAS BLOCK .875 SET SCREW STEEL

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Mångsidighet i en Lågprofil Design

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW Trött på det främre sikte-gasblocket? Byt ut det och lägg till mer mångsidighet till din AR-15 med SLR Rifleworks Micro Gas Block. SLR Rifleworks Micro Gas Block är tillverkat med en lågt profil design som möjliggör utrymme för de flesta eftermarknads handskydd som erbjuds för AR-15-plattformen, vilket ger ägare en bred variation av mångsidighet och anpassningsalternativ för deras gevär. EGENSKAPER Bearbetat från 4140 billettstål Behandlat med QPQ melonite-finish Finns i storlekarna .875 och .936 SLR Rifleworks Micro Gas Block levereras också med 0,400-tums avståndsställningsskruvar för att säkerställa att ditt gasblock aldrig rör sig från sin position.



Produktinformation

- Namn: [SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .875 SET SCREW STEEL](#)
- Tillverkare: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Produktnr: 100025357
- Tillv.nr.: GB8
- Innerdiameter: .875
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Micro Gas Block för din AR15. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan och mångsidigheten hos ditt gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående säker hantering, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15modell innan installation.
- Följ alla lokala och nationella lagar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Bär skyddsglasögon och handskar när du hanterar gasblocket och under installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på gasblocket eller geväret.
- Om du upplever några problem med gasblocket, avbryt användningen och kontakta en kvalificerad gunsmith eller tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: Allennyckel (för set screws), momentnyckel (om tillämpligt) och eventuella andra verktyg som krävs för din specifika AR15modell.
- Se till att geväret är helt oladdat och i en säker arbetsmiljö.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15 genom att lossa set screws och skjuta det av röret.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Skjut SLR Rifleworks Micro Gas Block på röret, så att det är i linje med gasporten.
- Sätt in de 0.400tums avståndsställningsskruvarna i de angivna hålen och dra åt dem ordentligt med Allennyckeln.
- Se till att gasblocket är korrekt placerat och inte stör handskyddet eller andra komponenter.
- Om tillämpligt, använd en momentnyckel för att applicera rekommenderade momentinställningar för set screws.

3. Kontroll efter installation

- Inspektera installationen för att säkerställa att gasblocket är säkert fäst och korrekt justerat.
- Utför en funktionskontroll av geväret för att säkerställa att gassystemet fungerar korrekt.

4. Användning

- Följ alla standard säkerhetsrutiner när du använder din AR15.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för åtstramning och tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala regler och riktlinjer för skjutvets tillbehör.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta en kvalificerad avfallshanteringstjänst för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla säkerhetsfrågor eller hjälp angående SLR Rifleworks Micro Gas Block, vänligen kontakta de lämpliga supportkanalerna. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt SLR Rifleworks Micro Gas Block. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se