

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL CLAMP ON - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL CLAMP ON

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Ge Din AR-15 Den Gas Den Behöver

SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gas Block ger AR-ägare total kontroll över sina gevärs gasystem, vilket ger dem möjlighet att finjustera vapnet med olika ammunition eller med en ansluten dämpare. SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gas Block fungerar inte med några små skruvar eller kulor som andra gasblock, vilket eliminerar risken för att dessa delar kan gå sönder eller förloras. Tillverkad av 4140 billet stål. Funktioner QPQ Melonite-beläggning. SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gas Block är justerbar med ett medföljande verktyg och har en clamp-on fästdesign som garanterat ger en solid gasförsegling.



Produktinformation

- Namn: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL CLAMP ON](#)
- Tillverkare: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Produktnr: 100025363
- Tillv.nr.: SA6-CM
- Innerdiameter: .625
- Material: Stål
- Stil: Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Sentry Justerbar Gasblock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Sentry Justerbar Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock för din AR15. Denna produkt är utformad för att ge dig förbättrad kontroll över ditt gevärs gasystem. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av gasblocket.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsprotokoll.
- Håll gasblocket och dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ammunition som är kompatibel med ditt gasblock och gevär.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade inställningar när du justerar gasblocket.
- Se till att gasblocket är ordentligt klämt innan du avfyrar geväret.
- Använd det medföljande justeringsverktyget för att göra ändringar i gasinställningarna; använd inte improviserade verktyg.
- Om du använder en dämpare, se till att den är korrekt fäst och att gasblocket är justerat därefter.
- Vid en funktionsstörning, sluta omedelbart att avfyra och inspektera vapnet och gasblocket för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation

- Se till att ditt gevär är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive det medföljande justeringsverktyget och eventuella andra nödvändiga verktyg.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt tätning.
- Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock på pipan.
- Justera gasporten med gasröret för att säkerställa korrekt gasflöde.
- Använd det medföljande verktyget för att säkert klämma gasblocket på pipan, se till att det är tight men inte överdrivet åtdraget.

3. Justering av gasblocket

- Använd det medföljande justeringsverktyget för att vrida på gasjusteringsskruven.
- Börja med gasjusteringsskruven i stängd position och öppna den gradvis för att hitta den optimala inställningen.
- Testa att avfyra geväret och gör ytterligare justeringar vid behov för tillförlitlig drift.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation och justering, inspektera gasblocket för att säkerställa att det är ordentligt fäst.
- Genomför en funktionskontroll av geväret för att säkerställa korrekt drift.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket på ett sätt som kan skada miljön.
- Vid osäkerhet, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se