

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Lås Ditt Justerbara Gasblock

SLR Rifleworks Sentry justerbara set-skruvgasblock säkerställer att AR-15-skytte har möjlighet att finjustera sitt gasystem för optimal drift. SLR Rifleworks Sentry justerbara set-skruvgasblock är konstruerat med ett enkelt mätssystem som inte använder fjädrar eller kulor och är justerbart med hjälp av ett medföljande verktyg. Maskinbearbetat av 4140 stål. Funktioner QPQ Melonite-beläggning. Finns i diametrar på .625, .750, .875 och .936 tum. SLR Rifleworks Sentry justerbara set-skruvgasblock är utrustat med två set-skrivar som låser blocket på pipan för en ideal gasförsegling.



Produktinformation

- Namn: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Tillverkare: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Produktnr: 100025369
- Tillv.nr.: SA8SM
- Innerdiameter: .875
- Material: Stål
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.057kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLR Rifleworks Sentry Justerbart Gasblock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SLR Rifleworks Sentry Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din AR15 genom att möjliggöra finjustering av gasystemet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av gasblocket i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket installeras av en kvalificerad gunsmith eller en erfaren person som är bekant med skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll gasblocket och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Modifiera inte gasblocket på något sätt som kan äventyra dess säkerhet eller funktionalitet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar något arbete på det.
- Använd endast det medföljande verktyget för justeringar; använd inte improviserade verktyg som kan orsaka skador.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade inställningar för gasflöde.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för säker installation och korrekt funktion under rutinunderhåll av skjutvapnet.
- Var medveten om risken för gasläckage om gasblocket inte är korrekt installerat.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förbered skjutvapnet

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

2. Installera SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock

- Justera gasblocket med pipan.
- Sätt i de två setskruvarna som medföljer gasblocket i de avsedda hålen.
- Använd det medföljande verktyget för att dra åt setskruvarna ordentligt, vilket säkerställer en korrekt gasförsegling.

3. Justera gasflödet

- Använd det medföljande verktyget för att justera gasflödet till önskad inställning.
- Börja med en konservativ inställning och gör gradvisa justeringar efter behov.

4. Montera ihop skjutvapnet

- Återmontera alla komponenter som togs bort under installationen.
- Se till att alla delar är säkra och fungerar korrekt.

5. Testa skjutvapnet

- Genomför ett funktionstest i en säker miljö för att säkerställa att gasblocket fungerar som avsett.
- Övervaka eventuella ovanliga ljud eller gasläckage under drift.

Användningsinstruktioner

- Kontrollera regelbundet gasblocket för korrekt funktion och säker installation.
- Gör justeringar endast när det är nödvändigt, följande riktlinjer som anges i denna manual.
- Underhåll alltid skjutvapnet enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kasta gasblocket i enlighet med lokala regler angående metall och komponenter för skjutvapen.
- Om gasblocket är skadat utöver reparation, se till att det görs obrukbart innan det kasseras för att förhindra missbruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se