

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Ge din AR en lätt och hållbar gasblock

AR-15 SENTRY JUSTERBART GASBLOCK TITANIUM SET SKRUVE

SLR Rifleworks Sentry Justerbart Set-Screw Gasblock säkerställer att ägare av den populära AR-15-riflen inte hålls fångna av begränsningarna hos traditionella gasystem och kan justera gasflödet i sin riffel efter behov. SLR Rifleworks Sentry Justerbart Set-Screw Gasblock levereras med ett enkelt verktyg som justerar en integrerad gasmätare ett klick i taget utan att använda fjädrande system med små delar som lätt kan skadas eller tappas bort.



EGENSKAPER

- Tillverkat av hållbar, lätt titanium
- Har en bead-blast finish
- SLR Rifleworks Sentry Justerbart Set-Screw Gasblock har också två set-skrivar som är .400 tum isär som enkelt säkrar produkten på en AR-lopp.

Produktinformation

- Namn: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW](#)
- Tillverkare: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Produktnr: 100025373
- Tillv.nr.: SA8-TI-S
- Innerdiameter: .875
- Material: Titanium
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block för din AR15rifle. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av gasblocket i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på skador eller slitage. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du justerar gasblocket, säkerställ att riflen är oladdad och att kammaren är tom.
- Använd det medföljande verktyget för att justera gasflödet stegvis. Tvinga inte justeringar utöver de designade gränserna.
- Säkerställ att gasblocket är ordentligt fäst vid pipan innan användning. Löst fäste kan leda till funktionsfel eller skada.
- Modifiera inte gasblocket eller dess komponenter på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende under användning, avbryt omedelbart användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Säkerställ att riflen är oladdad och att kammaren är tom.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block på pipan och justera det korrekt.
- Fäst gasblocket med de två medföljande setskruvorna. Dra åt dem enligt tillverkarens specifikationer (0,400 tum isär).

2. Justering av gasflöde

- Använd det medföljande justeringsverktyget för att vrida på den integrerade gasmätaren.
- Justera gasflödet ett klick i taget för att uppnå önskad prestanda.
- Testa riflen efter varje justering för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning

- Säkerställ alltid att gasblocket fungerar korrekt före varje användning.
- Övervaka riflens prestanda och gör ytterligare justeringar vid behov.
- Om några problem uppstår under drift, avbryt användningen omedelbart och inspektera gasblocket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket och alla relaterade komponenter i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller säkerhetsproblem angående SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se