

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48 - GHOST

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42, 43

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Ghosts förlängda släppknapp för Glock® 42/43/43X och 48 är designad för mer aggressiva manipulationer för positiva släpp av sliden och stoppkraft under de flesta ogynnsamma förhållanden. Större är bättre och snabbare! Större ger dig en tydlig fördel! Tillräckligt stor för snabba, kontrollerade utföranden men strömlinjeformad för att vara diskret.



Produktinformation

- Namn: [GHOST EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42, 43](#)
- Tillverkare: [GHOST](#)
- Produktnr: 100025711
- Tillv.nr.: GHO_ESR4243
- Finish: Svart
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Modell: 42,43
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 813978020495

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängda Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängda Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Förlängda Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av din Glockpistolen. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glockmodeller (42, 43, 43X, 48).
- Se till att pistolen är avstängd och inte laddad innan du installerar eller justerar släppknappen.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som extrem kyla eller fuktighet, vilket kan påverka funktionaliteten.
- Träna på att använda släppknappen i en säker miljö innan du använder den i en verklig situation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av släppknappen:

- Se till att din Glock är avstängd och inte laddad.
- Ta bort den gamla släppknappen genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya Ghost Förlängda Släppknappen på rätt plats.
- Säkerställ att den är ordentligt på plats innan du återmonterar eventuella andra delar.
- Testa släppknappen för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder pistolen.

2. Användning av släppknappen:

- När du behöver släppa sliden, tryck på den förlängda släppknappen med ett fast grepp.
- Öva på att använda knappen i kontrollerade miljöer för att bli bekväm med dess funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av Ghost Förlängda Släppknappen, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se