

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48 - GHOST

EXTENDED SLIDE RELEASE, SS, FOR GLOCK 42,43

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Ghosts förlängda släppknapp för Glock® 42/43/43X och 48 är designad för mer aggressiva manipulationer för positiva släpp av sliden och stoppkraft under de flesta ogynnsamma förhållanden. Större är bättre och snabbare! Större ger dig en tydlig fördel! Tillräckligt stor för snabba, kontrollerade utföranden men strömlinjeformad för att vara diskret.



Produktinformation

- Namn: [GHOST EXTENDED SLIDE RELEASE, SS, FOR GLOCK 42,43](#)
- Tillverkare: [GHOST](#)
- Produktnr: 100027278
- Tillv.nr.: GHO_SSESR4243
- Finish: Silver
- Kaliber: -
- Modell: 42,43
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 813978020549

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid hantering av ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säker användning av produkter som inte är livsmedel säkerställs genom att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Var medveten om att extra skydd finns för sårbara grupper, inklusive barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast med kompatibla Glockmodeller (42, 43, 43X, 48).
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan installation eller användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden som blöta eller hala ytor.
- Håll produkten och vapnet utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av släppknappen:

- Ta bort det gamla släppknappen från din Glock genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya Ghost Förlängda Släppknappen på rätt plats.
- Se till att den sitter ordentligt och testas för korrekt funktion innan användning.

2. Användning av släppknappen:

- När du ska släppa sliden, tryck på den förlängda släppknappen med ett fast grepp.
- Öva på att använda knappen i en säker miljö för att bli bekväm med dess funktionalitet.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering av ickefarliga produkter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Ghost Förlängd Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48. Tack för att du bidrar till en säker användning av ditt vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se