

AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGERS - KE ARMS AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

En "Goldilocks" Avtryckare - Inte För Tung, Inte För Lätt - i en Lätt-Installera Drop-In Modul

Den innovativa KE Arms SLT-2 Straight Trigger eliminerar det grusiga och tunga som är vanligt för militärtypens AR-15 avtryckare. Den är inbyggd i en självständig, drop-in modul som varje AR-15 ägare enkelt kan installera i sitt vapen. Föredragen av många målskyttar, låter den raka skon dig placera fingertoppen exakt där du vill ha den på SLT-2 för att producera maximalt hävstång med minsta möjliga ansträngning. KE Arms-teamet utvecklade en innovativ "sear link"-teknologi som helt eliminerar disconnectorn för att producera konstant engagemang mellan sear och slagfjäder för en jämn, tillfredsställande konsekvent dragning. SLT-2:s återställning är ultra-snabb, så snabba uppföljningsskott är en självklarhet. Och det innebär mindre slitage, så din avtryckare håller längre också. Självständig, drop-in modul passar mil-spec brandkontrollfickan. Mellanregister, enstegs 4,5 lbs dragning. Förinställd på fabriken för att ha minimal upptagning/överresning (inte användarjusterbar). Drastiskt minskar split-tider. Kompatibel med vilken mil-spec AR-15 underreceiver som helst. Passar standard .153" hammare/avtryckarpin mottagare hål. Du kan få SLT-2 straight trigger ensam eller paketerad med en KE Arms ambidextrous säkerhet som låter dig ställa in en kort kast på 45 grader eller en traditionell 90 graders båge. SLT-2 låter dig också aktivera säkerheten oavsett om hammaren är nere eller spänd; ett extra skydd när du byter eller rensar fastkörningar. Alla SLT-2:s rörliga delar är förseglade i det anodiserade aluminiumhöljet, vilket skyddar dem från smuts och skräp. Hela modulen passar i vilken underreceiver som helst med en mil-spec brandkontrollficka. Den hålls på plats med standard .153" hammare/pins som fångas av fjädrar inuti höljesbussningarna. Passar även pistolkaliber blow back-system och hög hastighet bolt/carrier grupper, och den är mer än robust nog att stå emot den avtryckarätande ryktet av SIG Sauers MPX. (Fungerar inte med SIG MCX tändsäkerhet.) Finns också med en rak sko - #100-027-833.



Produktinformation

- Namn: [KE ARMS AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN](#)
- Tillverkare: [KE ARMS](#)
- Produktnr: 100027835
- Tillv.nr.: 1-50-11-003
- Stil: Drop-In, Single-Stage
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.108kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 SLT2 Straight Trigger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 SLT2 Straight Trigger

Introduktion

Tack för att du har valt KE Arms AR15 SLT2 Straight Trigger. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. För att säkerställa att du får en säker och effektiv användning av din avtryckare, vänligen följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
- Kontrollera att avtryckaren är installerad korrekt innan användning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning, oavsett om det är laddat eller inte.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara alltid vapen och ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren är i gott skick innan varje användning.
- Använd endast avtryckaren med milspec AR15 underreceivrar.
- Undvik att röra avtryckaren med smutsiga eller oljiga händer för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd inte avtryckaren om den har skadats eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga avtryckaren.
3. **Installera SLT2:**
 - Placera SLT2 Straight Trigger i milspec brandkontrollfickan.
 - Använd standard .153" hammare/pins för att fästa modulen på plats.
 - Se till att alla delar är korrekt inpassade och inga spänningar finns.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt och att återställningen är snabb.

Användning

- Använd avtryckaren endast i enlighet med avsedda syften.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om omgivningen och andra personer när du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om avtryckaren är defekt eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din KE Arms AR15 SLT2 Straight Trigger. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se