

AR-15 RIFLE BUFFER SPRING - LUTH-AR AR-15 RIFLE BUFFER SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Luth-AR fabriksersättning för 223 Rifle Buffer Spring. Passar standard AR-15 gevär.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-15 RIFLE BUFFER SPRING](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028015
- Tillv.nr.: BS-10B
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 356mm
- UPC: 859819007157

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Rifle Buffer Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Rifle Buffer Spring

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 Rifle Buffer Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt AR15 gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din AR15 är avstängd och säker innan installation av fjädern.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning.
- Undvik att använda fjädern om den inte passar korrekt i ditt gevär.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på geväret eller användaren.
- Låt alltid en kvalificerad tekniker utföra installation om du är osäker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt AR15 gevär är avstängt och avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, tång).

2. Installation av fjädern:

- Ta bort det gamla buffertfjädern om det finns en.
- Placera den nya LuthAR AR15 Rifle Buffer Spring i buffetröret.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och är korrekt installerad.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att fjädern är på plats innan du återmonterar geväret.
- Testa geväret för att säkerställa att det fungerar korrekt efter installationen.

4. Användning:

- Använd alltid geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsåtgärder när du använder ditt gevär.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Försök att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Vi tackar för ditt val av LuthAR AR15 Rifle Buffer Spring och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se