

M16 DISCONNECTOR - LUTH-AR M16 DISCONNECTOR

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Disconnecter Delar](#) > [Disconnectors](#)

Luth-AR fabriksersättning disconnecter. Passar standard M16 AR-15 gevär.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR M16 DISCONNECTOR](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028038
- Tillv.nr.: LR19A
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- UPC: 859819007478

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: I(h)(2)

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M16 DISCONNECTOR LUTHAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M16 DISCONNECTOR LUTHAR

Introduktion

Tack för att du har valt M16 DISCONNECTOR LUTHAR. Denna produkt är en fabrikersättning disconnector som är kompatibel med standard M16 AR15 gevär. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten i avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, som skyddsglasögon och handskar, när du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skada.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation av disconnector.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga disconnector från vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera M16 DISCONNECTOR LUTHAR genom att följa dessa steg:
 - Placera disconnector på rätt plats i vapnet.
 - Använd skruvmejsel för att fästa disconnector på plats.
 - Kontrollera att disconnector är säkert installerad och fungerar korrekt.

3. Användning:

- Testa vapnet noggrant för att säkerställa att disconnector fungerar som avsett.
- Använd vapnet endast i enlighet med gällande lagar och regler.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en certifierad tekniker för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst via de kontaktuppgifter som medföljer produkten. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina frågor och behov.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se