

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS - TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER BLACK

The TopStop cover is designed to snap on most AR15 or M4 type upper receivers when they are detached from the lower receiver. The TopStop completely seals the upper receiver preventing fouling from getting in or out and it stops the bolt carrier group and charging handle from sliding out as the upper is moved around. The TopStop is made out of super tough polymer and is impervious to most solvents and chemicals. This product is perfect for storing or transporting your spare upper receivers, especially in low-profile bags where the rifle must be broken down to fit.



Attributes

- Name: TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER BLACK
- Manufacturer: RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS
- Product no.: 100030844
- Mfr. No.: TOPSTPBK
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 241mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS](#)
- [English: TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta Superior Top Stop AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Récepteur Supérieur Top Stop AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy TopStop AR](#)
- [Suomi: TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pokrytí TopStop AR](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS von RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Diese Abdeckung wurde entwickelt, um Ihren AR15 oder M4 Oberreceiver während der Lagerung und des Transports zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist, bevor du die Abdeckung anbringst.
- Vermeide den Kontakt mit starken Lösungsmitteln und Chemikalien, die das Material der Abdeckung beschädigen könnten.
- Nutze die Abdeckung nur, wenn der Oberreceiver trocken und sauber ist, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Lagere die Abdeckung an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist.
- Reinige den Oberreceiver gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Anbringen der Abdeckung:

- Positioniere die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER über dem Oberreceiver.
- Drücke die Abdeckung vorsichtig nach unten, bis sie fest sitzt und eine vollständige Abdichtung gewährleistet ist.

3. Überprüfung:

- Überprüfe, ob die Abdeckung sicher sitzt und keine Lücken aufweist.
- Teste die Stabilität, indem du leicht an der Abdeckung ziehst.

4. Entfernen:

- Um die Abdeckung zu entfernen, ziehe sie vorsichtig nach oben, bis sie sich vom Oberreceiver löst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckung nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder bei Bedarf an Unterstützung, wende dich bitte an den Kundenservice von RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Die Kontaktdaten findest du auf der Verpackung oder der offiziellen Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Produkt!

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Top Stop AR Upper Receiver Covers. This product is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 or M4 type upper receivers. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of the Top Stop AR Upper Receiver Covers, please adhere to the following guidelines:

- Always use the product as intended, specifically for AR15 or M4 type upper receivers.
- Regularly inspect the cover for any signs of wear or damage before use.
- Ensure that the upper receiver is detached from the lower receiver when applying the cover.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Top Stop AR Upper Receiver Covers, please observe the following safety precautions:

- Ensure that the cover is securely snapped onto the upper receiver to prevent accidental dislodgement.
- Avoid exposing the cover to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect its integrity.
- Do not use the cover in wet or damp conditions, as moisture may compromise the seal.
- Be cautious when transporting the upper receiver with the cover attached to prevent damage to the cover or upper receiver.
- If using solvents or chemicals near the cover, ensure compatibility to avoid degradation of the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the Top Stop AR Upper Receiver Covers:

1. Preparation:

- Ensure that the upper receiver is detached from the lower receiver.
- Clean the upper receiver to remove any dirt or debris.

2. Installation:

- Align the Top Stop cover with the upper receiver.
- Firmly press down on the cover until it snaps into place, ensuring a secure fit.

3. Usage:

- Store or transport the upper receiver with the Top Stop cover attached to prevent fouling and accidental movement of the bolt carrier group and charging handle.
- For best results, keep the covered upper receiver in a lowprofile bag or case designed for firearm transport.

4. Removal:

- To remove the cover, gently pull it away from the upper receiver until it is free.

Disposal Instructions

When disposing of the Top Stop AR Upper Receiver Covers, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the cover is damaged or no longer usable, ensure it is placed in a designated recycling bin if available.
- Do not burn the product, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support related to the Top Stop AR Upper Receiver Covers, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Top Stop AR Upper Receiver Covers. Always prioritize safety and report any concerns to the relevant authorities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta Superior Top Stop AR

Introducción

Gracias por elegir la cubierta Top Stop AR de Raven Concealment Systems. Este producto está diseñado para proteger y almacenar los receptores superiores tipo AR15 o M4. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de su uso.
- Mantén la cubierta Top Stop fuera del alcance de los niños.
- No uses la cubierta si presenta daños visibles o si no encaja correctamente en el receptor.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que la cubierta esté limpia y en condiciones óptimas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** La cubierta Top Stop está diseñada exclusivamente para receptores superiores AR15 o M4. No la uses con otros tipos de armas.
- **Evita la acumulación de suciedad:** Asegúrate de que el área de acoplamiento esté limpia antes de instalar la cubierta.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda la cubierta en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- **Transporte:** Si transportas el receptor superior, asegúrate de que la cubierta esté correctamente instalada para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del receptor:

- Asegúrate de que el receptor superior esté completamente desacoplado del receptor inferior.
- Limpia cualquier suciedad o residuo del receptor superior.

2. Instalación de la cubierta:

- Coloca la cubierta Top Stop sobre el receptor superior, alineando las partes de manera que encajen correctamente.
- Presiona suavemente para asegurar un ajuste hermético. La cubierta debe sellar completamente el receptor superior.

3. Uso de la cubierta:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta no se desplace ni se suelte durante el manejo del receptor superior.
- Si necesitas quitar la cubierta, simplemente retírala tirando suavemente desde un extremo.

4. Mantenimiento:

- Limpia la cubierta regularmente con un paño húmedo y un detergente suave.
- Inspecciona la cubierta por cualquier signo de desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta Top Stop, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos y asegúrate de seguir las instrucciones correspondientes.
- No incineres la cubierta, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de tu cubierta Top Stop AR de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el producto, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Récepteur Supérieur Top Stop AR

Introduction

Le couvercle de récepteur supérieur Top Stop AR de Raven Concealment Systems est conçu pour protéger votre récepteur supérieur AR15 ou M4. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez toujours l'intégrité du couvercle avant utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le récepteur supérieur est complètement détaché du récepteur inférieur avant d'installer le couvercle.
- Ne forcez pas le couvercle en place; il doit s'enclencher facilement.
- Évitez d'exposer le couvercle à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser le couvercle si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- Gardez le couvercle propre et sec pour assurer un bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retirez le récepteur supérieur de votre arme.
- Assurez-vous que le récepteur est vide et sans munitions.

2. Installation :

- Alignez le couvercle Top Stop avec le récepteur supérieur.
- Appuyez fermement pour enclencher le couvercle en place. Assurez-vous qu'il est bien fixé.

3. Utilisation :

- Une fois installé, le couvercle scelle complètement le récepteur supérieur.
- Évitez de retirer le couvercle lors du transport pour une protection maximale.

4. Retrait :

- Pour retirer le couvercle, tirez doucement sur les bords tout en le soulevant.
- Rangez le couvercle dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le couvercle dans des lieux non autorisés.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques.
- Si le couvercle est endommagé, envisagez de le recycler si cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources fournies par le fabricant. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace du couvercle de récepteur supérieur Top Stop AR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP STOP AR Upper Receiver Cover di Raven Concealment Systems. Questo prodotto è progettato per proteggere il tuo upper receiver di tipo AR15 o M4 quando non è montato sul lower receiver. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, rotture o altri difetti visibili.
- Riponi il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che l'upper receiver sia completamente sigillato prima di trasportarlo.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati, poiché potrebbe compromettere l'integrità del polimero.
- Non utilizzare il prodotto come un dispositivo di protezione personale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'upper receiver sia pulito e asciutto prima dell'installazione.
- Controlla che il TopStop sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione:

- Posiziona il TopStop sopra l'upper receiver.
- Fai pressione per garantire che il TopStop si adatti saldamente e sigilli l'upper receiver.
- Verifica che non ci siano spazi vuoti tra il TopStop e l'upper receiver.

3. Uso:

- Trasporta l'upper receiver coperto con il TopStop in una borsa a profilo basso.
- Evita di rimuovere il TopStop durante il trasporto per garantire la protezione dell'upper receiver.
- Controlla regolarmente il TopStop per assicurarti che rimanga in posizione e sigilli correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici.
- Se possibile, ricicla il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti o a visitare il nostro sito web ufficiale. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del TOP STOP AR Upper Receiver Cover. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino gli standard di sicurezza dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy TopStop AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrywy TopStop AR Upper Receiver Cover od Raven Concealment Systems. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i ochronie górnych receiverów AR15 lub M4. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj pokrywy, jeśli jest uszkodzona.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że górny receiver jest odłączony od dolnego receivera przed nałożeniem pokrywy.
- Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa jest prawidłowo zamocowana, aby uniknąć przypadkowego wysunięcia się grupy suwadła.
- Nie stosuj pokrywy w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Unikaj kontaktu pokrywy z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że górny receiver jest czysty i suchy.
- Sprawdź, czy pokrywa jest wolna od uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Umieść pokrywę na górnym receiverze, upewniając się, że wszystkie krawędzie są dobrze dopasowane.
- Naciśnij pokrywę, aby upewnić się, że dobrze przylega do receivera.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu pokrywy, możesz przechowywać lub transportować górny receiver.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pokrywy do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów polimerowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 tai M4tyyppisten ylävastaanottimien kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että ylävastaanotin on irrotettu alavastaanottimesta ennen tuotteen asentamista.
- Varmista, että tuote on tiivis ylävastaanottimen ympärillä, jotta lika ja pöly eivät pääse sisälle.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Huolehdi, että laukaisijaryhmä ja latauskahva ovat turvallisesti paikoillaan, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on puhdas ja kuiva työskentelyalue.
- Tarkista, että ylävastaanotin on irrotettu alavastaanottimesta.

2. Asennus

- Aseta TOP STOP kansi ylävastaanottimen päälle.
- Napsauta kansi paikoilleen varmistaaksesi, että se on tiivis.
- Tarkista, että kansi ei liiku ja että se on kunnolla kiinni.

3. Käyttö

- Kun ylävastaanotin on suojattu, voit säilyttää tai kuljettaa sitä turvallisesti.
- Varmista, että tuote on aina tiiviisti kiinni, kun käytät tai kuljetat ylävastaanotinta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS!

Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduktion

Tack för att du valt TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER från RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Denna produkt är designad för att skydda din AR15 eller M4typens överdel när den är avskild från underdelen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att överdelen är korrekt monterad innan du hanterar den.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.
- Använd skyddshandskar om du hanterar kemikalier i närheten av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TopStopcoveren:

- Se till att AR15 eller M4överdelen är avskild från underdelen.
- Placera TopStopcoveren över överdelen så att den täcker hela ytan.
- Tryck ner coveren tills den snäpper på plats. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

2. Användning av TopStopcoveren:

- Använd coveren för att skydda överdelen när den inte används.
- Transportera alltid överdelen med coveren på plats för att förhindra smuts och skador.
- Kontrollera att bolt carrier group och charging handle är säkrade innan du flyttar överdelen.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hantering.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER på rätt sätt skyddar du både produkten och dig själv.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pokrytí TopStop AR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pokrytí TopStop AR od společnosti Raven Concealment Systems. Tento produkt je navržen tak, aby chránil horní přijímače AR15 a M4 před nečistotami a poškozením při skladování nebo přepravě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a funkční před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte ihned používat a zlikvidujte jej.
- Informujte se o případných výzvách k stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pokrytí TopStop pouze na horní přijímače AR15 a M4.
- Zajistěte, aby byl horní přijímač zcela oddělen od dolního přijímače před nasazením pokrytí.
- Při nasazování pokrytí dbejte na to, aby se nevytvořily žádné mezery, které by mohly umožnit vniknutí nečistot.
- Vyvarujte se používání pokrytí v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost (např. vysoké teploty, agresivní chemikálie).

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že horní přijímač je čistý a suchý.
2. **Nasazení:**
 - Umístěte pokrytí TopStop na horní přijímač.
 - Jemně zatlačte, aby se pokrytí bezpečně nasadilo.
 - Zkontrolujte, zda je pokrytí správně usazeno a utěsněno.
3. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte pokrytí na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte pokrytí měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, pokud je potřeba.
4. **Skladování:** Uchovávejte pokrytí na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pokrytí poškozené nebo již není použitelné, zajistěte jeho ekologickou likvidaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud je to v rozporu s místními předpisy.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně použití nebo bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Udržujte si přehled o bezpečnostních aktualizacích a oznámeních o stažení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali pokrytí TopStop AR. Dodržování těchto pokynů zajistí vaši bezpečnost a dlouhou životnost produktu.