

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #46 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #46 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031901
- Tillv.nr.: 392646
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.254kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926460

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46. Denna produkt är designad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med LOCKNLOAD AP SHELLPLATE innan installation.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdragarsystemet, köp och installera Hornady Auto press retrofittningskit (artikelnummer 749012552) innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av pressar och skalplattor för att skydda dig mot eventuella skador.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för installation och användning som medföljer produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta

- Stäng av pressen och koppla bort strömmen innan installation.
- Ta bort den gamla skalplattan om det behövs.
- Placera den nya LOCKNLOAD AP SHELLPLATE på pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkra skalplattan på plats.

2. Användning av skalplatta

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda pressen.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du laddar ammunition.
- Använd endast de kalibrar som är rekommenderade för den specifika skalplattan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt och se till att produkten inte hamnar i miljön på ett olämpligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker. Du kan även besöka Hornady's officiella webbplats för ytterligare resurser och support.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se