

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #9 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #9 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031902
- Tillv.nr.: 392609
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.254kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926095

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9

Introduktion

Tack för att du har valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning med LockNLoad AP och ProJector pressar. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med LockNLoad AP SHELLPLATE.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdreagerssystemet, måste du köpa retrofittningskitet 749012552.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig personlig skyddsutrustning under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade kalibrar för användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Se till att din press är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om en sådan finns.
- Montera den nya LockNLoad AP SHELLPLATE genom att följa anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av skalplattan:

- Ladda pressen enligt de specifika instruktionerna för den kaliber du använder.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Använd produkten endast för avsedda ändamål och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av tekniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och eventuella inköpsdetaljer till hands för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se