

5 HOLE LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET - LEE PRECISION 5 HOLE LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Enstationspressar](#)

Lee aluminium 5-håls torn för snabb kaliber ändra för används med Load-Master pressen bara.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION 5 HOLE LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100032075
- Tillv.nr.: 90079
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 95mm
- UPC: 734307900793

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5 HOLE LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5 HOLE LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET

Introduktion

Tack för att du har valt 5 HOLE LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb kaliberändring vid användning med LoadMaster pressen. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pressen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka snubbelrisk.
- Använd produkten endast med rekommenderade verktyg och tillbehör.
- Undvik att överbelasta pressen; följ tillverkarens specifikationer för maximal belastning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av tornet:

- Stäng av LoadMaster pressen och koppla bort den från strömkällan.
- Ta bort det befintliga tornet från pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera 5 HOLE LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS TURRET på pressens monteringsplatta.
- Fäst tornet ordentligt med de medföljande skruvarna.

2. Användning av tornet:

- Kontrollera att tornet är korrekt installerat innan användning.
- Välj önskad kaliber och justera tornet enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ alla säkerhetsåtgärder under hela användningsprocessen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se