

LASER SADDLE FOR MOSSBERG 500 AND 590® - RED MOSSBERG 500/590 LASERSADDLE

An Ideal Laser Sighting Platform for Your Shotgun

LASER SADDLE FOR MOSSBERG 500 AND 590® The Crimson Trace Laser Saddle for the Mossberg 500 and 590 is the ideal laser sighting platform for your shotgun, and attaches seamlessly to the receiver for optimal performance. Crimson Trace's Lasersaddle features multiple ambidextrous laser activation pad points for instant targeting capability. Features Adjustable for windage and elevation Powerful 5mW green laser Master on/off switch Up to 4 hours of battery life Crimson Trace's Lasersaddle for the Mossberg 500 and 590 will be on target, every time, guaranteed.



Attributes

- Name: RED MOSSBERG 500/590 LASERSADDLE
- Manufacturer: CRIMSON TRACE CORPORATION
- Product no.: 100032947
- Mfr. No.: 01-7810-1
- Battery: CR-2032
- Battery Life: 4 hours
- Color: Black
- Laser Color: Red
- Make: Mossberg
- Material: Polymer
- Model: 590,500
- Style: Laserguard
- Delivery weight: 0.184kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 850002469257

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LASER SADDLE FOR MOSSBERG 500 AND 590®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LASSERSADDLE för Mossberg 500 och 590](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lasersaddle pro Mossberg 500 a 590](#)

Safety Instruction Guide for LASER SADDLE FOR MOSSBERG 500 AND 590®

Introduction

Thank you for choosing the Crimson Trace Laser Saddle for the Mossberg 500 and 590. This product is designed to enhance your shotgun's performance by providing a reliable laser sighting platform. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop before firing.
- Store the product and your firearm in a secure location, out of reach of children.
- Regularly inspect the laser sight for any signs of damage or malfunction.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended battery type (CR2032) for the laser sight.
- Do not exceed the specified battery life of 4 hours to avoid malfunction.
- Avoid exposing the laser sight to extreme temperatures or moisture.
- Ensure the laser is turned off when not in use to preserve battery life.
- Do not point the laser at anyone's eyes or reflective surfaces.
- Always ensure that the laser is properly aligned with the firearm before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the receiver area where the Laser Saddle will be attached.
- Align the Laser Saddle with the receiver and press firmly to attach.
- Ensure the laser activation pads are easily accessible for use.
- Check that the Laser Saddle is securely attached before proceeding.

2. Usage:

- Activate the laser using the ambidextrous activation pad.
- Adjust the laser for windage and elevation as needed.
- Always check the laser's alignment before each use.
- If the laser is not functioning properly, replace the battery and retest.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Remove the battery before disposal and recycle it properly.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Laser Saddle or safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your adherence to these instructions will help ensure safe and effective use of your Crimson Trace Laser Saddle for the Mossberg 500 and 590.

Säkerhetsinstruktioner för LASSERSADDLE för Mossberg 500 och 590

Introduktion

Tack för att du valt Crimson Trace Lasersaddle för Mossberg 500 och 590. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder vapnet med Lasersaddle.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller justerar Lasersaddle.
- Kontrollera att laserpekaren är korrekt justerad innan varje användning.
- Använd Lasersaddle endast för dess avsedda ändamål och på rekommenderade vapenmodeller.
- Undvik att rikta laserpekaren mot människor eller djur.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Rengör ytan på mottagaren där Lasersaddle ska installeras.

2. Montering:

- Placera Lasersaddle på mottagaren så att den sitter ordentligt.
- Följ de medföljande instruktionerna för att fästa Lasersaddle säkert.

3. Justering:

- Använd justeringsskruvarna för att ställa in laserpekaren för vindavdrift och höjd.

Användning

- Slå på Lasersaddle med huvud av/påbrytaren.
- Använd de ambidextrösa laseraktiveringspunkterna för att aktivera laserpekaren.
- Kontrollera laserfärgen (röd eller grön) innan användning.

Bortskaffningsanvisningar

- Bortskaffa Lasersaddle och dess komponenter enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Använd återvinningsstationer för batterier för att bortskaffa CR2032batterier på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LASSERSADDLE, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabb hjälp.

Návod k bezpečnému používání Lasersaddle pro Mossberg 500 a 590

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lasersaddle od společnosti Crimson Trace pro brokovnice Mossberg 500 a 590. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši schopnost zaměřování a poskytl vám lepší přesnost. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání laserových zaměřovačů.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a funkční.
- Udržujte Lasersaddle mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku nikdy nesměřujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata.
- Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována a zda není vybitá.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při aktivaci laseru se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí a že je prostor kolem vás volný.
- Používejte Lasersaddle pouze na schválených typech brokovnic (Mossberg 500 a 590).
- Nikdy neodstraňujte ochranný kryt laseru, pokud výrobek nepoužíváte.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality v chodu výrobku, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola obsahu balení:

- Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda nejsou poškozené žádné části.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace Lasersaddle:

- Umístěte Lasersaddle na přijímač brokovnice.
- Ujistěte se, že je pevně uchycen a správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je laser správně umístěn a funkční.

3. Použití Lasersaddle:

- Aktivujte laser pomocí vícebodového spínače.
- Upravte zaměřování podle potřeby pomocí nastavení pro vítr a elevaci.
- Ujistěte se, že máte dobrý výhled na cíl a že je prostor kolem vás bezpečný.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte funkčnost laseru a stav baterie.
- Vyměňte baterii (CR2032) v případě, že je slabá nebo vybitá.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie a výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte baterie do běžného odpadu. Vždy je odevzdejte na určených místech pro sběr nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autority nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace při kontaktování.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání Lasersaddle pro Mossberg 500 a 590.