

BERRY BAGS - BERRY BAG OD GREEN

Shoot Securely From Any Barricade

BERRY BAGS Looking for a shooting bag that can handle any kind of obstacle and be used for stability at the front and rear of your rifle? The WieBad Berry Bag is the answer, giving competition and tactical shooters the rest they need to succeed on longer shots. Each WieBad Berry Bag is built with a 1000D Cordura Nylon exterior, which features triple stitching in the joints in order to handle the stresses of outdoor use. The bag is filled with polypellets, a durable polymer filler that won't absorb water. Available in coyote and OD green Measures 9 x 5 x 1.5 inches Weight: 1.25 pounds Includes 1-inch webbing Other features of the WieBad Berry Bag include two straps, both of different lengths, that allow shooters to secure the bag to their rifle, whether it's behind the bipod or at the toe of your stock.



Attributes

- Name: BERRY BAG OD GREEN
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035554
- Mfr. No.: BERRYOG
- Color: O.D. Green
- Material: Cordura
- Delivery weight: 0.721kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 736313277609

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WieBad Berry Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WieBad Berry Bag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la WieBad Berry Bag OD Green](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le WieBad Berry Bag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la WieBad Berry Bag](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla torby WieBad Berry](#)
- [Suomi: BERRY BAGS WIEBAD BERRY BAG OD GREEN Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Berry Bag](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití WieBad Berry Bag](#)

Sicherheitshinweise für die WieBad Berry Bag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WieBad Berry Bag in O.D. Green! Diese Schießtasche wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Unterstützung bei Ihren Schüssen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die WieBad Berry Bag nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit Gewehren, die für den Einsatz mit einer Schießtasche geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher am Gewehr befestigt ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in nassen oder feuchten Bedingungen zu verwenden, da sie nicht wasserabweisend ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Riemen nicht im Weg sind und keine Gefahr für den Schützen oder andere Personen darstellen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Befestigung der Tasche:

- Legen Sie die WieBad Berry Bag auf den gewünschten Bereich Ihres Gewehrs (hinter dem Zweibein oder am Schaftende).
- Verwenden Sie die Riemen, um die Tasche sicher zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Riemen fest angezogen sind, aber nicht übermäßig straff, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Verwendung der Tasche:

- Positionieren Sie Ihr Gewehr so, dass die WieBad Berry Bag Stabilität bietet.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht die Sicht oder die Handhabung des Gewehrs beeinträchtigt.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von Ihrem Gewehr.
- Überprüfen Sie die Tasche auf mögliche Schäden und reinigen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die WieBad Berry Bag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht in der Natur entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrer WieBad Berry Bag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrer WieBad Berry Bag haben. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst beim Schießen!

Safety Instruction Guide for WieBad Berry Bag

Introduction

Thank you for choosing the WieBad Berry Bag. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your shooting bag. Please read this document carefully before using the product to understand how to handle it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the WieBad Berry Bag is used only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Always inspect the bag for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.
- If using the bag in outdoor environments, be aware of your surroundings and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- When securing the bag to your rifle, ensure that it is properly attached to prevent it from slipping or falling during use.
- Avoid using the bag in wet conditions, as moisture can affect the performance of the polypellets.
- Do not overload the bag beyond its recommended weight limit of 1.25 pounds.
- Be cautious when adjusting the straps, as they may snap back if released suddenly.
- Always use the bag in a stable shooting position to maintain balance and avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Bag:

- Unpack the WieBad Berry Bag and inspect it for any visible defects.
- Ensure that the bag is clean and dry before use.

2. Attaching the Bag:

- Identify the two straps included with your bag. One strap is longer than the other.
- Choose the appropriate strap length based on your rifle setup.
- Secure the bag to your rifle by attaching it either behind the bipod or at the toe of your stock. Ensure that the attachment is firm and stable.

3. Using the Bag:

- Position the bag to provide stability for your rifle while aiming.
- Adjust your shooting position as necessary to maintain comfort and control.
- Once finished, remove the bag carefully from your rifle to avoid any sudden movements.

Disposal Instructions

- Dispose of the WieBad Berry Bag responsibly at the end of its life cycle.
- Do not incinerate or expose the bag to extreme heat, as it may release harmful substances.
- Check local regulations for proper disposal methods for synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the WieBad Berry Bag, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is essential to have access to assistance should you have any concerns or questions about the product's safety and usage.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your WieBad Berry Bag.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la WieBad Berry Bag OD Green

Introducción

Gracias por elegir la WieBad Berry Bag OD Green. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y apoyo a los tiradores en diversas situaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa esté en buen estado antes de usarla. Revisa cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza la bolsa únicamente para su propósito previsto: proporcionar apoyo y estabilidad al rifle.
- Nunca uses la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o funcionalidad.
- Si notas cualquier comportamiento inusual de la bolsa, deja de usarla inmediatamente y revisa su estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la bolsa esté correctamente asegurada a tu rifle antes de disparar.
- No sobrecargues la bolsa con peso adicional que no esté diseñado para soportar.
- Utiliza las correas correctamente para evitar que la bolsa se deslice o se mueva durante el uso.
- Almacena la bolsa en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad.
- Evita el contacto con productos químicos que puedan dañar el material de la bolsa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la WieBad Berry Bag en la parte delantera o trasera de tu rifle según necesites estabilidad.
- Asegúrate de que la bolsa esté nivelada y estable antes de proceder.

2. Asegurando la Bolsa:

- Utiliza las correas incluidas para fijar la bolsa a tu rifle.
- Ajusta las correas a diferentes longitudes según tu preferencia y la configuración de tu rifle.

3. Uso Durante el Disparo:

- Asegúrate de que la bolsa esté firmemente colocada antes de realizar cualquier disparo.
- Mantén la atención en el objetivo y en la estabilidad de la bolsa durante el disparo.

4. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa con un paño húmedo y permite que se seque al aire.
- Revisa periódicamente las costuras y el estado del material.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la WieBad Berry Bag, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de nylon y otros materiales.
- Considera la posibilidad de reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siempre actúa con precaución y sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de tu WieBad Berry Bag.

Guide de Sécurité pour le WieBad Berry Bag

Introduction

Le WieBad Berry Bag est un sac de tir conçu pour offrir stabilité et soutien aux tireurs lors de leurs compétitions. Il est fabriqué à partir de matériaux durables, mais il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sans danger. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre WieBad Berry Bag.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac de tir pour des activités autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement les sangles et les coutures pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais laisser le sac sans surveillance lorsqu'il est attaché à votre fusil.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de fixer ou de retirer le sac.
- Évitez d'utiliser le sac dans des zones où des personnes pourraient être blessées.
- Ne pas utiliser le sac si vous constatez des dommages visibles.
- Si vous ressentez un inconfort ou une instabilité lors de l'utilisation du sac, arrêtez immédiatement et vérifiez votre configuration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation du Sac :

- Utilisez les sangles fournies pour attacher le WieBad Berry Bag à votre fusil.
- Fixez le sac derrière le bipied ou à la crosse de votre arme pour un soutien optimal.
- Assurez-vous que le sac est solidement fixé avant de commencer à tirer.

2. Utilisation :

- Positionnez le sac sur une surface stable pour éviter tout mouvement lors du tir.
- Utilisez le sac pour soutenir le poids de votre fusil, ce qui vous aidera à maintenir la stabilité.
- Ajustez la position du sac selon vos besoins pour un confort optimal.

3. Entretien :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le WieBad Berry Bag est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des matériaux en nylon et en polymère.
- Si possible, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre WieBad Berry Bag, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels via les plateformes officielles.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre WieBad Berry Bag tout en assurant votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la WieBad Berry Bag

Introduzione

Grazie per aver scelto la WieBad Berry Bag. Questa borsa è progettata per fornire supporto e stabilità ai tiratori in diverse situazioni. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il suo limite di peso raccomandato di 1,25 libbre.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza la borsa in aree ben illuminate e sicure.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa se presenta segni di danneggiamento.
- Assicurati che le cinghie siano saldamente fissate prima di utilizzare la borsa.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.
- Evita di utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come il trasporto di oggetti pesanti o appuntiti.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi accessibili ai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Rimuovi la borsa dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Assicurati che il riempimento in polipallets sia uniforme e non compromesso.

2. Fissaggio della Borsa al Fucile

- Utilizza le cinghie incluse per fissare la borsa al fucile.
- Fissa una cinghia dietro il bipiede e l'altra all'estremità del calcio per una stabilità ottimale.

3. Utilizzo della Borsa

- Posiziona la borsa in modo che fornisca supporto al fucile durante il tiro.
- Regola la posizione della borsa in base alle tue esigenze per ottenere il massimo supporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando decidi di smaltire la WieBad Berry Bag, segui le normative locali relative ai rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata, assicurati di smaltirla in modo sicuro per evitare incidenti.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la WieBad Berry Bag, contatta il tuo rivenditore o il produttore per ricevere assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace della WieBad Berry Bag.

Instrukcja bezpieczeństwa dla torby WieBad Berry

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby WieBad Berry. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Sprawdzaj torbę przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Zwracaj szczególną uwagę, jeśli torba jest używana przez dzieci lub osoby z ograniczoną sprawnością.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo przymocowana do karabinu przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy silne opady deszczu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mocowanie torby:

- Użyj pasków do mocowania torby do karabinu. Upewnij się, że są one dobrze zapięte.
- Dostosuj długość pasków, aby zapewnić stabilność torby podczas strzelania.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni podczas strzelania.
- Upewnij się, że torba jest wypełniona polypelletami przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj wypełnienie torby i uzupełniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia torby, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub konieczności zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualności informacji o ewentualnych przypomnieniach lub wycofaniach produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór torby WieBad Berry. Bezpieczeństwo użytkowania jest dla nas priorytetem.

BERRY BAGS WIEBAD BERRY BAG OD GREEN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BERRY BAGS WIEBAD BERRY BAG OD GREEN tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että käytät sitä turvallisesti ja oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun kuin ampumapussina.
- Varmista, että pussi on oikein kiinnitetty kivariin ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Älä täytä tuotetta muilla materiaaleilla kuin valmistajan suosittelemilla polypelleiteillä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä pussi kivariin käyttämällä mukana tulevia hihnoja.
- Varmista, että pussi on tiukasti kiinnitetty, mutta ei liian kireä, jotta se ei vahingoita kivarin.

2. Käyttö:

- Aseta pussi kivarin etu tai takapäälle tueksi, riippuen ampumistyylistäsi.
- Säädä hihnojen pituus tarpeen mukaan, jotta saat parhaan mahdollisen tuen.
- Käytä pussia vain ammunta ja harjoitustarkoituksiin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja BERRY BAGS WIEBAD BERRY BAG OD GREEN tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Berry Bag

Introduktion

Tack för att du har valt WieBad Berry Bag. Denna skjutväska är utformad för att ge stabilitet och stöd för skyttar i olika situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är att ge stöd vid skytte.
- Fäst alltid väskan ordentligt på ditt gevär för att undvika att den lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö, som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att remmarna är i gott skick och korrekt installerade innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om fyllningen har läckt ut.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästning av väskan:

- Använd de medföljande remmarna för att fästa WieBad Berry Bag på ditt gevär.
- Se till att en rem är placerad bakom bipoden och den andra vid foten av kolven för optimal stabilitet.

2. Användning av produkten:

- Placera väskan på önskad plats för att ge stöd under skytte.
- Justera väskan efter behov för att säkerställa bästa möjliga stöd och stabilitet.

3. Underhåll:

- Håll väskan ren och torr. Använd en fuktig trasa för att torka av ytan vid behov.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Vid avyttring av WieBad Berry Bag, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kolla lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt hantering av syntetiska material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av WieBad Berry Bag, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av WieBad Berry Bag.

Bezpečnostní pokyny pro použití WieBad Berry Bag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WieBad Berry Bag. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda je ve správném stavu a zda neobsahuje žádné poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na okolní prostředí a vyvarujte se používání v nebezpečných podmínkách.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím WieBad Berry Bag se ujistěte, že je správně umístěn na vaší pušce.
- Zajistěte tašku pomocí popruhů, aby nedošlo k jejímu sklouznutí během střelby.
- Nepoužívejte tašku jako oporu pro jiné předměty, které nejsou určeny k použití s puškou.
- Vyvarujte se používání tašky na nerovném nebo nestabilním povrchu, který by mohl způsobit pád pušky.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je WieBad Berry Bag čistý a bez poškození.
- Připravte si pušku a ujistěte se, že je v bezpečném stavu (ne nabitá).

2. Umístění:

- Umístěte WieBad Berry Bag na přední nebo zadní část pušky, podle potřeby.
- Ujistěte se, že je taška správně vycentrována pro maximální stabilitu.

3. Zajištění:

- Použijte dodané popruhy k zajištění tašky na pušce.
- Ujistěte se, že jsou popruhy pevně utažené a taška je stabilní.

4. Použití:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je taška stabilní.
- Po použití tašku odstraňte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete WieBad Berry Bag vyřadit, dbejte na ekologickou likvidaci.
- Zkontrolujte místní předpisy o likvidaci plastů a textilu.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla série.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání WieBad Berry Bag!