

FORTUNE COOKIE BAGS - FORTUNE COOKIE BLACK

Offers Enhanced Stability

Right off the bat, it's clear why the WieBad Fortune Cookie Bags are named that way. Looking like a giant Chinese fortune cookie, the bag's unique shape is actually designed specifically to help precision shooters get the most-stable shooting position they can off an obstacle. Since stability is the goal with WieBad Fortune Cookie Bags, these aren't filled with lightweight material, like the company's other shooting bags. Instead, this bag uses extra heft to help shooters build a solid position, giving them an anchor point for making long, accurate shots. Available in coyote, OD green, black and multicam colors Measures 8 x 8 x 6 inches Weight: 5 pounds, 9 ounces Purpose-built for PRS competitions At the end of the day, the WieBad Fortune Cookie Bag is sized and built right to give precision shooters the tool they need for stability and accuracy on the most-demanding obstacles on their course. Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: FORTUNE COOKIE BLACK
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035561
- Mfr. No.: FCB
- Color: Black
- Material: Cordura
- Delivery weight: 2.948kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 736313279733

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FORTUNE COOKIE BAGS FORTUNE COOKIE BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bolsas WieBad Fortune Cookie](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les sacs Fortune Cookie de WieBad](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby WieBad Fortune Cookie](#)
- [Suomi: FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu: WieBad Fortune Cookie Tašky](#)

Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WieBad Fortune Cookie Bags! Diese Tasche wurde entwickelt, um Präzisionsschützen zu unterstützen und eine stabile Schießposition zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialverschleiß zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur in sicheren Schießbereichen, die für das Schießen geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil platziert ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche über scharfe oder raue Oberflächen zu ziehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Tasche korrekt gefüllt und nicht beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Risse oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche korrekt gefüllt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

2. Platzierung der Tasche

- Legen Sie die Tasche auf eine stabile und gerade Oberfläche.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie Ihnen den gewünschten Ankerpunkt bietet.

3. Schießen mit der Tasche

- Nutzen Sie die Tasche als Unterstützung für Ihre Waffe.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine bequeme und stabile Position einnehmen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, ziehen Sie in Betracht, sie zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung der WieBad Fortune Cookie Bags zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for FORTUNE COOKIE BAGS

FORTUNE COOKIE BLACK

Introduction

Thank you for choosing the WieBad Fortune Cookie Bag. This product is designed to enhance your shooting stability and accuracy during precision shooting. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid accidents.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Store the bag in a dry and safe place when not in use.
- Keep the bag out of reach of children and pets to prevent any potential hazards.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities and check for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the bag in a safe shooting environment, away from bystanders and unauthorized personnel.
- Do not use the bag for any purpose other than its intended use as a shooting aid.
- Ensure that the bag is filled properly to provide the necessary stability without compromising safety.
- When positioning the bag, ensure it is secure and stable to prevent unintended movement during shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of obstacles and hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Before using the bag, ensure that it is filled to the appropriate level for your shooting needs. The bag should not be overly firm, as this can reduce stability.
2. **Placement:** Position the bag on a stable surface or obstacle. Ensure that it is securely placed to avoid slipping.
3. **Using the Bag:**
 - Rest your firearm on the bag to create a stable shooting platform.
 - Adjust your position as necessary to ensure comfort and accuracy.
 - Maintain a firm grip on your firearm while aiming and shooting.
4. **PostUse Care:** After using the bag, clean it as needed and store it in a safe location to maintain its condition.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its life or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for disposal of textile products and follow any specific guidelines for your area.
- Consider recycling the bag if possible, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please contact the manufacturer or consult the product packaging for relevant contact details.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your WieBad Fortune Cookie Bag. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bolsas WieBad Fortune Cookie

Introducción

¡Gracias por elegir las bolsas WieBad Fortune Cookie! Este producto está diseñado para ofrecerte estabilidad y precisión en tus disparos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a comprender cómo utilizar este producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que todas las personas que utilicen la bolsa comprendan cómo funciona y las medidas de seguridad necesarias.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona la bolsa regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda la bolsa en un lugar seco y limpio, lejos de fuentes de humedad y luz directa del sol para prolongar su vida útil.
- **Uso en Superficies Estables:** Utiliza la bolsa sobre superficies estables y adecuadas para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.
- **Supervisión de Menores:** Si niños están presentes, asegúrate de supervisarlos mientras se utiliza la bolsa para evitar accidentes.
- **No Sobrecargar la Bolsa:** No intentes utilizar la bolsa para fines distintos a los previstos, como cargar peso excesivo que pueda dañarla o comprometer su funcionalidad.
- **Evita el Contacto con Materiales Peligrosos:** Mantén la bolsa alejada de sustancias químicas o materiales que puedan dañarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa WieBad Fortune Cookie sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la bolsa esté orientada correctamente para proporcionar el mejor soporte.

2. Uso de la Bolsa:

- Utiliza la bolsa para estabilizar tu posición de tiro. Coloca la bolsa bajo el rifle o equipo de tiro para mejorar la precisión.
- Ajusta la bolsa según sea necesario para encontrar la posición más cómoda y estable.

3. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa con un paño seco o húmedo según sea necesario. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Revisa regularmente las costuras y el material para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites la bolsa, deséchala de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de tela y materiales sintéticos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla la bolsa siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, dirígete al punto de contacto correspondiente en tu área. Es importante que tengas acceso a esta información para resolver cualquier inquietud que puedas tener sobre el uso de las bolsas WieBad Fortune Cookie.

Recuerda que seguir estas instrucciones y pautas de seguridad no solo te ayudará a ti, sino también a otros que puedan estar utilizando el producto. Mantente seguro y disfruta de tu experiencia de tiro con las bolsas WieBad Fortune Cookie.

Guide de sécurité pour les sacs Fortune Cookie de WieBad

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les sacs Fortune Cookie de WieBad. Ce document vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de votre produit, ainsi que des conseils pour garantir votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez son utilisation immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces instables ou glissantes.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (2,5 kg).
- Utilisez le sac uniquement dans des conditions météorologiques appropriées. Évitez l'utilisation par temps de pluie ou dans des conditions extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit ou n'essayez pas de le réparer vous-même.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Placez le sac Fortune Cookie sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est vide et propre avant de l'utiliser.

2. Utilisation

- Positionnez le sac sous votre arme pour soutenir votre tir.
- Ajustez la position du sac pour obtenir la stabilité désirée.
- Utilisez le poids supplémentaire du sac pour créer un point d'ancrage solide.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, veillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales sur le recyclage et l'élimination des produits en Cordura.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un point de contact local ou un professionnel qualifié.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre sac Fortune Cookie de WieBad en toute sécurité. N'oubliez pas que votre sécurité est notre priorité. Assurez-vous de suivre toutes les directives et précautions pour profiter pleinement de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: WieBad Fortune Cookie Bags

Introduzione

Grazie per aver scelto le WieBad Fortune Cookie Bags. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e precisione ai tiratori di precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in condizioni ottimali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto su superfici stabili e sicure.
- Evita di sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che la borsa sia posizionata correttamente prima di effettuare un tiro.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per oggetti pesanti o per scopi non previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Scegli un'area di tiro sicura e priva di ostacoli.
- Posiziona la WieBad Fortune Cookie Bag su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia ben riempita e non presenti spazi vuoti.
- Utilizza la borsa per stabilizzare la tua posizione di tiro, assicurandoti di ancorarti correttamente.
- Dopo l'uso, rimuovi la borsa dalla superficie e riponila in un luogo asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Controlla se ci sono opzioni di riciclo disponibili nella tua area.
- Se non è possibile riciclare il prodotto, smaltiscilo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori.

Conclusione

Le WieBad Fortune Cookie Bags sono progettate per fornire stabilità e precisione. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali avvertenze e aggiornamenti relativi alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby WieBad Fortune Cookie

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby WieBad Fortune Cookie. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi strzelectwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj torby w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Unikaj używania torby w warunkach ekstremalnych, takich jak intensywna wilgoć, ekstremalne temperatury lub silny wiatr.
- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona na przeszkodach przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj torby w połączeniu z innymi produktami, które nie są zalecane przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie torby:** Przed użyciem upewnij się, że torba jest czysta i w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
2. **Umiejscowienie torby:** Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub inna płaska przeszkoda.
3. **Stabilizacja:** Użyj torby, aby stworzyć stabilny punkt podparcia dla swojego sprzętu strzeleckiego. Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona, aby zapewnić wsparcie.
4. **Strzelanie:** Po upewnieniu się, że torba jest stabilna, możesz rozpocząć strzelanie. Zachowaj ostrożność i stosuj się do zasad bezpieczeństwa strzeleckiego.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby WieBad Fortune Cookie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub odwiedzenie strony internetowej producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i udanym strzelaniem.

FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteilta alueilta, jotta vältät mahdolliset liukastumis- ja kaatumisriskit.
- Varmista, että tuote on sijoitettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytölle

- Käytä FORTUNE COOKIE BAGS laukkuja vain ampumaradalla tai muussa turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että sen paino on tasapainossa ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa laukun täyttöä tai painoa ilman valmistajan ohjeita.
- Vältä laukkujen käyttämistä esteiden päällä, jotka eivät ole riittävän tukevia.
- Käytä laukkuja vain sellaisilla ampumapaikoilla, jotka ovat hyväksytyjä ja turvallisia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on tyhjennetty ja valmis käyttöön.
- Tarkista, että laukku on puhdas ja siinä ei ole esteitä.

2. Käyttö:

- Aseta laukku tukipisteeksi ennen ammuntaa.
- Varmista, että laukku on kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä laukkuja vain tarkoituksenmukaisella tavalla, kuten ammuntaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista myös seurata mahdollisia tuotevedoksia tai turvallisuustietoja EU:n Safety Gate järjestelmässä.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Fortune Cookie Bags

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Fortune Cookie Bags. Dessa påsar är designade för att ge precisionsskyttar stabilitet och noggrannhet under skytte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för avsett syfte som angivet i produktbeskrivningen.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid WieBad Fortune Cookie Bags på en stabil yta för att maximera stabiliteten.
- Fyll inte påsen med något annat material än det som rekommenderas av tillverkaren.
- Var försiktig när du placerar påsen på hinder för att undvika att den rullar eller glider.
- Om du upplever att påsen inte ger tillräcklig stabilitet, kontrollera att den är korrekt placerad och att den inte är skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att påsen är i gott skick och fri från skador.
2. **Placering:** Placera påsen på en stabil yta eller hinder där du avser att skjuta.
3. **Användning:** Justera din skjutställning för att använda påsen som stöd. Se till att den ligger platt och stabil.
4. **Säkerhet:** Håll alltid säkerhetsavstånd från andra personer och objekt när du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av syntetiska material.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssoppor om det finns specifika återvinningsprogram tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av WieBad Fortune Cookie Bags. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Pokyny pro bezpečnost produktu: WieBad Fortune Cookie Tašky

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku WieBad Fortune Cookie. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a přesnost při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte produkt okamžitě používat.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tašku používejte pouze na stabilních a bezpečných površích.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby se vám nezamotaly nohy do popruhů nebo jiných částí.
- Ujistěte se, že taška je správně umístěna a stabilní před každým výstřelem.
- V případě, že taška začne vykazovat známky poškození, okamžitě ji vyřadte z používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez viditelného poškození.
- Vyberte si vhodné místo pro střelbu, které je bezpečné a stabilní.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na pevný povrch.
- Ujistěte se, že taška je stabilní a neklouže.

3. Použití tašky:

- Při střelbě se ujistěte, že máte pevné postavení.
- Použijte tašku jako oporu pro zbraň a ujistěte se, že je zbraň stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte tašku do přírody nebo na veřejné prostory.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tašky WieBad Fortune Cookie. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.