

AR-15 PISTOL PIGTAIL GAS TUBE - PHASE 5 TACTICAL AR-15 PISTOL PIGTAIL GAS TUBE

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gastuber](#)

Håller Geväret Nära och Säkert

Om din AR-15-pistol med en 7,5 tum lång pipan har tidsproblem på grund av övergasning, är Phase 5 Pistol Pigtail Gas Tube lösningen på ditt problem. Designen av Phase 5 Pistol Pigtail Gas Tube lägger till längd till en annars kort gasrör, vilket simulerar en standard cykeltid. Phase 5 Pistol Pigtail Gas Tube är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att lösa ditt tidsproblem, eftersom den ofta dämpar även de mest övergasade AR-pistolerna utan att behöva experimentera med buffervikter, olika bärande delar, etc. En mer mil-spec pistol innebär en mer pålitlig pistol. Loopdiameter: 1,46 till 1,56 tum Material: Rostfritt stål Phase 5 Pistol Pigtail Gas Tube fungerar bäst under rails med en inre diameter på minst 1,65 tum och passar alla pipor som använder ett pistol-längd gas system med en yttre diameter på 1 tum eller mindre.



Produktinformation

- Namn: [PHASE 5 TACTICAL AR-15 PISTOL PIGTAIL GAS TUBE](#)
- Tillverkare: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- Produktnr: 100036023
- Tillv.nr.: PIGTAIL
- Gassystem längd: Pistol
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.036kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 813318020437

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 PISTOL PIGTAIL GAS TUBE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 PISTOL PIGTAIL GAS TUBE

Introduktion

Tack för att du har valt Phase 5 Pistol Pigtail Gas Tube för din AR15pistol. Denna produkt är designad för att förbättra cykeltiden på din pistol och minska övergasning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din AR15pistol är i gott skick innan installation av gasröret.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Undvik att använda gasröret med pipor som har en yttre diameter större än 1 tum.
- Använd endast gasröret med pistollängdssystem som är kompatibelt med din pistol.
- Kontrollera att gasröret är korrekt installerat innan användning för att förhindra läckage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasröret från din AR15pistol.
- Rengör området där det nya gasröret ska installeras.
- Installera Phase 5 Pistol Pigtail Gas Tube i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att gasröret sitter ordentligt på plats och att inga skador uppstått under installationen.

3. Användning:

- Använd vapnet enligt de specifika instruktionerna för din AR15pistol.
- Övervaka vapnets prestanda under användning och var uppmärksam på eventuella avvikelser.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller ej längre i bruk, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av AR15 Pistol Pigtail Gas Tube.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se