

AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE-BLACK

An Extended Charging Handle That Easily Replaces OEM AR 308 Charging Handles

Designed as a quick, drop-in replacement for your AR 308 rifle, the ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle makes charging and clearing your gun easier than ever before. The extended latch included on this charging handle easily clears the ocular bells of mounted optics and can be easily grasped by gloved hands as well. Both red and black finishes are available for the ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle, and the design is completely ambidextrous.



Attributes

- Name: AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE-BLACK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100036170
- Mfr. No.: ACCCHXCHAR10
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR .308
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.145kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 292mm
- UPC: 857116007139

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Manetta di Armamento AR 308 XCH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle! Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Laden und Entleeren Ihres AR 308 Gewehrs zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung sicherzustellen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung entladen ist.
- Überprüfen Sie, dass der Ladegriff korrekt installiert ist, um ein versehentliches Versagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht bei unsachgemäßer Handhabung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
3. Setzen Sie den ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle in die dafür vorgesehene Halterung ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Ladegriff sicher und fest sitzt.

Verwendung

- Um zu laden, ziehen Sie den Ladegriff nach hinten und führen Sie die Patrone in die Kammer ein.
- Zum Entleeren ziehen Sie erneut den Ladegriff nach hinten, um die leere Patrone auszuwerfen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs bleiben, während Sie den Ladegriff verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Entsorgungsstelle oder einem Fachhändler, der Ihnen bei der sicheren Entsorgung helfen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle by ODIN Works. This product is designed to enhance the functionality of your AR 308 rifle, making it easier to charge and clear the firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the charging handle.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the charging handle and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the operation of your rifle and the charging handle before use.
- Wear appropriate eye and ear protection when handling or shooting the firearm.
- Regularly inspect the charging handle for signs of wear or damage; do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about safety recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the rifle is pointed in a safe direction during installation.
 - Avoid using excessive force when installing the charging handle to prevent damage.
- **Usage Precautions:**
 - Always ensure the firearm is in a safe condition before using the charging handle.
 - Use gloves if preferred, as the extended latch is designed for easy gripping.
 - Do not attempt to modify the charging handle; any alterations may compromise safety.
- **Storage Precautions:**
 - Store the charging handle in a dry, cool place when not in use.
 - Ensure that the firearm is securely locked and stored in accordance with local laws and regulations.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Unloading the Firearm:**
 - Ensure the rifle is unloaded and the chamber is clear.
2. **Removal of the Existing Charging Handle:**
 - Pull the rear pin to remove the upper receiver from the lower receiver.
 - Remove the existing charging handle by sliding it out of the receiver.
3. **Installation of the AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle:**
 - Align the new charging handle with the receiver.
 - Slide the charging handle into place until it is fully seated.
 - Reattach the upper receiver to the lower receiver by securing the rear pin.
4. **Final Check:**
 - Ensure the charging handle operates smoothly before using the firearm.

Usage Instructions

- To charge the firearm, grasp the extended latch on the charging handle firmly.
- Pull the charging handle to the rear to chamber a round or clear the chamber.
- Release the charging handle to allow it to return to its forward position.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AR 308, facilitando la carga y el desalojo del arma. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de rifle AR 308 antes de la instalación.
- Inspecciona el Mango de Carga antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el Mango de Carga y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Nunca utilices el Mango de Carga en un rifle que no esté diseñado para él.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes adecuados al manejar el rifle y el Mango de Carga para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el Mango de Carga.
- Evita apuntar el rifle hacia ti o hacia otras personas durante la instalación y el uso.
- No utilices el Mango de Carga si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso seguro del rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en una superficie plana.
- Retira el mango de carga original (si aplica) siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca el Mango de Carga Extendido ODIN Works en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el Mango de Carga según las especificaciones del fabricante, utilizando las herramientas adecuadas si es necesario.

2. Uso del Mango de Carga:

- Para cargar el rifle, tira hacia atrás del Mango de Carga con una mano firme.
- Asegúrate de que el cartucho esté en su lugar antes de liberar el Mango de Carga.
- Para despejar el arma, repite el proceso de tirar hacia atrás y asegúrate de que la recámara esté vacía.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Mango de Carga o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si es posible, recicla el Mango de Carga de acuerdo con las pautas de reciclaje de materiales metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante. La seguridad es responsabilidad de cada usuario, así que actúa con precaución y responsabilidad.

Guide de Sécurité du Produit pour le ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle

Introduction

Merci d'avoir choisi le ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle. Ce produit a été conçu pour améliorer le chargement et le déchargement de votre fusil AR 308. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils AR 308 compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du chargeur. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants lors de la manipulation du chargeur pour éviter les blessures.
- Ne forcez jamais le chargeur. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez la compatibilité et l'installation.
- Ne modifiez pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évitez de pointer le fusil vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation du chargeur.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez le fusil** : Avant toute manipulation, assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
2. **Retirez l'ancien chargeur** : Si un chargeur est déjà installé, retirez-le en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installez le nouveau chargeur** : Alignez correctement le ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle avec le mécanisme de votre fusil.
4. **Vérifiez l'installation** : Assurez-vous que le chargeur est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour charger le fusil, tirez le chargeur vers l'arrière à l'aide de la languette prolongée.
- Relâchez le chargeur pour chamber une cartouche.
- Pour décharger, tirez à nouveau le chargeur vers l'arrière et retirez la cartouche si nécessaire.
- Ne tentez pas de forcer le mécanisme si vous rencontrez des problèmes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les services locaux pour les points de collecte ou les programmes de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle, veuillez contacter le service client d'ODIN Works INC. directement via leur site web ou leurs coordonnées fournies lors de l'achat.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Manetta di Armamento AR 308 XCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manetta di Armamento AR 308 XCH di ODIN Works Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile AR 308, rendendo il caricamento e la pulizia più semplici. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di utilizzarlo.
- Utilizza il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il tuo fucile.
- Non forzare mai il caricamento o la pulizia del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
- Non utilizzare il manetta di armamento se presenta segni di usura o danni.
- Utilizza guanti protettivi se necessario, specialmente durante le operazioni di caricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Manetta di Armamento:

- Rimuovi il manetta di armamento originale dal tuo fucile AR 308 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Manetta di Armamento AR 308 XCH nella sua sede, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il manetta di armamento utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

2. Utilizzo del Manetta di Armamento:

- Per caricare il fucile, afferra il gancio esteso del manetta di armamento.
- Tira indietro il gancio per aprire il caricatore e caricare il colpo.
- Assicurati che il gancio sia completamente rilasciato prima di utilizzare l'arma.
- Dopo l'uso, pulisci il manetta di armamento con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Porta il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio o lo smaltimento sicuro.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo responsabile per evitare infortuni.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti di ODIN Works Inc. tramite i canali ufficiali.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Manetta di Armamento AR 308 XCH. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di tenere sempre presente queste linee guida durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR 308 XCH

COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle od ODIN Works Inc. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją uchwytu.
- Nie używaj uchwytu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Używaj uchwytu tylko w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu (np. nie w pobliżu dzieci).
- Noś rękawice podczas korzystania z uchwytu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwytu:

- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Zdejmij stary uchwyt, jeśli jest zainstalowany.
- Zamontuj nowy uchwyt, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy uchwyt działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie uchwytu:

- Chwyć uchwyt pewnie, używając obu rąk, jeśli to konieczne.
- Używaj uchwytu do ładowania i oczyszczania broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj, czy uchwyt nie jest uszkodzony lub zużyty.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego korzystania z AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle.

AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle latauskahvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden lataamista ja tyhjentämistä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aseiden kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita.
- Tarkista säännöllisesti latauskahvan kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä latauskahvaa, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen latauskahvan käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Tarkista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa latauskahvan käytössä, jotta vältetään vaurioituminen.
- Jos latauskahva jää jumiin tai ei toimi oikein, lopeta käyttö ja tarkista ongelma.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. Poista vanha latauskahva seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Kiinnitä uusi ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle paikoilleen.
4. Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ja toimii moitteettomasti.

Käyttö

- Latauskahvan käyttö on helppoa ja vaatii vain kevyttä painamista.
- Suuntaa latauskahva kohti itsellesi ja vedä se takaisin, kun lataat asetta.
- Varmista, että latauskahva palautuu alkuperäiseen asentoonsa käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti ympäristöystävällisten käytäntöjen mukaisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Huomautuksia

- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että otit aikaa lukeaksesi nämä ohjeet. Turvallinen ja oikea käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään!

Säkerhetsinstruktioner för AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle. Denna produkt är designad för att förbättra användarvänligheten och säkerheten vid laddning och rensning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i det innan du installerar eller använder laddhandtaget.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra oinvidiga personer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera laddhandtaget för skador eller defekter innan användning.
- Använd alltid handskar när du hanterar vapnet för att förhindra skador och för att förbättra greppet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under laddning och rengöring.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga personer befinner sig i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det gamla laddhandtaget genom att lossa skruvarna som håller det på plats.
- Sätt in det nya AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle i den avsedda platsen.
- Fäst laddhandtaget med de medföljande skruvarna och se till att de är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda vapnet, greppa det förlängda handtaget och dra det bakåt tills det klickar på plats.
- För att rensa vapnet, tryck på handtaget och dra det bakåt igen.
- Kontrollera alltid att vapnet är tomt innan du utför underhåll eller lagring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle. Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av ditt vapen.

Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeť AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE od společnosti ODIN Works Inc. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní nabíjení a údržbu vaší zbraně. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná před instalací nebo údržbou rukojeti.
- Používejte pouze s puškami AR 308, pro které je tento produkt určen.
- Zabraňte kontaktu s dětmi a jinými zranitelnými skupinami.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nasazování rukojeti noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli případným zraněním.
- Pokud používáte rukavice, ujistěte se, že máte dobrý úchop rukojeti.
- Neprovádějte údržbu nebo instalaci rukojeti pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při čištění zbraně zajistěte, aby byla zbraň bezpečně zajištěna a neexistovalo riziko náhodného výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň prázdná a odpojená od jakéhokoli zdroje energie.
2. **Odstranění staré rukojeti:** Pomocí vhodného nástroje odstraňte stávající nabíjecí rukojeť.
3. **Instalace nové rukojeti:**
 - Umístěte novou rukojeť na místo, kde byla původní.
 - Ujistěte se, že je rukojeť správně usazena a zajištěna.
4. **Kontrola funkčnosti:** Po instalaci proveďte kontrolu, zda rukojeť správně funguje a je bezpečně upevněna.
5. **Použití:** Při nabíjení a čištění zbraně používejte rukojeť podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byla rukojeť a její obaly likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, neváhejte se obrátit na odborníka na správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisního odborníka.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.