

ARCH-EL CHARGING HANDLE WITH EXTENDED LATCH COMBO 308 - ARCH-EL CHARGING HANDLE W/EXTENDED LATCH 308 BLACK

The new ARCH-EL Charging Handle from Strike Industries is a 7075 T-6 milled hard anodized charging handle featuring a larger latch surface that functions with ease in adverse conditions. With its high polished surface, its ergonomic design makes for a smooth, clean charge. The quality of the ARCH-EL is second to none and it's built for durability. Its gas busting ability diverts harmful gases, oil and dirt away from the shooter. Once you place the ARCH-EL on your rifle, you will see, feel, and know the quality of the ARCH-EL!



Attributes

- Name: ARCH-EL CHARGING HANDLE W/EXTENDED LATCH 308 BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100037043
- Mfr. No.: SI-ARCH-EL-308-
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR .308
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.056kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 708747543988

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCHEL Charging Handle mit Extended Latch Combo 308](#)
- [English: ARCHEL Charging Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ARCHEL Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier d'Armement ARCHEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ARCHEL Charging Handle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki ARCHEL Charging Handle](#)
- [Suomi: ARCHEL Latauskahvan Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHEL Laddhandtag](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání ARCHEL Charging Handle](#)

Sicherheitshinweise für den ARCHEL Charging Handle mit Extended Latch Combo 308

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARCHEL Charging Handle von Strike Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das ARCHEL Charging Handle nur mit kompatiblen Gewehren.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Charging Handle ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt ist.
- Seien Sie vorsichtig beim Laden und Entladen Ihres Gewehrs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Charging Handle von Ihrem Gewehr.
- Setzen Sie das ARCHEL Charging Handle in die entsprechende Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Charging Handle sicher und fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Latch Oberfläche korrekt funktioniert.

2. Nutzung:

- Halten Sie das Gewehr in einer sicheren Position, während Sie das Charging Handle verwenden.
- Ziehen Sie die Latch Oberfläche gleichmäßig, um das Gewehr zu laden oder zu entladen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Charging Handles umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ARCHEL Charging Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCHEL Charging Handle with Extended Latch Combo 308. This guide provides important safety information and instructions for the proper use, installation, and disposal of your product. Please read this guide thoroughly to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure the product is compatible with your firearm before installation.
- Inspect the charging handle for any visible damage or defects before use.
- Keep the charging handle and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the ARCHEL Charging Handle only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not attempt to modify or alter the charging handle in any way.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or replacing the charging handle.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when charging your firearm.
- If you experience any issues or malfunctions while using the charging handle, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, if required (e.g., screwdriver).

2. Installation:

- Remove the existing charging handle from your firearm by following the manufacturer's instructions.
- Align the ARCHEL Charging Handle with the receiver of your firearm.
- Securely insert the charging handle into the receiver, ensuring it is properly seated.
- Test the charging handle by pulling it back to ensure smooth operation.

3. Usage:

- To charge your firearm, grasp the ARCHEL Charging Handle firmly.
- Pull the charging handle back towards you to chamber a round.
- Release the charging handle to allow it to return to its original position.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when charging.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCHEL Charging Handle in accordance with local regulations for firearm accessories.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling or contacting local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ARCHEL Charging Handle, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ARCHEL Charging Handle

Introducción

Gracias por elegir el ARCHEL Charging Handle de Strike Industries. Este mango de carga está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y durabilidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el ARCHEL Charging Handle.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza un chequeo visual del mango antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Nunca uses el ARCHEL Charging Handle con un rifle que no sea compatible.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el ARCHEL Charging Handle únicamente para cargar y descargar tu rifle. No lo uses para propósitos distintos.
- **Condiciones Adversas:** Si estás en condiciones de mal tiempo (lluvia, nieve, etc.), asegúrate de que el mango esté seco y limpio antes de usarlo.
- **Manejo de Gases:** Al usar el ARCHEL, ten en cuenta que su diseño ayuda a desviar gases. Asegúrate de estar en un área bien ventilada.
- **Fuerza Adecuada:** Aplica la fuerza adecuada al cargar el rifle. No uses fuerza excesiva que pueda dañar el mango o el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.
- Retira el mango de carga original si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante de tu rifle.
- Coloca el ARCHEL Charging Handle en la ranura designada del rifle.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y en su lugar.

2. Uso:

- Para cargar el rifle, agarra el ARCHEL Charging Handle firmemente.
- Tira hacia atrás con una fuerza controlada hasta que el mecanismo de carga esté completamente abierto.
- Suelta el mango suavemente para permitir que regrese a su posición original.
- Al descargar, repite el proceso en dirección opuesta.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ARCHEL Charging Handle, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Considera reciclar el producto si es posible, en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del ARCHEL Charging Handle, te recomendamos que consultes con un profesional del sector o con el fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el ARCHEL Charging Handle de Strike Industries. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Recuerda siempre estar atento a actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de las plataformas pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Levier d'Armement ARCHEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier d'armement ARCHEL de Strike Industries. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que le levier d'armement est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions ci-dessous pour une installation correcte afin d'éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation** : Ne forcez pas le levier d'armement. Utilisez-le avec précaution pour éviter les blessures.
- **Maintenance** : Nettoyez régulièrement le levier d'armement pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- **Stockage** : Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le contenu** : Assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes dans l'emballage.
2. **Préparez l'outil** : Munissez-vous des outils appropriés pour l'installation (souvent un tournevis).
3. **Retirez l'ancien levier** : Si vous remplacez un levier d'armement existant, retirez-le soigneusement.
4. **Installez le levier ARCHEL** :
 - Alignez le levier d'armement ARCHEL avec l'emplacement prévu sur votre fusil.
 - Fixez le levier en utilisant les vis fournies.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place avant de procéder.
5. **Testez le fonctionnement** : Avant d'utiliser le fusil, testez le levier pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- **Chargement** : Utilisez le levier d'armement pour charger votre fusil de manière fluide.
- **Déchargement** : Suivez les procédures de sécurité lors du déchargement de votre fusil.
- **Surveillance** : Restez vigilant pendant l'utilisation et soyez conscient de votre environnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le levier d'armement dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer aux autorités locales ou à un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre levier d'armement ARCHEL. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ARCHEL Charging Handle

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il ARCHEL Charging Handle con Extended Latch Combo 308 di Strike Industries. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. È importante seguire queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del manico di carica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il manico di carica per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del manico di carica per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di carica.
- Non forzare mai il manico di carica durante l'uso; utilizza sempre una pressione controllata.
- Evita di utilizzare il manico in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulla sua funzionalità.
- Non modificare il manico di carica in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il vecchio manico di carica se presente.

2. Installazione del Manico di Carica ARCHEL:

- Allinea il nuovo manico di carica con il sistema di montaggio dell'arma.
- Inserisci il manico di carica nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il manico sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo del Manico di Carica:

- Tieni l'arma in posizione sicura e controllata.
- Utilizza il manico di carica per armare l'arma, applicando una pressione uniforme.
- Dopo l'uso, controlla nuovamente che l'arma sia in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale di Strike Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Ricorda sempre che la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida e istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo ARCHEL Charging Handle.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki ARCHEL Charging Handle

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rączki ARCHEL Charging Handle od Strike Industries. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości i trwałości, jednak ważne jest, aby użytkownicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, które są zgodne z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan rączki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności

- Używaj rączki tylko w połączeniu z kompatybilnymi systemami broni.
- Unikaj używania rączki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj rączki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania broni, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed przystąpieniem do instalacji.
- Zdejmij starą rączkę, jeśli jest zamontowana, zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść rączkę ARCHEL w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Zabezpiecz rączkę zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Używaj rączki w sposób, w jaki została zaprojektowana, aby zapewnić płynne i bezpieczne ładowanie.
- Regularnie sprawdzaj rączkę pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- W razie jakichkolwiek problemów z użytkowaniem, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania rączki ARCHEL, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

ARCHEL Latauskahvan Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCHEL latauskahvan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain laillisesti hyväksytyissä aseissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huumaantuneena.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Huomioi, että ARCHEL latauskahva on suunniteltu erityisesti .308 kaliiperin aseille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ensin vanha latauskahva aseesta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Aseta ARCHEL latauskahva paikalleen ja varmista, että se lukittuu oikein.
- Tarkista, että latauskahva liikkuu esteittä.

2. Käyttö

- Käytä latauskahvaa aina turvallisesti ja hallitusti.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimella, kun lataat asetta.
- Pidä latauskahva puhtaana ja huollettuna optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeat tiedot varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ARCHEL latauskahvan kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHEL Laddhandtag

Introduktion

Tack för att du valde ARCHEL Laddhandtaget från Strike Industries. Detta laddhandtag är designat för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera laddhandtaget regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddhandtaget är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid laddhandtaget med rätt vapenmodell för att undvika skador.
- Undvik att använda laddhandtaget under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka dess funktion.
- Var medveten om att gaser kan avledas under användning; se till att du står i en säker position.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det gamla laddhandtaget från ditt gevär.
- Placera ARCHEL Laddhandtaget på plats och se till att det passar ordentligt.
- Kontrollera att latches fungerar smidigt och att handtaget sitter fast.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda vapnet, greppa laddhandtaget med en hand och dra tillbaka det mot dig.
- Släpp handtaget så att det återgår till sin ursprungliga position.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du laddar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den destrueras på ett säkert sätt så att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare assistans.

Vi tackar för ditt val av ARCHEL Laddhandtaget och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Bezpečnostní pokyny pro používání ARCHEL Charging Handle

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCHEL Charging Handle od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý a efektivní výkon při nabíjení vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme vás, abyste si důkladně přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Produkt je určen pouze pro dospělé osoby. Udržujte mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před manipulací s produktem se ujistěte, že je puška vybitá.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.
- Neprovádějte úpravy nebo změny na produktu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- V případě jakéhokoli zranění nebo nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a že je puška vybitá.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte starou nabíjecí rukojeť.
 - Umístěte ARCHEL Charging Handle na správné místo.
 - Ujistěte se, že rukojeť je pevně uchycena.
3. **Použití:**
 - Při nabíjení pušky použijte větší plochu západky pro snadné ovládání.
 - Sledujte, aby se během používání nevyskytovaly žádné překážky, které by mohly ovlivnit funkčnost rukojeti.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte a čistěte rukojeť, aby se zajistila její optimální funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si přečetli tento bezpečnostní manuál. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou a doufáme, že si užijete používání ARCHEL Charging Handle.