

AR ANTI-WALK PINS - STRIKE INDUSTRIES AR ANTI-WALK PINS

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Hane Delar](#) > [Hane Stift](#)

SI Anti-rotation/Anti-walk pin-kitet ger en extra grad av säkerhet för att förhindra att dina pinnar rör sig under skott eller hård användning. Verktygsfri installation och demontering möjliggör enkel underhåll, utan små skruvar som kan lossna eller försvinna. Den släta, polerade ytan möjliggör en mjukare avtryckare med standardavtryckargrupper, och den extra retentionen är avgörande för drop-in avtryckarpaket. QPQ nitrerad högstyrkestål förhindrar korrosion och slitage och ger en livslängd av användning.



Produktinformation

- Namn: [STRIKE INDUSTRIES AR ANTI-WALK PINS](#)
- Tillverkare: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100037084
- Tillv.nr.: SI-AR-AWP
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.013kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 108mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 708747546866

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR AntiWalk Pins](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR AntiWalk Pins

Introduktion

Tack för att du valt AR AntiWalk Pins från STRIKE INDUSTRIES. Dessa antirotation/antiwalk pinnar är designade för att ge en extra grad av säkerhet och stabilitet för ditt avtryckarsystem. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och långvarig prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om det finns synliga skador.
- Använd skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte produkten med modifierade eller ickekompatibla avtryckarsystem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla komponenter i kitet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation

- Ta bort det befintliga avtryckarsystemet om nödvändigt.
- Placera antiwalk pinnarna i de avsedda hålen.
- Se till att pinnarna sitter ordentligt och är i rätt position.
- Kontrollera att installationen är stabil och säker.

3. Användning

- Vid skott eller hård användning, kontrollera regelbundet att pinnarna är på plats.
- Utför underhåll som rekommenderas av tillverkaren för att säkerställa långvarig användning och prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av AR AntiWalk Pins. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker användningsmiljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se