

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES 11 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

SI-reduktionsfjädern för Glock-pistoler gör det möjligt att finjustera tidpunkten och rekylkaraktistiken för din Glock-vapen. Medan fabriksfjädrarna fungerar pålitligt med de flesta ammunitioner, finns det vissa aspekter av hanteringen som kan förbättras, och de slits ut över tid och kräver byte. De reducerade kraftfjädrarna fungerar också utmärkt med lättade skenor. Justera din Glock-pistol för ökad pålitlighet och snabbare uppföljningsskott med en SI-reduktionsfjäder.



Produktinformation

- Namn: STRIKE INDUSTRIES 11 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3
- Tillverkare: STRIKE INDUSTRIES
- Produktnr: 100037266
- Tillv.nr.: SI-G-RPS-11
- Pounds: 11 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 708747546989

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 11 LB](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 11 LB

Introduktion

Tack för att du valt REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® från STRIKE INDUSTRIES. Denna produkt är designad för att förbättra hanteringen och rekylkaraktistiken hos din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din specifika Glockmodell innan installation.
- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid misstanke om defekta komponenter, avbryt användningen omedelbart och kontakta en specialist.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädern.
- Undvik att använda produkten med ammunition som inte är rekommenderad av tillverkaren.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du använder din Glockpistol.
- Var medveten om att reducerade kraftfjädrar kan påverka rekyl och avfyrningstid, vilket kan kräva anpassning av din skjutteknik.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glockpistol är avstängd och att ingen ammunition finns i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga fjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya REDUCED POWER RECOIL SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i det avsedda utrymmet.
 - Säkerställ att fjädern sitter ordentligt på plats.
 - Sätt tillbaka eventuella skyddskåpor eller komponenter som togs bort.

3. Användning:

- Efter installation, genomför en noggrann inspektion av vapnet.
- Utför en testskjutning med lämplig ammunition för att säkerställa att fjädern fungerar korrekt.
- Var uppmärksam på förändringar i rekyl och avfyrningstid och justera din teknik om det behövs.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kastar bort den gamla fjädern och eventuella förpackningar.
- Undvik att dumpa produkter i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK®. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se