

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 17 - RIVAL ARMS GUIDE ROD ASSEMBLY GLOCK 17 GEN 4, STAINLESS

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Erfarna skyttar inser att plastguide-stänger kan flisa, spricka eller gå sönder vilket resulterar i matnings- eller utdrivningsfel, och flex kan också bidra till noggrannhetsproblem. Rival Arms™ Guide Rod Assemblies tar itu med alla dessa problem och kommer att ge dig en livslång pålitlig service.



Produktinformation

- Namn: [RIVAL ARMS GUIDE ROD ASSEMBLY GLOCK 17 GEN 4, STAINLESS](#)
- Tillverkare: [RIVAL ARMS](#)
- Produktnr: 100038496
- Tillv.nr.: RA-RA50G111S
- Modell: 17, Gen 4
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 788130027097

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 17 RIVAL ARMS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 17 RIVAL ARMS

Introduktion

Tack för att du valt Rival Arms™ Guide Rod Assembly för GLOCK® 17 Gen 4. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt vapen. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med ditt vapen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Guide Rod Assembly:

- Ta bort det gamla guiderodden från ditt GLOCK® 17.
- Rengör området noggrant för att säkerställa att inga skräp kvarstår.
- Sätt in den nya Rival Arms™ Guide Rod Assembly i vapnet.
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är säkert på plats.

2. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning.
- Utför regelbundna kontroller av guiderodden för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Om du upplever problem med matning eller utdrivning, inspektera guiderodden och andra relaterade komponenter.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med produkten.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller behov av support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Rival Arms™ Guide Rod Assembly för GLOCK® 17 Gen 4. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se