

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 19 - RIVAL ARMS GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 19 GEN 3 STAINLESS

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Erfarna skyttar inser att plastguide-stänger kan flisa, spricka eller gå sönder, vilket resulterar i matnings- eller utdrivningsproblem. Flex kan också bidra till noggrannhetsproblem. Rival Arms™ Guide Rod Assemblies löser alla dessa problem och kommer att ge dig en livstid av pålitlig service.



Produktinformation

- Namn: [RIVAL ARMS GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 19 GEN 3 STAINLESS](#)
- Tillverkare: [RIVAL ARMS](#)
- Produktnr: 100038497
- Tillv.nr.: RA-RA50G201S
- Modell: 19, Gen 3
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 788130027103

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FÖR GLOCK® 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FÖR GLOCK® 19

Introduktion

Tack för att du valt Rival Arms™ Guide Rod Assembly för Glock® 19. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av din pistol. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvidga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Var medveten om att plastgudestänger kan flisa, spricka eller gå sönder, vilket kan leda till matnings eller utdrivningsproblem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att alla delar av din pistol är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda produkten om du märker några avvikelser i funktion eller utseende.
- Använd endast den avsedda ammunitionen för din Glock® 19.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Guide Rod Assembly:

- Ta bort den gamla gudestången från din Glock® 19 genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att den nya gudestången är fri från skador innan installation.
- Installera den nya gudestången genom att sätta den på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad och att allt fungerar som det ska.

2. Användning av produkten:

- Ladda alltid vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det.
- Använd produkten i enlighet med de specifikationer och instruktioner som anges av tillverkaren.

Kassationsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av oinvidga.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för skjutvapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Rival Arms™ Guide Rod Assembly, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt när du söker hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din Glock® 19 med Rival Arms™ Guide Rod Assembly.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se