

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 19 - RIVAL ARMS GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 19 GEN 4 STAINLESS STEEL

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Erfarna skyttar inser att plastguide-stänger kan flisa, spricka eller gå sönder, vilket resulterar i matnings- eller utdrivningsproblem. Flex kan också bidra till noggrannhetsproblem. Rival Arms™ Guide Rod Assemblies löser alla dessa problem och kommer att ge dig en livstid av pålitlig service.



Produktinformation

- Namn: [RIVAL ARMS GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® 19 GEN 4 STAINLESS STEEL](#)
- Tillverkare: [RIVAL ARMS](#)
- Produktnr: 100038498
- Tillv.nr.: RA-RA50G211S
- Modell: 19, Gen 4
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 788130027110

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FÖR GLOCK® 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FÖR GLOCK® 19

Introduktion

Tack för att du valt Rival Arms™ Guide Rod Assembly för Glock® 19. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är utbildad och bekväm med hantering av vapen innan du använder denna produkt.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan varje användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka problem med vapnet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och transport av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Guide Rod Assembly:

- Ta bort det gamla guide rod assembly från din Glock® 19.
- Rengör området där den nya guide rod assembly ska installeras.
- Installera den nya guide rod assembly genom att följa dessa steg:
 - Placera guide rod i slidan.
 - Se till att fjädern sitter korrekt på plats.
 - Kontrollera att allt sitter ordentligt innan du återmonterar ditt vapen.

2. Användning av Guide Rod Assembly:

- Innan du skjuter, kontrollera att alla delar är i gott skick och korrekt installerade.
- Följ säkerhetsrutiner för skytte och hantering av vapen.
- Efter varje användning, rengör och inspektera produkten för att säkerställa dess funktionalitet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfall och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din Rival Arms™ Guide Rod Assembly för Glock® 19.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se