

RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP - RAILCHANGER ARM WITH ARCALOCK CLAMP

The Area 419 RailChanger is a great option for competitors looking to gain an edge. The railchanger comes with Area 419's ARCALOCK clamp allowing it to be mounted to either their ARCALOCK rails or most standard Arca/RRS 1.5" Dovetail rails. The RailChanger is designed to be utilized with RailChanger equipped support bags. The bags can be mounted to the arm allowing for hands-free use of the support bag. RailChanger bags hang from the RailChanger allowing them to easily drape over barricades, cattle gates, or anything else match directors can come up with. RailChanger Arm with ARCALOCK Clamp Made from 6061-T6 Aluminum Type 3 hard coat anodized For use with RailChanger support bags



Attributes

- Name: RAILCHANGER ARM WITH ARCALOCK CLAMP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100039232
- Mfr. No.: 419ALKRCC
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Arca Swiss
- Delivery weight: 0.177kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 850002933291

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Area 419 RailChanger Arm mit Klemme](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RailChanger Arm con Abrazadera ARCALOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RailChanger Arm avec Clamp Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RailChanger Arm con Clamp Area 419](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RAIL CHANGER ARM MED KLEMME](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP AREA 419](#)
- [Suomi: RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER ARM MED KLÄMOMRÅDE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP AREA 419](#)

Sicherheitshinweise für den Area 419 RailChanger Arm mit Klemme

Einleitung

Der Area 419 RailChanger Arm mit ARCALOCKKlemme ist ein hochwertiges Zubehör, das speziell für Wettbewerber entwickelt wurde. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert und gesichert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, die über die EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den RailChanger Arm nur mit kompatiblen Stütztaschen.
- Achte darauf, dass der Arm sicher an den ARCALOCKSchienen oder den meisten StandardArca/RRS 1,5" DovetailSchienen befestigt ist.
- Vermeide es, den Arm mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in einer Umgebung mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Wenn du das Produkt in der Nähe von Tieren verwendest, achte darauf, dass keine Verletzungsgefahr besteht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des RailChanger Arms:

- Stelle sicher, dass der Arm und die Klemme sauber und frei von Schmutz sind.
- Befestige die ARCALOCKKlemme sicher an der entsprechenden Schiene.
- Überprüfe, ob die Klemme fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.

2. Verwendung des RailChanger Arms:

- Montiere die RailChangerStütztasche am Arm.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann.
- Nutze die Stütztasche freihändig, indem du den Arm stabil hältst.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne die Stütztasche und den Arm von der Schiene.
- Reinige den Arm und die Klemme, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über das Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler.

Safety Instruction Guide for RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP

Introduction

Thank you for choosing the Area 419 RailChanger Arm with ARCALOCK Clamp. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and versatile support system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the RailChanger Arm and Clamp for any signs of damage or wear before each use.
- Ensure that the RailChanger Arm is securely mounted to prevent accidental dislodging during use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not exceed the weight limit specified for the RailChanger Arm and Clamp.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of obstacles when using the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the RailChanger Arm with both hands when mounting or adjusting to ensure stability.
- **Weight Distribution:** Ensure that any equipment mounted on the RailChanger Arm is evenly distributed to avoid tipping or instability.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the RailChanger Arm in extreme weather conditions, such as high winds or heavy rain, which may compromise stability.
- **Usage with Support Bags:** When using with RailChanger support bags, ensure they are properly secured to the arm to prevent accidental detachment.
- **Awareness of Surroundings:** Be mindful of other individuals in the vicinity when using the product to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris.
- Align the ARCALOCK clamp with the ARCALOCK rail or standard Arca/RRS 1.5" Dovetail rail.
- Securely tighten the clamp using the provided mechanism to ensure it is firmly attached.
- Check the stability of the RailChanger Arm by gently pulling on it before use.

2. Usage:

- When using the RailChanger Arm, ensure that it is positioned at a comfortable height for your shooting stance.
- Attach the RailChanger support bags to the arm by threading the straps through the designated loops.
- Adjust the position of the support bags as needed to ensure they hang freely and do not obstruct your shooting view.
- After use, carefully detach any equipment and store the RailChanger Arm in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- When the RailChanger Arm reaches the end of its life, please dispose of it responsibly. Check with local

waste management authorities for proper disposal methods for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RailChanger Arm with ARCALOCK Clamp, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is important to have a point of contact for safety inquiries and product support.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Area 419 RailChanger Arm with ARCALOCK Clamp. Always prioritize safety and be proactive in addressing any potential hazards. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RailChanger Arm con Abrazadera ARCALOCK

Introducción

Gracias por elegir el RailChanger Arm con Abrazadera ARCALOCK de Area 419. Este producto está diseñado para proporcionar una ventaja competitiva en situaciones de tiro y caza. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el RailChanger Arm.
- Nunca utilices el producto de manera que pueda poner en riesgo tu seguridad o la de otros.
- Mantén el RailChanger Arm fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el RailChanger Arm antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el producto muestra signos de daño o desgaste, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el RailChanger Arm únicamente con bolsas de soporte RailChanger y en condiciones para las que ha sido diseñado.
- **Montaje seguro:** Asegúrate de que la abrazadera ARCALOCK esté correctamente asegurada a los rieles ARCALOCK o a los rieles estándar Arca/RRS de 1.5" Dovetail antes de usar el producto.
- **Uso manos libres:** Cuando montes la bolsa de soporte en el brazo, asegúrate de que esté bien fijada para evitar caídas accidentales.
- **Evita obstrucciones:** Mantén el área alrededor del RailChanger Arm libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- **Condiciones climáticas:** No utilices el RailChanger Arm en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del RailChanger Arm:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Coloca la abrazadera ARCALOCK en el riel ARCALOCK o en el riel estándar Arca/RRS de 1.5" Dovetail.
- Ajusta la abrazadera para que quede firme y segura. Verifica que no haya juego en la conexión.

2. Montaje de la Bolsa de Soporte:

- Toma la bolsa de soporte RailChanger y asegúrate de que esté en buen estado.
- Monta la bolsa en el brazo del RailChanger, asegurándote de que esté bien sujeta.
- Realiza una verificación final para asegurarte de que la bolsa esté correctamente fijada.

3. Uso del RailChanger Arm:

- Utiliza el RailChanger Arm en la posición deseada, asegurándote de que esté estable.
- Si necesitas moverlo, hazlo con cuidado y asegúrate de que la bolsa no esté obstruida por objetos cercanos.
- Una vez que termines de usar el RailChanger Arm, desmóntalo siguiendo el proceso inverso de

instalación.

Instrucciones de Desecho

- El RailChanger Arm está hecho de aluminio 6061T6, que es reciclable.
- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable:
 - Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
 - No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del RailChanger Arm, consulta el sitio web de Area 419 o busca contacto a través de su servicio al cliente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de las ventajas que el RailChanger Arm puede ofrecer en tus actividades.

Guide de Sécurité pour le RailChanger Arm avec Clamp Area 419

Introduction

Le RailChanger d'Area 419 est un accessoire conçu pour améliorer les performances des compétiteurs. Bien qu'il offre de nombreux avantages, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des informations importantes sur la manière d'utiliser le produit en toute sécurité, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le RailChanger est utilisé uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire en association avec des sacs de support RailChanger.
- Vérifie régulièrement l'état du RailChanger et de ses accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à portée des enfants sans surveillance.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le RailChanger sur des surfaces stables et planes pour éviter tout basculement ou chute.
- Assuretoi que le support ARCALOCK est correctement fixé avant d'attacher des sacs de support.
- Ne surcharge pas le RailChanger au-delà des limites recommandées pour éviter des accidents.
- Évite d'utiliser le RailChanger dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents forts ou des tempêtes.
- Lorsque tu utilises le RailChanger, garde les mains et les membres éloignés des zones de pincement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du RailChanger :

- Déballe soigneusement le RailChanger et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
- Fixe le support ARCALOCK au RailChanger en suivant les instructions fournies.
- Assuretoi que le RailChanger est solidement fixé à un rail ARCALOCK ou à un rail Dovetail Arca/RRS standard de 1,5".

2. Utilisation du RailChanger :

- Attache les sacs de support RailChanger au RailChanger.
- Vérifie que les sacs sont bien accrochés et qu'ils ne présentent pas de risques de détachement.
- Utilise le RailChanger pour draper les sacs sur des barricades, portails à bestiaux ou autres obstacles, en veillant à la stabilité de l'ensemble.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le RailChanger arrive en fin de vie, assuretoi de le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles non appropriées. Consulte les directives de recyclage de ton secteur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant la sécurité ou l'utilisation du RailChanger, consultez le point de contact approprié dans ta région. Assure-toi de t'informer sur les ressources disponibles pour garantir une utilisation sécurisée de ton produit.

Suivre ces directives de sécurité contribuera à garantir une expérience d'utilisation positive et sécurisée avec le RailChanger d'Area 419. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RailChanger Arm con Clamp Area 419

Introduzione

Il RailChanger Arm con morsa ARCALOCK di Area 419 è progettato per fornire un supporto sicuro e versatile per i concorrenti. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il RailChanger solo con borse di supporto compatibili.
- Assicurati che la morsa ARCALOCK sia ben fissata prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il RailChanger oltre il limite di carico raccomandato.
- Evita di posizionare il RailChanger in prossimità di fonti di calore o umidità.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del RailChanger:

- Rimuovi il RailChanger dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Posiziona il RailChanger su una superficie piana e stabile.
- Fissa la morsa ARCALOCK sulle guide ARCALOCK o sulle guide Dovetail Arca/RRS da 1,5" standard.
- Verifica che la morsa sia ben serrata prima di procedere.

2. Utilizzo del RailChanger:

- Monta la borsa di supporto sul RailChanger.
- Assicurati che la borsa sia correttamente fissata per evitare cadute.
- Utilizza il RailChanger in modo tale che le borse pendano liberamente per facilitare l'accesso.
- Evita di tirare o sollevare il RailChanger in modo brusco durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di assistenza dell'UE designato.

Bruksanvisning for RAIL CHANGER ARM MED KLEMME

Introduksjon

Takk for at du valgte Area 419 RailChanger Arm med ARCALOCKklemme. Dette produktet er designet for å gi deg en fordel i konkurranser og for å gjøre bruken av støttevesker enklere. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for ditt bruksområde.
- Les alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller defekt.
- Bruk alltid produktet i samsvar med alle relevante lover og forskrifter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun RailChanger Arm med ARCALOCKklemme som angitt i bruksanvisningen.
- Sørg for at klemmen er sikkert festet før du bruker produktet.
- Unngå å overbelaste RailChanger Arm; følg produsentens spesifikasjoner for maksimal belastning.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå potensielle farer, som hindringer eller ustabile overflater.
- Bruk beskyttelsesutstyr som hansker og vernebriller om nødvendig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av RailChanger Arm:

- Plasser RailChanger Arm på en stabil overflate.
- Fest ARCALOCKklemmen til ønsket skinne (ARCALOCK eller standard Arca/RRS 1,5" Dovetail).
- Sørg for at klemmen er strammet godt for å unngå bevegelse under bruk.

2. Bruk av støttevesker:

- Fest støttevesken til RailChanger Arm.
- Kontroller at vesken henger sikkert og ikke er i veien for bevegelse.
- Når vesken er festet, kan du bruke hendene fritt til å håndtere utstyr.

3. Fjerning av RailChanger Arm:

- Løsne klemmen forsiktig.
- Ta av RailChanger Arm fra skinnen.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er defekt, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og aluminium.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Viktige sikkerhetsvarsler

- Produktet er ikke egnet for barn under 14 år uten tilsyn.
- Overhold alltid sikkerhetsanvisningene for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farer til relevante myndigheter.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du trygg og effektiv bruk av Area 419 RailChanger Arm med ARCALOCKklemme. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP AREA 419

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP AREA 419. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Przestrzeganie tych wskazówek pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewni długotrwałe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu produktu, aby uniknąć skaleczeń lub innych obrażeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że zacisk ARCALOCK jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj ramienia RailChanger, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub wypadnięciu.
- Używaj torby wsparcia zgodnie z jej specyfikacjami, aby uniknąć niebezpieczeństwa przewrócenia się lub upadku.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem użytkowania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż

1. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.
2. Zamocuj zacisk ARCALOCK do odpowiedniej szyny ARCALOCK lub standardowej szyny Arca/RRS 1,5" Dovetail.
3. Upewnij się, że zacisk jest mocno dokręcony, aby zapobiec jego poluzowaniu podczas użytkowania.
4. Przymocuj torbę wsparcia do ramienia RailChanger, upewniając się, że jest stabilnie zamocowana.

Użytkowanie

- Po zamontowaniu produktu, przetestuj stabilność torby wsparcia przed użyciem.
- Korzystaj z torby wsparcia w sposób, który nie przeciąża ramienia RailChanger.
- W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem AREA 419 lub odwiedzenie ich strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP AREA 419!

RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Area 419 RailChanger käsivarren käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan tavan kiinnittää tukipusseja. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että RailChanger on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä vain Area 419:n hyväksymiä tukipusseja RailChangerin kanssa.
- Vältä ylikuormittamista tuotetta; tarkista maksimikuormitus ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että alue, jossa käytät RailChangeria, on esteetön ja turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista RailChanger pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä ARCALOCKklemmari RailChangerin käsivarren päähän.
- Varmista, että klemmari on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä RailChanger tukevasti valittuun alustaan tai jalustaan.

2. Käyttö:

- Kiinnitä tukipussi RailChangerin käsivarteeseen.
- Varmista, että tukipussi on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta siten, että se ei ole esteenä muille käyttäjille tai ympäristölle.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteesi myyjään tai tarkista lisätiedot valmistajan verkkosivuilta.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit Area 419 RailChanger käsivarren. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER ARM MED KLÄMOMRÅDE

Introduktion

Tack för att du valt Area 419 RailChanger Arm med ARCALOCKklämma. Denna produkt är designad för att ge en fördel i tävlingssammanhang och underlätta användningen av stödväskor. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RailChanger Arm med ARCALOCKklämma på angivna skenor (ARCALOCKskenor eller standard Arca/RRS 1,5" Dovetailskenor).
- Se till att klämman är ordentligt fäst innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd produkten endast för avsett ändamål i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Var försiktig när du hanterar RailChangerväskor för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att du har alla nödvändiga delar innan du börjar installationen.
2. Fäst RailChanger Arm på den valda skenan genom att använda ARCALOCKklämman. Se till att klämman är ordentligt åtdragen.
3. Kontrollera att armen sitter säkert innan du fortsätter med användningen.

Användning

1. Fäst stödväskan vid RailChanger Arm enligt tillverkarens anvisningar.
2. Använd produkten i en stabil och säker miljö för att undvika olyckor.
3. Om du behöver justera armen, se till att göra detta försiktigt för att undvika skador.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt Area 419 RailChanger Arm med ARCALOCKklämma och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RAIL CHANGER ARM WITH CLAMP AREA 419

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RailChanger Arm s ARCALOCK svorkou od AREA 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval výhodu soutěžícím, kteří používají podporové tašky. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a možné překážky.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží RailChanger Arm se ujistěte, že je vaše ARCALOCK lišta správně nainstalována a bezpečně upevněna.
- Při používání RailChanger Arm s podporovými taškami zkontrolujte, zda jsou tašky správně připevněny k paži.
- Nepoužívejte produkt na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při přehazování tašek přes překážky buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace RailChanger Arm:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připevněte RailChanger Arm k ARCALOCK liště podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je arm bezpečně upevněn a není volný.

2. Používání RailChanger Arm:

- Připevněte podporové tašky k RailChanger Arm.
- Zkontrolujte, zda jsou tašky správně a bezpečně upevněny.
- Při používání RailChanger Arm dbejte na stabilitu a vyhněte se náhlým pohybům.

3. Údržba a kontrola:

- Pravidelně kontrolujte RailChanger Arm a tašky na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu poškozených částí.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové části mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní recyklační programy pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případné dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali RailChanger Arm s ARCALOCK svorkou od AREA 419. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.