

AR-15 ANTI-WALK TRIGGER PINS - RISE ARMAMENT AR-15 ANTI-WALK TRIGGER PINS

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckar Stift](#)

Rise Armament AR-15 Anti-Walk Trigger Pins kan ge en extra nivå av säkerhet när du installerar dina avtryckare. Pin-diametern är .154", med ett vridmoment på skruven på 11 tum-pund max; 8 tum-pund vridmoment rekommenderas. Observera: Den externa bredden på AR-receivrar varierar i avtryckare/hammer pin-området, beroende på tillverkaren. Om pinnarna är för långa för din receiver kan du förkorta pinnarna en liten mängd genom att noggrant fila material jämnt från båda ändar av pinnarna. Detta är dock inte nödvändigt. Längre pinnar kommer inte att påverka funktionen eller prestandan hos geväret.



Produktinformation

- Namn: [RISE ARMAMENT AR-15 ANTI-WALK TRIGGER PINS](#)
- Tillverkare: [RISE ARMAMENT](#)
- Produktnr: 100040272
- Tillv.nr.: 12005
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 853742008199

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 AntiWalk Trigger Pins](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 AntiWalk Trigger Pins

Introduktion

Tack för att du valt Rise Armament AR15 AntiWalk Trigger Pins. Dessa pins är designade för att ge en extra nivå av säkerhet vid installation av avtryckare. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pindiametern är .154" innan installation.
- Använd ett vridmoment på max 11 tumpund, med rekommenderat vridmoment på 8 tumpund.
- Var försiktig när du filar pinnarna om det behövs; fila jämnt från båda ändar.
- Längre pinnar påverkar inte funktionen eller prestandan hos geväret, men se till att de passar din receiver.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där pinnarna ska installeras för att säkerställa korrekt passform.

2. Installation:

- Sätt in trigger pins i avtryckarens respektive hål.
- Använd en momentnyckel för att applicera vridmomentet enligt rekommendationerna.
- Kontrollera att pinnarna sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt efter installationen.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att produkten fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Rise Armament AR15 AntiWalk Trigger Pins. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se