

X-PRESS SHELLHOLDERS - LEE PRECISION X-PRESS SHELLHOLDER #4

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Lee X-Press hylshållare för APP återladdningspressen och Deluxe APP återladdningspressar.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION X-PRESS SHELLHOLDER #4](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100040867
- Tillv.nr.: 91537
- Patron: 17 Remington,204 Ruger,221 Remington Fireball,222 Remington,223 Remington,7 mm TCU
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 734307915377

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för XPRESS SHELLHOLDERS LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDER #4](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för XPRESS SHELLHOLDERS LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDER #4

Introduktion

Tack för att du valt XPRESS SHELLHOLDER #4 från LEE PRECISION. Denna hylshållare är utformad för att användas med APP återladdningspressen och Deluxe APP återladdningspressar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast hylshållaren med angivna patroner: 223 Remington, 204 Ruger, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 17 Remington och 7 mm TCU.
- Undvik att använda hylshållaren om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och återladdningsutrustning.
- Arbeta i en välventilerad miljö för att minimera exponering för damm och kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera hylshållaren:

- Se till att din återladdningspress är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Ta bort eventuell gammal hylshållare från pressen.
- Sätt i XPRESS SHELLHOLDER #4 i pressen och se till att den sitter ordentligt på plats.

2. Använda hylshållaren:

- Följ instruktionerna för din specifika återladdningspress för att ladda ammunition.
- Kontrollera noggrant att hylshållaren är korrekt installerad innan du börjar ladda.
- Använd alltid rätt typ av hylsor som anges ovan.

3. Underhåll av hylshållaren:

- Rengör hylshållaren regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp och föroreningar.
- Förvara hylshållaren på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte hylshållaren i hushållsavfallet om den är skadad eller inte längre används.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.
- Återvinn hylshållaren om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av XPRESS SHELLHOLDER #4, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se