

BREECH LOCK RAM PRIME - LEE PRECISION BREECH LOCK RAM PRIME

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Enstationspressar](#)

Börja priming på sekunder, inget att justera. Inkluderar små och stora primingmonteringar, inga små delar att fumla med eller tappa bort. Oansträngd priming i de trängsta fickorna. Använder vilken press shell holder som helst. Säker med alla märken av primers. Fungerar i alla Lee Breech Lock pressar eller 1 1/4-12 Breech Lock Update Kit | 1 1/2-12 Breech Lock Update Kit-adapter.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION BREECH LOCK RAM PRIME](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100040907
- Tillv.nr.: 91612
- Leveransvikt: 0.132kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 734307916121

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BREECH LOCK RAM PRIME](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BREECH LOCK RAM PRIME

Introduktion

Tack för att du valt BREECH LOCK RAM PRIME från Lee Precision. Denna produkt är utformad för att underlätta primingprocessen och säkerställa en smidig och effektiv användning. För att garantera säkerheten och effektiviteten vid användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med ammunition och relaterade produkter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten i en välventilerad miljö för att undvika exponering för skadliga ångor.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BREECH LOCK RAM PRIME:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga delar innan installationen.
- Anslut primingmonteringen (både små och stora) till din press enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att monteringsarna sitter ordentligt och är säkrade.

2. Användning av BREECH LOCK RAM PRIME:

- Placera den ammunition som ska primas i pressen.
- Använd den valda press shell holder för att hålla patronen på plats.
- Justera trycket på pressen för att säkerställa en jämn primingprocess.
- Kontrollera att primern är korrekt installerad innan du fortsätter.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att avlägsna eventuella rester av primingmaterial.
- Inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att inga delar är skadade eller slitna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera eventuella metall eller plastdelar för återvinning.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna om den är skadad eller uttjänt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller stöd, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök Lee Precisions officiella webbplats för mer detaljerad information och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BREECH LOCK RAM PRIME. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se