

AR-15 6.5 GRENDEL FIRING PIN - BROWNELLS AR-15 6.5 GRENDEL FIRING PIN

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Delar](#)

Brownells OEM AR-15/M16 6.5 Grendel ersättningsfiring pin. För användning endast med 6.5 Grendel Typ II bolts.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS AR-15 6.5 GRENDEL FIRING PIN](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 100040962
- Tillv.nr.: AZT-M4-65-ST004
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 050806029675

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 6.5 Grendel Firing Pin](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 6.5 Grendel Firing Pin

Introduktion

Tack för att du valt Brownells OEM AR15/M16 6.5 Grendel firing pin. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad firing pin.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AR15/M16 6.5 Grendel Typ II bolts med denna firing pin.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Se till att vapnet är avsäkrat när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att det inte finns några patroner i magasinet.
2. Ta bort den gamla firing pin om det är nödvändigt.
3. Installera den nya firing pin genom att följa dessa steg:
 - Placera firing pin i firing pinhålet.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
4. Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder vapnet.

Användning

- Innan du skjuter, kontrollera att allt är i gott skick och att inga föremål blockerar vapnets funktion.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar om användning av skjutvapen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av farliga material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du ska göra dig av med gamla eller skadade vapendelar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och trygghet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se