

VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® - TANDEMKROSS

VICTORY TRIGGER SHOE FOR RUGER® 10/22® RED

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Den fabriksmonterade Ruger® 10/22® avtryckaren utmärker sig på rimfire-marknaden för sin tydliga känsla och lätta avtryck. Men även bra avtryckare kan bli FANTASTISKA! Den nya TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för Ruger® 10/22® är den ultimata uppgraderingen av 10/22® avtryckaren - idealisk för hastighetsskyttar! TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren tar bort nästan all förresistens vid installation och levereras med en justerskruv för efterresistens som gör det möjligt för varje skytt att anpassa sin 10/22® avtrycksuppgradering. Den skelettiserade, lätta designen av TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren ger en platt yta som gör att skytten kan dra rakt bakåt och gör det lättare att känna om de drar för långt åt vänster eller höger. Förutom att faktiskt minska avtrycksvikten med upp till 0,5 lb, gör den platta designen också att operatören kan placera sitt finger lägre på avtryckaren, vilket ökar hävstången och ger en upplevelse av en ännu lägre avtrycksvikt. Den texturerade Ruger® 10/22® avtryckaren ger en halkfri yta oavsett hastighet eller väder och möjliggör korta, upprepade, identiska avtryck. Avtryckaren är tillverkad av flygplansklassad aluminium för att vara lätt och hållbar. TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för Ruger® 10/22® är en av de bästa uppgraderingarna för Ruger® tävlingsskyttar. Skaffa din idag och ta ett stort steg närmare SEGER! 10/22® Victory avtryckarsko är kompatibel med standard avtryckarhus, avtryckare, hammare och fränkopplare. 10/22® Victory avtryckarsko är inte kompatibel med Ruger®'s BX® avtryckarhus. "Ultimate" avtryckarkit plus Ruger® standard fränkopplare kommer att krävas för kompatibilitet med Ruger®'s BX® avtryckare.



Produktinformation

- Namn: [TANDEMKROSS VICTORY TRIGGER SHOE FOR RUGER® 10/22® RED](#)
- Tillverkare: [TANDEMKROSS](#)
- Produktnr: 100041151
- Tillv.nr.: TK18N0329RED1
- Finish: Röd
- Modell: 10/22
- Stil: Shoe
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 769498484524

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VICTORY TRIGGER SHOES FÖR RUGER® 10/22®](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VICTORY TRIGGER SHOES FÖR RUGER® 10/22®

Introduktion

Tack för att du har valt TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko för Ruger® 10/22®. Denna produkt är utformad för att förbättra din avtryckarupplevelse och ge högre precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- **Risker:** Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av avtryckare och relaterade komponenter.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Konsumentskydd:** Var särskilt försiktig om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar avtryckaren.
- Undvik att använda avtryckaren om du är trött eller distraherad.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd aldrig avtryckaren med en defekt eller skadad komponent.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.
2. **Avlägsna den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga avtryckaren från ditt Ruger® 10/22®.
3. **Installera TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko:**
 - Placera avtryckarskon på avtryckarhuset.
 - Använd justerskruven för att ställa in efterresistensen enligt dina preferenser.
4. **Kontrollera installationen:** Se till att avtryckarskon sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
5. **Testa avtryckaren:** Innan du använder produkten i skytte, testa avtryckaren noggrant för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Användning

- När du använder avtryckaren, håll alltid vapnets säkerhet i åtanke.
- Justera avtrycksvikten efter behov för att passa din skjutstil.
- Var uppmärksam på om avtryckaren fungerar som den ska; om du märker några problem, kontakta en professionell för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra avtryckarskon enligt lokala regler och föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller oanvändbar, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av din TANDEMKROSS "Victory" avtryckarsko för Ruger® 10/22®. Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en förbättrad skytteupplevelse med ökad säkerhet. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se