

EDC X9, NON-LIGHTTRAIL 4" SLIDE, 9MM - EDC X9, NON-LIGHTTRAIL, 4" SLIDE, 9MM

An Enhanced CCW Gun for Your Self-Defense Setup

What if you could have a handgun with the look and feel of a 1911 but the capacity of today's modern double-stack semi-autos? It sounds impossible, but Wilson Combat cracked the code with its EDCX9, and this is a gun you absolutely need to feel to believe. Each Wilson Combat EDCX9 is a perfect hybrid of all the features you love about the 1911 combined with a proven, double-stack magazine that holds up to 15 rounds of 9mm, putting it in the same class as today's polymer-frame duty pistols. However, this pistol still retains the same crisp, clean, amazing trigger press of a finely finished 1911, as well as the supreme accuracy you only get from a perfectly fitted 1911. Barrel length: 4 inches Overall length: 7.28 inches Weight: 1.86 pounds Ships with two 15-round magazines This Wilson Combat EDCX9 may have a double-stack magazine, but the machining of the X-frame used on the gun gives it a feel similar to that of a single-stack 1911. This allows for easier carry and ensures that your familiarity with the classic 1911 platform transfers over easily to this supreme CCW pistol. Best of all, this handgun incorporates Wilson Combat's Enhanced Reliability System, which ensures that it'll run flawlessly with a range of different 9mm loads, even if it's heavily fouled.



Attributes

- Name: EDC X9, NON-LIGHTTRAIL, 4" SLIDE, 9MM
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 100041518
- Mfr. No.: EDCX-CP-9
- Action Type: Single Action
- Barrel Length: 4"
- Capacity: 15+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: DLC
- Front Sight: Fiber Optic
- Length: 7.28"
- Magazine Included: 2 x 15-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Wilson Combat
- Model: EDC X9
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fiber Optic
- Safety: Yes
- Stock Material: Polymer
- Weight: 1.86 lbs
- Delivery weight: 1.95kg
- UPC: 811826025302

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Wilson Combat EDC X9](#)
- [English: EDC X9 Handgun Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wilson Combat EDC X9](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDC X9](#)

Sicherheitshinweise für die Wilson Combat EDC X9

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Wilson Combat EDC X9, einer hochmodernen Handfeuerwaffe, die die besten Eigenschaften der klassischen 1911 mit den Vorteilen eines modernen DoubleStackSystems kombiniert. Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie stets auf die sichere Handhabung Ihrer Waffe.
- Bewahren Sie die Waffe in einem sicheren, trockenen Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Benutzen Sie die Waffe nur, wenn Sie sich in einem sicheren und erlaubten Bereich befinden.
- Halten Sie die Waffe immer in Richtung eines sicheren Ziels, und laden Sie sie niemals, wenn Sie nicht bereit sind, sie zu benutzen.
- Überprüfen Sie die Waffe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (9mm Luger).
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.
- Üben Sie stets die sichere Handhabung, indem Sie die Waffe nicht als Spielzeug behandeln.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Schießens.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder der ersten Nutzung beginnen.
- **Laden der Waffe:**
 - Nehmen Sie ein 15SchussMagazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
 - Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein, bis es hörbar einrastet.
- **Sichern der Waffe:** Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsvorrichtung aktiviert ist, wenn die Waffe nicht verwendet wird.
- **Schießen:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Umgebung sicher ist, bevor Sie die Waffe abfeuern.
 - Ziehen Sie den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss abzugeben.
- **Nach dem Gebrauch:** Entladen Sie die Waffe immer nach dem Schießen und reinigen Sie sie regelmäßig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder abgelaufene Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Fachleute für die sichere Entsorgung von Waffen oder Munition, die nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig auf Rückrufinformationen zu überprüfen.

Diese Sicherheitsanweisungen sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihre Wilson Combat EDC X9 sicher zu verwenden und alle relevanten EUVorschriften einzuhalten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

EDC X9 Handgun Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDC X9 handgun by Wilson Combat. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions to ensure the safe use of your firearm. It is crucial to read and understand these guidelines before handling or operating your handgun.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Regularly inspect your handgun for any signs of wear or damage.
- Do not modify your handgun or use ammunition not specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the EDC X9 before use.
- Always use the correct 9mm Luger ammunition as specified in the product information.
- Avoid using damaged or defective magazines.
- Do not attempt to clean or disassemble your handgun while it is loaded.
- Be cautious of environmental conditions that may affect your handgun's performance, such as extreme temperatures or moisture.
- If you experience any malfunctions or jams, follow the manufacturer's guidelines for troubleshooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Before Use:

- Read the owner's manual thoroughly.
- Ensure that the handgun is unloaded before handling.
- Check that the safety is engaged.

2. Loading the Handgun:

- Use only the provided 15round magazines.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the slide back to chamber a round, ensuring the safety is off when ready to fire.

3. Firing the Handgun:

- Assume a stable shooting stance.
- Grip the handgun firmly and align your sights on the target.
- Place your finger on the trigger only when you are prepared to shoot.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.

4. Unloading the Handgun:

- Remove the magazine from the handgun.
- Pull the slide back to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean your handgun regularly to ensure optimal performance.
- Use only manufacturerrecommended cleaning supplies.
- Store the handgun in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of your handgun in accordance with local laws and regulations.
- Do not discard any firearm or ammunition in regular trash.
- Contact local law enforcement or a licensed firearms dealer for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your EDC X9 handgun, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy the functionality and performance of your EDC X9 handgun while ensuring a safe experience. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm ownership.

Säkerhetsinstruktioner för Wilson Combat EDC X9

Introduktion

Tack för att du har valt Wilson Combat EDC X9. Denna pistol är en avancerad kombination av traditionell design och modern teknik. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid pistolen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll alltid pistolen riktad bort från dig själv och andra när du hanterar den.
- Kontrollera alltid att pistolen är oladdad innan du rengör eller utför underhåll.
- Förvara alltid pistolen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen användning och förvaring.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att magasinet är korrekt installerat innan du skjuter.
- Använd endast rekommenderade 9 mm Luger patroner för att säkerställa säker och effektiv användning.
- Undvik att använda ammunition som är skadad eller missfärgad.
- Utför regelbundet underhåll på pistolen för att säkerställa dess funktion och säkerhet.
- Lär dig och förstå alla kontroller och funktioner på pistolen innan du använder den.
- Använd aldrig pistolen under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera magasinet:

- Sätt in magasinet i pistolens grepp tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt innan du laddar pistolen.

2. Ladda pistolen:

- Dra tillbaka sliden för att ladda en patron i kammaren.
- Kontrollera att en patron har laddats genom att titta in i kammaren.

3. Avfyr pistolen:

- Rikta pistolen mot målet och tryck på avtryckaren med ett jämnt tryck.
- Efter att ha avfyrat, låt sliden återgå till sitt ursprungliga läge för att ladda nästa patron.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör pistolen efter varje användning för att säkerställa dess prestanda.
- Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter för att undvika skador.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala lagar och förordningar för avfallshantering av vapen och ammunition.
- Använd en godkänd metod för att kassera oanvänd ammunition och skjutvapen.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående Wilson Combat EDC X9, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu EDC X9

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pistol EDC X9 od společnosti Wilson Combat. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci této zbraně. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli všechny pokyny a dodržovali je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Pistol EDC X9 je určena pouze pro dospělé osoby, které mají platný zbrojní průkaz.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a zda není nabitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Zbraň používejte pouze na určeném místě a v souladu s místními zákony.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že jste v bezpečné oblasti.
- Nikdy nezapomínejte na to, že zbraň může být nabitá, i když si to nemyslíte.
- Pokud zbraň selže, nezkoušejte ji opravit sami. Nechte ji zkontrolovat odborníkem.
- Při čištění zbraně se ujistěte, že je zbraň prázdná a odpojená od zdroje munice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zbraně:

- Otevřete zásobník a vložte do něj náboje 9mm.
- Zásobník vložte do zbraně, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná, a poté ji připravte k použití.

2. Použití zbraně:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je cíl bezpečný.
- Stiskněte spoušť jemně a plynule.
- Po výstřelu zbraň znovu zkontrolujte a připravte na další výstřel.

3. Údržba a čištění:

- Po každém použití zbraň vyčistěte, abyste zajistili její bezproblémový chod.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a nástroje.
- Zbraň skladujte na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její komponenty likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o nebezpečném odpadu.
- Pokud se rozhodnete zbraň zlikvidovat, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místního prodejce nebo odborníka na zbraně. V případě potřeby můžete také kontaktovat výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosíme, abyste dodržovali všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost při používání produktu EDC X9.