

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 200 ROUND GREEN

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 200 ROUND GREEN
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 100041692
- Mfr. No.: RS200-10
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Green
- Rounds: 200
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 026057238104

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)

Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. This product is designed for safe and secure storage of rifle ammunition. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the ammo box is used only for its intended purpose: storing rifle ammunition.
- Always keep the ammo box out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the ammo box regularly for any signs of damage, such as cracks or warps, which could compromise its integrity.
- Do not overload the ammo box beyond its specified capacity of 200 rounds.
- Avoid exposing the ammo box to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for prolonged periods.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and report the issue to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the lid is securely closed when the ammo box is not in use to prevent accidental spilling of contents.
- Handle the ammo box with care to avoid dropping or impacting it, which may cause damage.
- When transporting the ammo box, ensure it is secured to prevent movement that could lead to accidental opening.
- Do not attempt to modify or alter the ammo box in any way, as this could compromise its safety features.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage and transportation of ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Ammo Box:

- Open the flip-top lid of the ammo box.
- Carefully load the ammunition into the box, ensuring that it does not exceed the maximum capacity of 200 rounds.
- Use the provided load label to record the type of ammunition and any relevant load and sight data.

2. Securing the Ammo Box:

- Once loaded, close the flip-top lid firmly to engage the SnapLock latch.
- Ensure that the latch is secure to prevent accidental opening.

3. Storing the Ammo Box:

- Store the ammo box in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the ammo box in a secure location, out of reach of children and unauthorized individuals.

4. Transporting the Ammo Box:

- When transporting, ensure the ammo box is placed in a stable position to avoid movement.
- If using a vehicle, secure the ammo box to prevent it from shifting during transit.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box responsibly at a designated waste disposal facility.
- Do not incinerate or expose the ammo box to open flames.
- Follow local regulations regarding the disposal of plastic products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or issues related to the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please reach out to your local distributor or relevant authorities for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use of the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Your safety and the safety of others is our priority. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduction

Merci d'avoir choisi la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour vous offrir une solution de rangement sûre et efficace pour vos munitions. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez la boîte de munitions uniquement pour son usage prévu.
- Gardez la boîte hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la boîte pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne surchargez pas la boîte au-delà de sa capacité maximale.
- Ne laissez pas la boîte exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la boîte est correctement fermée avant de la transporter.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la boîte pour éviter d'endommager le mécanisme de fermeture.
- Évitez de laisser la boîte ouverte pendant de longues périodes pour prévenir les accidents.
- Ne modifiez pas la boîte de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez des gants lors de la manipulation de munitions pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Boîte :

- Appuyez sur le loquet SnapLock pour ouvrir la boîte.
- Assurez-vous que la charnière est en bon état avant d'ouvrir la boîte.

2. Chargement des Munitions :

- Placez les munitions dans les compartiments prévus à cet effet.
- Évitez de mélanger différents types de munitions dans la même boîte.

3. Fermeture de la Boîte :

- Fermez la boîte en appuyant fermement sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Vérifiez que le loquet SnapLock est bien en place avant de transporter la boîte.

4. Étiquetage :

- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour noter les informations pertinentes sur vos munitions.
- Conservez l'étiquette à l'intérieur de la boîte pour un accès facile.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la boîte dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si la boîte est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays. Assurez-vous de garder toutes les informations et la documentation relatives à votre achat pour un suivi facile.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre boîte de munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES di MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico durante le attività di tiro al varmint e di competizione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la conservazione di munizioni per fucile.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni riguardanti eventuali richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la scatola con più di 200 colpi.
- Assicurati che la chiusura SnapLock sia completamente chiusa prima di trasportare la scatola.
- Evita l'esposizione a temperature estreme, poiché potrebbero compromettere l'integrità del polipropilene.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire la formazione di muffa o deterioramento.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per aprire o chiudere la scatola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la scatola sia pulita e asciutta prima di utilizzarla.
2. **Caricamento delle Munizioni:**
 - Apri la scatola utilizzando la cerniera meccanica.
 - Posiziona le munizioni all'interno della scatola, assicurandoti che non superino il limite massimo di 200 colpi.
 - Chiudi la scatola e verifica che la chiusura SnapLock sia attivata.
3. **Etichettatura:** Utilizza l'etichetta fornita per registrare i dati di caricamento e di mira, in modo da avere sempre a disposizione informazioni utili.
4. **Manutenzione:** Pulisci la scatola con un panno umido se necessario, evitando detergenti aggressivi.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando la scatola non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la scatola nell'ambiente. Ricicla il polipropilene se possibile.
- Assicurati di rimuovere tutte le munizioni prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un punto di contatto locale nell'UE.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo protegge te stesso, ma anche gli altri. Grazie per aver scelto le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES di MTM CASEGARD e per il tuo impegno nella sicurezza durante le attività di tiro.