


STRIKE EAGLE 1-8X24MM RIFLE SCOPE - STRIKE EAGLE 1-8X24MM SFP ILLUM. AR-BDC3 BLACK

One of our most popular Low Power Variable Optics!

The Strike Eagle riflescopes offer even more features in an updated body, making them ideal for value-minded shooters who need an optic that looks as good as it shoots. A true 1x on the low end adapts to a wide range of scenarios letting shooters rapidly engage targets from point-blank to extended ranges. To maximize that versatility, you get a glass-etched, illuminated AR-BDC3 reticle, which aids in rapid shooting at near and far distances while providing holdover and ranging references from 0-650 yards. Plus, a thread-in throw lever helps you to set your magnification even faster, shot after shot. Fully Multi-Coated Lenses Water, Fog and Shockproof Thread-In throw Lever Updated Aesthetics



Attributes

- Name: STRIKE EAGLE 1-8X24MM SFP ILLUM. AR-BDC3 BLACK
- Manufacturer: VORTEX OPTICS
- Product no.: 100041854
- Mfr. No.: SE18242
- Battery: CR-2032
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Eye Relief: 3.50"
- Finish: Black
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Length: 10"
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1x
- Model Number: Strike Eagle
- Objective Size: 24mm
- Reticle: BDC3
- Tube Size: 30mm
- Weight: 17.6 oz
- Delivery weight: 0.794kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 368mm
- UPC: 843829110952

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das STRIKE EAGLE 18X24MM Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE](#)

Sicherheitshinweise für das STRIKE EAGLE 18X24MM Zielfernrohr

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das STRIKE EAGLE 18X24MM Zielfernrohr von Vortex Optics entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Sicht und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Lagere das Zielfernrohr an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit.
- Beachte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Zielfernrohren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr niemals in der Nähe von Kindern oder ungeschulten Personen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht auf eine Person oder ein Tier gerichtet ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Schieße niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Ohrenschutz, beim Schießen.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere in der Schussbahn sind.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig montiert und eingestellt ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Montageschiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Positioniere das Zielfernrohr auf der Montageschiene und ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt.

2. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach, das sich in der Nähe des Fadenkreuzes befindet.
- Setze die CR2032-Batterie mit der richtigen Polarität ein.
- Schließe das Batteriefach sicher.

Nutzung

1. Zielerfassung:

- Stelle die Vergrößerung auf 1x ein, um schnell Ziele in der Nähe zu erfassen.
- Drehe den Wurfhebel, um die Vergrößerung je nach Bedarf anzupassen.

2. Beleuchtung des Fadenkreuzes:

- Aktiviere die Beleuchtung des ARBDC3 Fadenkreuzes, um bei schlechten Lichtverhältnissen besser zielen zu können.
- Stelle die Helligkeit nach Bedarf ein.

3. Zielschuss:

- Nimm eine stabile Schussposition ein.
- Ziele durch das Zielfernrohr und achte darauf, dass das Fadenkreuz auf dem Ziel liegt.
- Atme tief durch und drücke den Abzug sanft.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Batteriemüll.
- Entferne die Batterie vor der Entsorgung des Zielfernrohrs.
- Bei Fragen zur Entsorgung wende dich an die zuständigen lokalen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei Fragen zur Nutzung, Sicherheit und Wartung des Zielfernrohrs helfen.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen dir helfen, das STRIKE EAGLE 18X24MM Zielfernrohr sicher und effektiv zu nutzen. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Umgang mit diesem Produkt.

Safety Instruction Guide for the STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE

Introduction

Thank you for choosing the STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This riflescope is designed for safe use. Ensure you understand all safety features and instructions.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a safety issue, recall notices will be issued. Always check for updates regarding your product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety by checking the EU's Safety Gate platform for updates.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the riflescope with care. Avoid dropping or striking it against hard surfaces.
- **Mounting:** Ensure the riflescope is securely mounted to avoid dislodging during use.
- **Environmental Conditions:** Do not expose the riflescope to extreme temperatures or humidity. Store in a cool, dry place.
- **Optic Care:** Keep the lenses clean and free from scratches. Use a soft cloth for cleaning.
- **Use of Illumination:** The illuminated reticle should only be used when necessary to avoid distraction or battery drain.
- **Battery Safety:** Use only the specified battery (CR2032). Dispose of batteries properly and keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Scope:

- Select a suitable mounting base compatible with the scope.
- Securely attach the scope to the base, ensuring it is level and properly aligned.
- Tighten all screws firmly, but do not overtighten to avoid damage.

2. Setting the Magnification:

- Use the threadin throw lever to adjust the magnification smoothly.
- Test the adjustment to ensure ease of use.

Usage

1. Adjusting the Reticle:

- Familiarize yourself with the BDC3 reticle for effective target acquisition.
- Practice using the reticle at various distances to understand holdover points.

2. Eye Relief:

- Maintain a distance of 3.50 inches from the ocular lens to your eye for optimal safety and to prevent recoil injury.

3. Zeroing the Scope:

- Follow the manufacturer's instructions to zero the scope accurately.
- Make adjustments based on your shooting preferences and conditions.

4. Shooting Practice:

- Always follow safe shooting practices. Ensure the area is clear of obstructions and that you have a safe backstop.
- Use appropriate hearing and eye protection while shooting.

Disposal Instructions

- **Product Disposal:** When the riflescope reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations. Do not dispose of in regular household waste.
- **Battery Disposal:** Dispose of the CR2032 battery properly at designated recycling facilities. Do not incinerate or puncture batteries.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE, please refer to the appropriate contact point for assistance. Always keep the product manual for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE. Thank you for your attention to safety.

Säkerhetsinstruktioner för STRIKE EAGLE 18X24MM RIFLE SCOPE

Introduktion

Tack för att du valt Vortex Optics STRIKE EAGLE 18X24MM Rifle Scope. Denna kikarsikte är utformad för att ge användare en högkvalitativ och mångsidig optik. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål och i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Förvara kikarsiktet på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande användning av skjutvapen och optik.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på kikarsiktet till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens support.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarsiktet endast med kompatibla gevär och ammunition.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot människor eller djur under användning.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och att alla skruvar är åtdragna innan användning.
- Undvik att använda kikarsiktet i extrema väderförhållanden utan lämpligt skydd.
- Vid användning av det belysta riktmedlet, se till att batteriet är installerat korrekt och att det är i gott skick.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsiktet:

- Välj en kompatibel bas och ringar för montering av kikarsiktet.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att kikarsiktet är i rätt position och justera vid behov.

2. Justering av förstoring:

- Använd den skruvbara spaken för att justera förstoring mellan 1x och 8x.
- Se till att justeringen görs smidigt och utan motstånd.

3. Användning av riktmedel:

- Aktivera det belysta ARBDC3 riktmedlet genom att trycka på knappen för belysning.
- Justera ljusstyrkan efter behov för att passa ljusförhållandena.

4. Ögonavstånd:

- Håll ett ögonavstånd på minst 3,50 tum för att undvika ögonskador vid skott.

Avfallshantering

- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektroniska produkter och batterier.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av STRIKE EAGLE 18X24MM Rifle Scope, vänligen kontakta tillverkarens support eller din lokala återförsäljare.

Vi tackar för att du valt Vortex Optics och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din kikarsikte.