

MULTITASKER TWIST - PHANTOM GRAY

Fits In Your Pocket - A Tool Set For In-The-Field Gun Repairs & Tweaks

The ultra-compact MultiTasker Twist fits in your pocket like a pen and packs a bunch of critical maintenance/adjustment tools for your "modern sporting rifle" and other guns. It's built around a versatile 1/4" hex driver socket for the 10 bits that come with the Twist: 3/16" & 3/32" slotted, No. 1 Phillips, T10 & 15 Torx, and 3/16", 9/64", 1/8", 7/64" & 3/32" hex. (Bits are stored in the included rubber carrier strip.) You also get a 3/32" pin punch, a radial carbon scraper, heavy duty brass dental pick, an Aimpoint red dot sight turret adjuster, M16A2 style FSP adjustment tool, and a pocket clip that doubles as a light-duty slotted screwdriver. Built to last, too - housing of machined 6061 T6 aluminum, with a durable Type III military-style hardcoat anodized finish.



Attributes

- Name: MULTITASKER TWIST - PHANTOM GRAY
- Manufacturer: MULTI-TASKER
- Product no.: 100042548
- Mfr. No.: 88741
- Color: -
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MULTITASKER TWIST](#)
- [English: MULTITASKER TWIST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MultiTasker Twist](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MULTITASKER TWIST MULTITASKER PHANTOM GRAY](#)
- [Suomi: MULTITASKER TWIST KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MULTITASKER TWIST](#)

Sicherheitshinweise für den MULTITASKER TWIST

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MULTITASKER TWIST! Dieses kompakte MultiTool ist speziell für die Wartung und Anpassung deines "modern sporting rifle" und anderer Waffen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Tool außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Tool regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Tool nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Tools geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die richtigen Bits für die jeweilige Schraube oder Anwendung, um ein Abrutschen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Tool gut in der Hand liegt, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Arbeiten mit dem Tool, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug stets trocken und sauber, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende das Tool nicht in einer feuchten Umgebung, um das Risiko von elektrischen Schlägen oder Korrosion zu minimieren.
- Bei der Verwendung des Stiftstempels achte darauf, dass du die Finger nicht in den Arbeitsbereich bringst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Entferne das Tool aus der Verpackung und überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.
- Wähle den passenden Bit für deine Anwendung und setze ihn in die 1/4" SechskantTreiberbuchse ein.
- Stelle sicher, dass der Bit fest sitzt, bevor du beginnst, ihn zu verwenden.
- Halte das Tool mit einer Hand fest und benutze die andere Hand, um den Bit zu führen.
- Arbeite immer in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.
- Nach der Verwendung solltest du das Tool reinigen und die Bits in dem mitgelieferten Gummiträger aufbewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile des Tools umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, überlege, ob es recycelbar ist, und entsorge es entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitshinweisen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

MULTITASKER TWIST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MULTITASKER TWIST PHANTOM GRAY. This ultracompact multitool is designed for versatility and convenience, fitting easily in your pocket while providing essential tools for maintaining and adjusting your modern sporting rifle and other firearms. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the MULTITASKER TWIST in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool regularly for any signs of damage or wear before use.
- Use the appropriate bit and tool for the task at hand to avoid injury or damage.
- Avoid using the tool in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings while using the tool to avoid injury to yourself or others.

Specific Safety Precautions for Use

- **Tool Handling:**
 - Always handle the MULTITASKER TWIST with care. Sharp edges and points can cause injury.
 - Use the pocket clip responsibly to prevent accidental injury.
- **Bit Usage:**
 - Ensure that bits are securely inserted into the hex driver before use.
 - Do not attempt to modify or alter the bits or the tool itself.
- **Maintenance:**
 - Keep the tool clean and free from debris to ensure proper functionality.
 - Store the tool in a dry place to prevent corrosion.
- **Adjustment Tools:**
 - When using the Aimpoint red dot sight turret adjuster or the M16A2 style FSP adjustment tool, follow the specific instructions for those tools to avoid damaging your equipment or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Using the Hex Driver:

- Select the appropriate bit for your task from the included set.
- Insert the bit securely into the 1/4" hex driver socket.
- Rotate the tool to tighten or loosen screws as needed.

2. Using the Pin Punch:

- Align the pin punch with the pin you wish to remove.
- Gently tap the punch with a hammer or similar object until the pin is dislodged.

3. Using the Radial Carbon Scraper:

- Carefully scrape carbon buildup from surfaces, taking care not to damage the underlying material.

4. Using the Brass Dental Pick:

- Utilize the pick to clean hard-to-reach areas, ensuring you do not apply excessive force.

5. Using the Pocket Clip:

- Attach the pocket clip to your belt or pocket for easy access.
- Ensure the clip is secure to prevent the tool from falling.

Disposal Instructions

- Dispose of the MULTITASKER TWIST responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of metal tools and components.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MULTITASKER TWIST, please reach out to the manufacturer or consult the product's official website for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MULTITASKER TWIST. Always prioritize safety and responsible use while enjoying the versatility of this multitool.

Guide de Sécurité pour le MultiTasker Twist

Introduction

Merci d'avoir choisi le MultiTasker Twist. Cet outil multifonction est conçu pour vous aider dans l'entretien et les ajustements de vos armes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Utilisez l'outil uniquement pour les tâches pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation des Embouts** : Assurez-vous que les embouts sont correctement fixés avant utilisation. Un embout mal fixé peut se détacher et causer des blessures.
- **Manipulation des Outils** : Évitez de pointer l'outil vers vous ou vers d'autres personnes lors de son utilisation.
- **Nettoyage** : Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- **Rangement** : Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez les pièces endommagées immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Embouts :

- Choisissez l'embout approprié pour la tâche à accomplir.
- Insérez l'embout dans le socket de driver hexagonal de 1/4".
- Assurez-vous que l'embout est bien fixé avant de commencer.

2. Utilisation de l'Outil :

- Tenez l'outil fermement en utilisant la prise appropriée.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter de glisser.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance.

3. Utilisation des Accessoires :

- Utilisez le poinçon à goupille avec précaution pour éviter les blessures.
- Le grattoir radial en carbone doit être utilisé uniquement sur des surfaces appropriées pour éviter les dommages.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les métaux et les plastiques.
- Assurez-vous que l'outil est hors d'usage avant de le jeter pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre MultiTasker Twist, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre MultiTasker Twist.

Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il MULTITASKER TWIST. Questo strumento multiuso è progettato per facilitare la manutenzione e la regolazione delle armi, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il MULTITASKER TWIST in un ambiente sicuro e appropriato.
- Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti su richiami di prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza solo gli accessori e gli attrezzi forniti con il MULTITASKER TWIST.
- **Controllo degli strumenti:** Prima dell'uso, controlla che tutti gli strumenti siano in buone condizioni e privi di difetti.
- **Attenzione durante l'uso:** Fai attenzione quando utilizzi strumenti affilati o di precisione per evitare infortuni.
- **Manutenzione:** Mantieni il MULTITASKER TWIST pulito e asciutto per garantire un funzionamento ottimale.
- **Conservazione:** Riponi il MULTITASKER TWIST in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione degli Accessori:

- Assicurati che il MULTITASKER TWIST sia spento e non in uso.
- Seleziona il bit desiderato e inseriscilo nell'attacco esagonale da 1/4".
- Assicurati che il bit sia ben fissato prima di procedere.

2. Utilizzo del MULTITASKER TWIST:

- Utilizza gli strumenti come indicato per la manutenzione della tua "modern sporting rifle" o altre armi.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare danni agli strumenti o all'arma.
- Segui tutte le istruzioni specifiche per la regolazione e la manutenzione fornite nel manuale dell'arma.

3. Rimozione degli Accessori:

- Dopo l'uso, rimuovi il bit dall'attacco esagonale con attenzione.
- Riponi i bit nella striscia di gomma inclusa per una facile conservazione.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il MULTITASKER TWIST nei rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sulla raccolta differenziata.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo all'uso del MULTITASKER TWIST, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito ufficiale del produttore.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MULTITASKER TWIST MULTITASKER PHANTOM GRAY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MultiTasker Twist. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj MultiTasker Twist zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi i końcówek. Uszkodzone elementy mogą stanowić zagrożenie.
- Nie używaj narzędzi do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z dostawcą.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich końcówek do konkretnego zadania.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami, aby uniknąć skaleczeń lub kontuzji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzi, aby uniknąć ich uszkodzenia lub wypadków.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi:

- Sprawdź, czy wszystkie końcówki są dostępne i w dobrym stanie.
- Wybierz odpowiednią końcówkę do zamocowania w gnieździe napędu hex 1/4".

2. Montaż końcówki:

- Włóż końcówkę do gniazda napędu hex 1/4".
- Upewnij się, że końcówka jest prawidłowo zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Użyj MultiTasker Twist do wykonywania wymaganych prac konserwacyjnych lub ustawień.
- Zastosuj odpowiednią siłę i technikę, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub przedmiotu, nad którym pracujesz.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu używania narzędzia, oczyść je z zanieczyszczeń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj MultiTasker Twist do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne regulacje dotyczące recyklingu metali i elektroniki.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące produktów i ewentualne ostrzeżenia na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MULTITASKER TWIST KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MULTITASKER TWIST monitoimityökalun. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan sinulle kaikki tarvitsemasi huolto ja säätötyökalut kompaktissa muodossa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on aina puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja, jos ne ovat vahingoittuneita tai puutteellisia.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja esteetön.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä työkaluja varovasti, erityisesti teräviä tai liikkuvia osia käsitellessäsi.
- Varmista, että käytät oikeaa bittikokoa ja tyyppiä työsi mukaan.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- Älä käytä työkaluja, jos et ole varma niiden turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Työkalun tarkastus

- Tarkista, että työkalu on ehjä ja kaikki osat ovat paikallaan.
- Varmista, että bittien kiinnitys on kunnossa.

2. Bittien vaihto

- Pidä työkalua tukevasti ja paina bittikannan vapautuspainiketta.
- Poista vanha bitti ja aseta uusi bitti paikalleen.
- Varmista, että bitti on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Työkalun käyttö

- Valitse tarvittava bitti ja varmista, että se on oikea käyttötarkoitukselle.
- Käytä työkalua rauhallisesti ja hallitusti.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät työkalun vaurioitumisen.

4. Säilytys

- Pidä työkalu kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Käytä mukana tulevaa kumikannattinta bittien säilyttämiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Tämä tuote täyttää EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotevaihtoehdot.

Muista: Ilmoita viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia. Tarkista myös EU:n turvallisuusportaalista mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit MULTITASKER TWIST monitoimityökalun. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Návod k bezpečnému používání produktu

MULTITASKER TWIST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MULTITASKER TWIST. Tento ultrakompaktní multinástroj je navržen tak, aby se vešel do vaší kapsy a poskytl vám širokou škálu nástrojů pro údržbu a úpravy vaší moderní sportovní pušky a dalších zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte nás pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání nástrojů buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte ochranné brýle, pokud je to nutné, zejména při práci s malými součástmi.
- Nepoužívejte sílu, pokud nástroj nefunguje správně; zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.
- Ujistěte se, že máte stabilní a bezpečné pracovní místo.
- Při manipulaci s ostrými částmi buďte obzvláště opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné bity a příslušenství.
- Ujistěte se, že je MULTITASKER TWIST čistý a suchý.

2. Použití bitů:

- Vyberte požadovaný bit a vložte ho do 1/4" hex ovladače.
- Ujistěte se, že je bit bezpečně zajištěn.

3. Použití dalších nástrojů:

- Pro použití pin punch, škrabák a další nástroje vyjměte je z gumového nosiče a použijte je podle potřeby.
- Při práci s tureta pro Aimpoint red dot sight dbejte na to, abyste neztratili přesnost.

4. Údržba produktu:

- Po každém použití vyčistěte nástroj a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte stav bitů a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na náš zákaznický servis. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy, které vám poskytnou další informace.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MULTITASKER TWIST. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.