

FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT - FOXTROT P365 WEAPON LIGHT

Designed to perfectly fuse against the trigger guard of the SIG SAUER® P365 Nitron Micro-Compact Pistol, the proprietary rail mounted FOXTROT365™ pistol weapon light is ideal for conceal carry situations. Pairing the latest CREE XP-G3 LED with high-efficiency TIR lens yields 100 lumens for up to a 30-minute runtime.



Attributes

- Name: FOXTROT P365 WEAPON LIGHT
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043204
- Mfr. No.: SOF36501
- Battery: CR-1/3 N
- Lumens: 100
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 798681591428

Item details

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FOXTROT365 Tactical White Light Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT](#)

FOXTROT365 Tactical White Light Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FOXTROT365 Tactical White Light designed specifically for the SIG SAUER® P365 Nitron MicroCompact Pistol. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective operation of your weapon light. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the FOXTROT365 weapon light with care.
- Ensure the product is used only as intended, in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the weapon light out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the weapon light for any signs of damage or malfunction before use.
- Do not expose the weapon light to extreme temperatures, moisture, or corrosive environments.
- If the product shows signs of wear or damage, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the weapon light is securely mounted on the firearm before use.
- Avoid shining the light directly into anyone's eyes, as it may cause temporary blindness or discomfort.
- Be aware of your surroundings when using the weapon light to avoid accidental injury or damage.
- Do not use the weapon light as a substitute for proper firearm safety practices.
- Ensure the weapon light is turned off when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the Battery:** Before installation, ensure the weapon light is powered off and remove the battery.
2. **Mounting the Light:**
 - Align the FOXTROT365 weapon light with the trigger guard of the SIG SAUER® P365.
 - Slide the light into position until it securely locks into place.
3. **Reinsert the Battery:** Once mounted, reinsert the CR1/3 N battery, ensuring correct polarity.
4. **Test the Light:** Power on the weapon light to confirm proper installation and functionality.

Usage

- To activate the weapon light, press the activation button located on the side of the light.
- For continuous illumination, press and hold the button. Release to turn off.
- For momentary illumination, press the button quickly and release.
- Regularly check the battery status to ensure optimal performance. Replace the battery as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the FOXTROT365 weapon light and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in regular household waste. Follow local guidelines for battery disposal or recycling.
- If the product is no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents access by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FOXTROT365 Tactical White Light, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your FOXTROT365 Tactical White Light. Always prioritize safety and responsible usage to enhance your experience with this product. Thank you for your commitment to safety and responsible firearm use.

Säkerhetsinstruktioner för FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT

Introduktion

Tack för att du valt FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT från SIG SAUER, INC. Denna produkt är designad för att ge optimal belysning och säkerhet vid användning med SIG SAUER P365 Nitron MicroCompact Pistol. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar FOXTROT365.
- Kontrollera att ljuset är korrekt monterat innan användning.
- Undvik att rikta ljuset mot ögonen på människor eller djur.
- Använd endast rekommenderade batterier (CR1/3 N) för att undvika skador.
- Stäng av ljuset när det inte används för att spara batteri och förhindra oavsiktlig aktivering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av FOXTROT365:

- Se till att pistolen är avstängd och tom.
- Placera FOXTROT365 på avtryckarskyddet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att ljuset sitter fast ordentligt och är i rätt position.

2. Användning av FOXTROT365:

- För att aktivera ljuset, tryck på avtryckaren.
- Ljuset ger 100 lumen under upp till 30 minuter drifttid.
- För att stänga av ljuset, släpp avtryckaren.

3. Batteribyte:

- Ta bort ljuset från pistolen.
- Öppna batterifacket och ta bort det gamla batteriet.
- Sätt i det nya CR1/3 Nbatteriet med rätt polaritet.
- Stäng batterifacket ordentligt innan du monterar ljuset igen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten och användningen av FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du väljer FOXTROT365. Vi önskar dig en säker och tillfredsställande användning av produkten.

Uživatelská příručka pro FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení svítilny FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT od společnosti SIG SAUER, INC. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní osvětlení při používání s vaší pistolí SIG SAUER P365. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tuto příručku, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je svítilna správně nainstalována a funkční.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Vyvarujte se používání produktu v blízkosti hořlavých materiálů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při použití svítilny nezaměřujte světlo přímo do očí, abyste předešli poškození zraku.
- Používejte svítilnu pouze v suchém prostředí a chraňte ji před deštěm a vlhkostí.
- Nezapojujte svítilnu do elektrických obvodů, které nejsou určeny pro tento typ zařízení.
- Při výměně baterie dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je svítilna vypnutá.
 2. Otevřete kryt baterie podle pokynů výrobce.
 3. Vložte baterii CR1/3 N do svítilny podle označení (+ a).
 4. Uzavřete kryt baterie.
- **Použití:**
 1. Aktivujte svítilnu stisknutím spínače.
 2. Použijte svítilnu k osvětlení prostoru, ale nezaměřujte ji na oči ostatních.
 3. Po použití svítilnu vypněte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie a svítilnu likvidujte podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte elektrické zařízení do běžného odpadu.
- Odevzdejte vyřazené baterie a svítilnu na určených sběrných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání svítilny FOXTROT365 TACTICAL WHITE LIGHT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod, které tento produkt nabízí.