

HOT BUTTON - MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 100043348
- Mfr. No.: HBM-IB
- Color: Black
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 810007880112

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser 7", Noir](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK

Einleitung

Der Hot Button ist ein innovatives Steuergerät für waffenmontierte elektronische Zubehörteile. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsrichtlinien und anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Betätige den Hot Button nur mit dem Daumen, um einen sicheren und kontrollierten Druck auszuüben.
- Vermeide es, den Knopf unter extremen Bedingungen oder in einer Weise zu betätigen, die zu einer ungewollten Aktivierung führen könnte.
- Halte die Umgebung des Hot Buttons sauber und frei von Hindernissen, um versehentliche Betätigungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den richtigen Montageort auf der Waffe, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Befestige den Hot Button mit der mitgelieferten Hardware an der MLOK oder MilStd M1913 Picatinny Schiene.
- Überprüfe, ob der Hot Button sicher befestigt ist und sich nicht bewegen lässt.

2. Nutzung:

- Betätige den Knopf in einem 45GradWinkel, um den besten Druck und Komfort zu erzielen.
- Achte darauf, dass der gezackte Rand des Knopfes als taktiler Anhaltspunkt dient, um unbeabsichtigte Betätigungen zu vermeiden.
- Halte die Waffe in einer stabilen Position, während du den Hot Button verwendest, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Waffenabfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte kontaktiere bitte die zuständige Behörde oder den Hersteller über die angegebenen Kontaktstellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Hot Button UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK ist von größter Bedeutung. Beachte die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK. This revolutionary control device enhances your experience with weaponmounted electronic accessories. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this manual carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the HOT BUTTON by adhering to all safety instructions. This product is designed to minimize risks associated with weaponmounted accessories.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about recalls and safety notices. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with all safety requirements to guarantee the authenticity and safety of the product.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure you have access to the contact information for support.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate system for updates regarding any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Strain:** When activating the button, press at a 45degree angle to avoid straining your thumb.
- **Accidental Activation:** Ensure the raised, crenelated bezel is intact to prevent accidental actuation during use.
- **Secure Attachment:** Verify that the Hot Button is securely attached to the rail system before use to avoid dislodgment during operation.
- **Environmental Conditions:** Do not use the product in conditions that may impair its function, such as extreme temperatures or moisture.
- **Regular Inspections:** Periodically check the product for wear and tear, especially the attachment points and the button mechanism.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the weapon is unloaded and safe before installation.
- Select the appropriate rail interface (MilStd M1913 Picatinny or MLOK) for your weapon.
- Use the provided hardware to securely attach the Hot Button to the rail. Ensure it is tightened adequately to prevent movement.
- Confirm that the button is angled correctly for optimal use.

2. Usage:

- When ready to use, position your thumb on the button and apply pressure at the 45degree angle.
- Ensure that your grip is firm but comfortable to maintain control during activation.
- If using under pressure, be aware of your surroundings and maintain focus to ensure safe operation.
- Always deactivate when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove any batteries and dispose of them separately in designated battery recycling locations.
- Do not dispose of the product in regular household waste to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK, please refer to the contact information provided at the point of purchase or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK. Thank you for prioritizing safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser. Este dispositivo ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de tus accesorios electrónicos montados en armas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el Hot Button se utilice únicamente para su propósito previsto.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- **Almacenamiento:** Guarda el Hot Button en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso por Adultos:** Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por menores de edad.
- **Consulta a un Profesional:** Si no estás seguro sobre la instalación o el uso del Hot Button, consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Activación:** Utiliza el botón de activación con el pulgar en un ángulo de 45 grados para asegurar una presión cómoda y efectiva.
- **Evitar Activaciones Accidentales:** Asegúrate de que el bisel elevado y crenelado esté correctamente posicionado para evitar activaciones no deseadas.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el Hot Button esté correctamente montado en el riel antes de usarlo. Usa el hardware proporcionado para asegurar el dispositivo.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el Hot Button en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas, o en ambientes húmedos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Identifica el riel en tu arma donde deseas montar el Hot Button.
- Utiliza el hardware incluido para fijar el Hot Button al riel MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
- Asegúrate de que el dispositivo esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Uso:

- Coloca tu pulgar sobre el botón de activación.
- Presiona el botón en un ángulo de 45 grados para activar la luz o el láser.
- Mantén la presión si necesitas una función momentánea.

4. Postuso:

- Después de usar el Hot Button, verifica que esté en su lugar y en condiciones adecuadas.
- Si notas cualquier daño, retira el dispositivo y consulta a un profesional.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** No deseches el Hot Button junto con los residuos domésticos.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de dispositivos electrónicos y sigue las instrucciones para la disposición adecuada.
- **Puntos de Recogida:** Busca puntos de recogida en tu área que acepten productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso y la seguridad del Hot Button, consulta a un profesional calificado o busca recursos adicionales en línea. Recuerda que es fundamental seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro del producto.

Gracias por tu atención. Al seguir estas pautas, contribuyes a un uso seguro y eficaz del Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser 7", Noir

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser 7", Noir. Ce dispositif innovant est conçu pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité de vos accessoires électroniques montés sur les armes. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Hot Button est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez le Hot Button uniquement pour les applications prévues et conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Hot Button pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Activation du Bouton :** Utilisez le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour éviter toute pression excessive. Cela réduit le risque de blessures aux doigts.
- **Protection Contre l'Activation Accidentelle :** Le bord crénelé surélevé protège le bouton d'une activation accidentelle. Ne placez pas d'objets lourds ou encombrants à proximité du bouton.
- **Installation sur le Rail :** Assurez-vous que le Hot Button est solidement fixé au rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.
- **Conditions Environnementales :** Évitez d'utiliser le Hot Button dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le Hot Button de l'emballage.
- Identifiez l'emplacement approprié sur votre rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK.
- Utilisez le matériel fourni pour fixer le Hot Button en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le bouton est accessible et que vous pouvez l'activer facilement.

2. Utilisation :

- Activez le bouton en appliquant une pression douce à un angle de 45 degrés.
- Assurez-vous que vos doigts sont en position sécurisée avant d'activer le bouton.
- Si vous utilisez des accessoires supplémentaires, vérifiez leur compatibilité avec le Hot Button.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Hot Button, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser 7", Noir. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Il Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Laser è un dispositivo di controllo innovativo progettato per migliorare l'uso di accessori elettronici montati su armi. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante di attivazione.
- Assicurati che il dispositivo sia montato saldamente sulla rail per evitare attivazioni accidentali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Utilizza solo gli accessori e i componenti raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica i Componenti:** Assicurati di avere tutti i componenti necessari per l'installazione.
2. **Posizionamento:** Scegli una posizione sulla rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK che consenta un facile accesso al pulsante.
3. **Fissaggio:** Utilizza l'hardware fornito per fissare il Hot Button alla rail. Assicurati che sia ben saldo.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che il pulsante funzioni correttamente prima dell'uso.

Uso

1. **Attivazione:** Premi il pulsante di attivazione a un angolo di 45 gradi per un uso confortevole.
2. **Controllo:** Assicurati di avere una buona presa sull'arma mentre attivi il pulsante.
3. **Disattivazione:** Rilascia il pulsante per disattivare la funzione momentanea.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; portalo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le normative sulle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Hot Button Unity Tactical.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty tässä ohjeessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia piirteitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja lisävarusteiden käyttöön.
- Varmista, että käytät tuotetta vain soveltuvissa ympäristöissä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Aktivoi Hot Button vain silloin, kun se on turvallista ja tarkoituksenmukaista.
- Vältä painamasta nappia liikaa tai liian pitkään, erityisesti paineen alla.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty kunnolla aseeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on irronnut tai kiinnitys ei ole kunnossa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaratilanteista, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
- Kiinnitä Hot Button MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aktivoi Hot Button painamalla nappia 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että peukalosi on napin hammasmainen kehys, jotta saat parhaan tuntuman.
- Käytä tuotetta vain, kun se on tarpeen ja turvallista.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelusääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK tuotteen kanssa.

Säkerhetsanvisningar för HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att knappen är korrekt installerad och inte blockerad innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibla tillbehör, såsom standard Surefire tail caps och CraneStyle laserportar.
- Aktivera knappen med ett kontrollerat tryck för att undvika oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Vid användning under tryck, se till att du har ett fast grepp om vapnet för att förhindra olyckor.

Installations och användningsanvisningar

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och säkert innan installation.
2. **Montering:** Fäst Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med den medföljande hårdvaran. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.
3. **Kontrollera installationen:** Se till att produkten sitter säkert och inte kan röra sig.

Användning

1. **Aktivering:** Tryck på knappen med ett kontrollerat tryck i en 45graders vinkel för att aktivera lampan eller lasern.
2. **Under tryck:** Om knappen aktiveras under stress eller tryck, se till att du har ett stabilt grepp om vapnet.
3. **Rengöring:** Håll produkten ren och fri från smuts och skräp för att säkerställa optimal funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avlägsna batterier enligt lokala föreskrifter för batteriåtervinning.
- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för elektronikavfall.
- Se till att alla komponenter är avfallshanterade på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání produktu HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER 7", BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt Hot Button UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD LASER. Tento revoluční ovládací prvek vám umožní efektivně ovládat elektronické příslušenství na vašich zbraních. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo abnormálního chování produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému stisknutí tlačítka.
- Používejte pouze doporučené montážní prvky a hardware.
- Při aktivaci tlačítka pod tlakem dbejte na správnou ergonomii, abyste předešli zranění.
- Neinstalujte produkt na zbraň, které nejsou kompatibilní s montážním systémem MLOK nebo Picatinny.
- Ujistěte se, že všechny elektrické komponenty jsou v dobrém stavu a správně připojeny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a montážní hardware.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace produktu

- Upevněte Hot Button na lištu MilStd M1913 Picatinny nebo MLOK podle pokynů výrobce.
- Použijte dodaný hardware k zajištění pevného uchycení.
- Zkontrolujte, zda je produkt bezpečně připevněn a nehybný.

3. Používání produktu

- Aktivujte tlačítko v úhlu 45 stupňů pro optimální komfort.
- Ujistěte se, že máte kontrolu nad zbraní a že jste na bezpečném místě před aktivací světel nebo laserů.
- Pravidelně testujte funkčnost tlačítka a zajištění.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Elektronické komponenty by měly být recyklovány v souladu s předpisy o elektronickém odpadu.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. V případě bezpečnostních problémů nebo varování se obraťte na příslušné orgány.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je naší prioritou.