

TAPS STANDARD - UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 9", BLACK

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Ficklampor Tillbehör](#)

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) från TNVC och Unity Tactical är ett komplett system för enpunktskommandon och kontroll av all elektronik monterad på vapen. Det ger låg profil och dubbelkontroll för lampor och lasrar. TAPS möjliggör placering av vapenaccessorier på optimal plats samtidigt som det erbjuder en enskild aktiveringspunkt som operatören väljer. Istället för att behöva placera både lampa och laser där de kan aktiveras direkt, eller behöva hitta platser för flera fjärrtryckknappar medan man säkrar lösa kablar, ger TAPS bokstavligen kontroll vid operatörens fingertoppar i ett enda, användarvänligt paket. TAPS monteras direkt på vilken standardrail som helst inom branschen, inklusive M1913 Picatinny, KEYMOD och M-LOK. Inga tredjepartsrailadapterar behövs, vilket gör vapnet lättare och smidigare. Den har två inbyggda knappar och två tillbehörsledningar. TAPS levereras som standard med en Surefire Light-ledning och en MIL-Standard / Crane Laser-ledning som passar NATO-standardlasrar från Insight Technology, Steiner, B.E. Meyers och andra. Anpassade konfigurationer finns tillgängliga för kontrakt (minimiantal gäller). TAPS är vattentät upp till 1 meter i 30 minuter när den är korrekt installerad på en rail och har mer hållbara knappar än många konkurrerande tryckknappar på marknaden. Dess hårdade hölje gör att TAPS klarar av strapatserna på slagfältet. TAPS är ett revolutionerande paradigmskifte i hur elektroniska enheter monterade på vapen styrs. Ingen annan produkt ger denna nivå av anpassning, kommando eller kontroll i operatörens händer. Det är den mest låga profilen, mest säkra och mest hållbara kontrollstationen på marknaden. Välkommen till det moderna slagfältet. Läge(n): Endast momentant Vikt: 2.25oz med hårdvara Vattentät: 1 meter i 30 minuter



Produktinformation

- Namn: [UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 9", BLACK](#)
- Tillverkare: [UNITY TACTICAL](#)
- Produktnr: 100043388
- Tillv.nr.: TAPS-II9B
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 859114006854

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 9", BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 9", BLACK

Introduktion

Tack för att du valt TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 9", BLACK. Denna produkt är utformad för att ge optimal kontroll och säkerhet vid användning av vapenmonterad elektronik. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- TAPS är utformad för att användas med vapen och bör endast användas av personer som har rätt utbildning och erfarenhet.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Var medveten om att produkten är vattentät upp till 1 meter i 30 minuter, men undvik att använda den under extrema förhållanden.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd TAPS endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Kontrollera att inga lösa kablar finns i närheten av produkten under användning.
- Se till att alla knappar och ledningar är i gott skick innan du använder produkten.
- Använd inte produkten i miljöer där det kan förekomma farliga ämnen eller extrem temperatur.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TAPS

- Montera TAPS direkt på en standardrail (M1913 Picatinny, KEYMOD eller MLOK).
- Se till att produkten är ordentligt fäst för att förhindra att den lossnar under användning.
- Anslut den medföljande Surefire Lightledningen och MILStandard / Crane Laserledningen till produkten.

2. Användning av TAPS

- TAPS är utformad för att ge en enskild aktiveringspunkt för lampor och lasrar.
- Tryck på knapparna för att aktivera de anslutna enheterna.
- För att stänga av, släpp knappen eller tryck på knappen igen beroende på konfigurationen.

3. Underhåll

- Rengör TAPS med en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.

Avfallshantering

- TAPS och dess komponenter ska hanteras i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas och kassera övrigt avfall på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, användning och underhåll av TAPS, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 9", BLACK. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se