

TAPS STANDARD - UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 6", FDE

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Ficklampor Tillbehör](#)

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) från TNVC och Unity Tactical är ett komplett system för enpunktskommandon och kontroll av all elektronik monterad på vapen. Det ger låg profil och dubbelkontroll för lampor och lasrar. TAPS möjliggör placering av vapenaccessorier på optimal plats samtidigt som det erbjuder en enskild aktiveringspunkt som operatören väljer. Istället för att behöva placera både lampa och laser där de kan aktiveras direkt, eller behöva hitta platser för flera fjärrtryckknappar medan man säkrar lösa kablar, ger TAPS bokstavligen kontroll vid operatörens fingertoppar i ett enda, användarvänligt paket. TAPS monteras direkt på vilken standardrail som helst inom branschen, inklusive M1913 Picatinny, KEYMOD och M-LOK. Inga tredjepartsrailadapterar behövs, vilket gör vapnet lättare och smidigare. Den har två inbyggda knappar och två tillbehörsledningar. TAPS levereras som standard med en Surefire Light-ledning och en MIL-Standard / Crane Laser-ledning som passar NATO-standardlasrar från Insight Technology, Steiner, B.E. Meyers och andra. Anpassade konfigurationer finns tillgängliga för kontrakt (minimiantal gäller). TAPS är vattentät upp till 1 meter i 30 minuter när den är korrekt installerad på en rail och har mer hållbara knappar än många konkurrerande tryckknappar på marknaden. Dess hårdade hölje gör att TAPS klarar av strapatserna på slagfältet. TAPS är ett revolutionerande paradigmskifte i hur elektroniska enheter monterade på vapen styrs. Ingen annan produkt ger denna nivå av anpassning, kommando eller kontroll i operatörens händer. Det är den mest låga profilen, mest säkra och mest hållbara kontrollstationen på marknaden. Välkommen till det moderna slagfältet. Läge(n): Endast momentant Vikt: 2.25oz med hårdvara Vattentät: 1 meter i 30 minuter



Produktinformation

- Namn: UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 6", FDE
- Tillverkare: UNITY TACTICAL
- Produktnr: 100043389
- Tillv.nr.: TAPS-II9F
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 171mm
- UPC: 859114006861

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 6", FDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 6", FDE

Introduktion

Tack för att du valt TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 6", FDE. Denna produkt är utformad för att ge effektiv kontroll av vapenmonterad elektronik. För att säkerställa säker användning och prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd produkten endast i avsett syfte och enligt de angivna instruktionerna.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, om inte produkten är korrekt installerad och vattentätad.
- Se till att alla kablar är ordentligt anslutna och inte utsatta för mekanisk påfrestning.
- Vid installation, se till att produkten är korrekt fäst på vapnet för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Var medveten om att produkten kan generera värme under användning. Låt den svalna innan du rör vid den efter en längre användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst TAPSenheten på en standardrail (M1913 Picatinny, KEYMOD eller MLOK) genom att använda de medföljande fästskruvarna.
- Kontrollera att enheten sitter ordentligt och är stabil.
- Anslut de inbyggda kablarna till de avsedda enheterna (t.ex. Surefire Light och Crane Laser).
- Kontrollera att inga kablar är i vägen för vapnets funktion.

2. Användning

- Aktivera enheten genom att trycka på de inbyggda knapparna.
- Använd endast en knapp åt gången för att undvika oavsiktlig aktivering av flera enheter.
- Om produkten inte fungerar som avsett, kontrollera alla anslutningar och se till att strömförsörjningen är korrekt.

Avfallsanvisningar

- TAPSenheten och dess komponenter ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall.
- Använd återvinningsstationer för elektroniska produkter för att säkerställa miljövänlig avfallshantering.
- Följ alltid lokala lagar och regler för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av TAPS STANDARD UNITY TACTICAL TAPS CRANE LASER/CRANE LASER 6", FDE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se