

SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 - STRIKE INDUSTRIES SLIDE KIT FOR GLOCK®

Hemsida

Strike Industries Slide Completion Kit för GLOCK® GEN3 G17 innehåller komponenter som är tillverkade i USA och som du behöver för att slutföra din slide, förutom ett pip och sikten. Tillverkad enligt exakt samma specifikationer och toleranser med samma eller bättre material som original GLOCK®-delar. Detta kit inkluderar: Recoil Spring Assembly, Firing Pin & Spring, Firing Pin Spacer Sleeve, Firing Pin Spring Cups, Firing Pin Channel Liner, Extractor Depressor Plunger & Spring, Spring Loaded Bearing med Load Chamber Indicator (LCI), Firing Pin Safety & Spring, Extractor med LCI och Slide Cover Plate. Slutför din byggnation idag med Strike Industries Completion Kit för GLOCK® GEN3 G17. Komponenter för att slutföra din slide utan pip och sikten. Tillverkad enligt exakt samma specifikationer och toleranser med samma eller bättre material som original GLOCK®-delar. Firing Pin: MIM 17-4 PH och härdad till H900 skick med Black Nitride yta. Extractor med Loaded Chamber Indicator: MIM 17-4 PH och härdad till H900 skick. Firing Pin Safety: 4140 stål med 42-46 Rc hårdhet. Extractor Depressor Plunger: 4140 stål med 42-46 Rc hårdhet. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: STRIKE INDUSTRIES SLIDE KIT FOR GLOCK®
- Tillverkare: STRIKE INDUSTRIES
- Produktnr: 100043589
- Tillv.nr.: SI-G-SLIDEKIT-1
- Modell: 17
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.054kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 793811763959

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLIDE KIT FOR GLOCK® 17](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE KIT FOR GLOCK®

17

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Slide Completion Kit för GLOCK® GEN3 G17. Detta kit är utformat för att säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade för att undvika skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar i kitet är närvarande: Recoil Spring Assembly, Firing Pin & Spring, Firing Pin Spacer Sleeve, Firing Pin Spring Cups, Firing Pin Channel Liner, Extractor Depressor Plunger & Spring, Spring Loaded Bearing med Load Chamber Indicator (LCI), Firing Pin Safety & Spring, Extractor med LCI och Slide Cover Plate.

2. Installation:

- Följ dessa steg för att installera komponenterna:
 - Ta bort den gamla sliden och alla komponenter som ska bytas ut.
 - Installera Recoil Spring Assembly genom att följa tillverkarens anvisningar.
 - Montera Firing Pin & Spring i den angivna positionen.
 - Använd Firing Pin Spacer Sleeve för att säkerställa korrekt placering.
 - Installera Firing Pin Spring Cups och Firing Pin Channel Liner.
 - Montera Extractor Depressor Plunger & Spring.
 - Installera Spring Loaded Bearing med Load Chamber Indicator (LCI).
 - Sätt på Firing Pin Safety & Spring.
 - Montera Extractor med LCI och Slide Cover Plate.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att alla delar fungerar som de ska.
- Testa sliden med ammunition som är kompatibel med GLOCK® GEN3 G17.
- Använd alltid produkten i en säker miljö och följ säkerhetsåtgärder för vapenhantering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av produkter och komponenter.
- Kasta inte bort komponenter på ett sätt som kan orsaka skada på miljön.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se