

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTI-TARGET SHELL CATCHER

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Hylssamlare och Deflektor](#)

Plastklämman stoppar hylsorna i utdragningsporten för enkel borttagning. Ingen mer böjning eller hukning för att plocka upp hylsor eller förlora dem på banor med "Om det träffar marken, tillhör det oss"-policyer. Fästs enkelt på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten; lossar när du behöver cykla mer än en patron, som när du skjuter dubbel.



Produktinformation

- Namn: [BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTI-TARGET SHELL CATCHER](#)
- Tillverkare: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Produktnr: 100043834
- Tillv.nr.: BC-41025
- Stil: Brass Catcher
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 16mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 159mm
- UPC: 029057410259

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400
MULTITARGET SHELL CATCHER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER. Denna produkt är designad för att underlätta insamlingen av hylsor under skytte och för att förbättra din upplevelse. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll händerna borta från utdragningsporten när du cyklar genom flera patroner.
- Undvik att använda produkten i områden med hög trafik av människor eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylssamlare:

- Fäst plastklämman på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten.
- Kontrollera att klämman sitter säkert på plats.

2. Användning av hylssamlare:

- När du skjuter, kommer hylsorna att fångas av klämman för enkel borttagning.
- Om du behöver cykla mer än en patron, lossar klämman enkelt för att möjliggöra detta.

3. Underhåll:

- Rengör klämman regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera klämman för skador och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se