

EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL - ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. This "Standard Height" Original Style Rear Bag has a body height of 3¼" tall and a 3" x 4" ear base. The ears are 1½" tall with a 3/8" ear spread to fit all the popular benchrest stocks or varmint/hunting stocks. This standard height bag works exceptionally well with the "low profile" benchrest stocks like the Kelbly Club, and Scoville. The standard bag is also great for hunter/varmint stocks with a lot of drop in the butt stock. Footprint is approximately 6½" x 8½".

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045569
- Mfr. No.: TALL ORIG 3/4 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Edgewood Rear Bag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Sacchetto Posteriore Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Suomi: EDGEWOOD REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití tašky EDGEWOOD REAR BAG](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD REAR BAG

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEWOOD REAR BAG entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile und sichere Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die EDGEWOOD REAR BAG auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher und für die Verwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Schaftarten, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Höhe und Breite der Ohren, um sicherzustellen, dass sie richtig positioniert sind.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die EDGEWOOD REAR BAG auf einer ebenen und stabilen Fläche platziert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche die richtige Höhe und Breite für Ihren Schaft hat.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie die EDGEWOOD REAR BAG unter dem Schaft Ihres Gewehrs.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche fest sitzt und nicht verrutscht.
- Nehmen Sie die Schussposition ein und stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr stabil auf der Tasche liegt.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem sicheren Ort, bis Sie sie wieder benötigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGEWOOD REAR BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leder und Kunststoffprodukten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Tasche ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Tasche stets sicher zu verwenden. Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Always check the product for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a safe environment, away from bystanders and in compliance with local laws and regulations.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overfill the bag with sand or other filling materials. Follow the recommended filling instructions.
- Ensure that the bag is placed securely on a stable surface before use to prevent slipping or falling.
- Avoid using the bag in adverse weather conditions that may affect its stability or performance.
- When using the bag for shooting purposes, always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- Be mindful of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and animals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Unpack the EDGEWOOD REAR BAG and inspect for any damage.
- If not already filled, prepare to fill the bag with the recommended filling material (sand or similar).

2. Filling the Bag:

- Use the Forster KwikFill funnel or a similar tool to fill the bag with sand.
- Fill the bag to the desired level, ensuring it is not overfilled to allow for stability.
- Seal the bag securely after filling.

3. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the ear base is positioned correctly to support your firearm.

4. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the height and angle as necessary for comfort and accuracy.
- Always maintain control of your firearm while using the bag.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the EDGEWOOD REAR BAG, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Edgewood Rear Bag

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir Edgewood Rear Bag. Ce produit a été conçu pour offrir une expérience de tir de haute qualité tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre sac.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour les activités de tir et non pour d'autres usages.
- Vérifiez l'état du sac avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé sur un champ de tir.
- Suivez toujours les règles de sécurité de tir standard en vigueur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif. Utilisez uniquement les matériaux recommandés pour le remplissage.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de tirer. Un mauvais positionnement peut entraîner des accidents.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces instables. Assurez-vous que le sol est plat et solide.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Vérifiez que le sac est propre et exempt de débris.
- Si vous devez le remplir, utilisez uniquement le sable recommandé pour éviter des fuites ou des déchirures.

2. Placement du Sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Positionnez le sac à une distance appropriée de la cible, en fonction de votre type de tir.

3. Utilisation du Sac:

- Utilisez le sac pour soutenir votre arme de manière stable.
- Ajustez la position de l'arme sur le sac pour un meilleur confort et précision.
- Ne tirez pas si le sac est mal positionné ou si vous ressentez une instabilité.

4. Après Utilisation:

- Retirez délicatement l'arme du sac.
- Nettoyez le sac si nécessaire et rangez-le dans un endroit sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des zones non désignées pour le recyclage.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si le sac est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de le retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre sac de tir Edgewood, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit pour obtenir l'aide la plus précise possible.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac de tir Edgewood Rear Bag. Rappelez-vous que la sécurité est la priorité numéro un lors de toute activité de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Sacchetto Posteriore Edgewood

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sacchetto posteriore Edgewood. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza di tiro, ma è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida è in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il sacchetto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllate regolarmente il sacchetto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzate il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenete il sacchetto lontano da fonti di calore e umidità eccessiva per preservarne la durata.
- Non utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza o l'efficacia del prodotto.
- In caso di emergenza, contattate le autorità competenti per segnalare prodotti difettosi o incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate il sacchetto solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti o incidenti.
- Quando posizionate il sacchetto, assicuratevi che non ci siano ostacoli o persone nelle vicinanze.
- Non sovraccaricate il sacchetto; rispettate le specifiche di peso e dimensioni indicate dal produttore.
- Evitate di utilizzare il sacchetto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato, come il trasporto di oggetti pesanti o ingombranti.
- Non lasciate mai il sacchetto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi che il sacchetto sia pulito e privo di detriti.
- Controllate che la superficie su cui intendete posizionare il sacchetto sia asciutta e stabile.

2. Posizionamento:

- Collocate il sacchetto sulla superficie di tiro, assicurandovi che sia in piano.
- Regolate la posizione del sacchetto per garantire una stabilità ottimale durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Utilizzate il sacchetto per supportare il vostro fucile da benchrest o da caccia, posizionandolo in modo che il calcio del fucile si adatti comodamente.
- Assicuratevi che le "orecchie" del sacchetto siano correttamente allineate con il fucile per una stabilità massima.
- Durante il tiro, mantenete sempre la concentrazione e seguite le pratiche di sicurezza standard per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacchetto non è più utilizzabile, smaltitelo in modo responsabile.
- Controllate le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali in pelle e plastica.
- Se possibile, riciclate il sacchetto seguendo le indicazioni fornite dai servizi di raccolta dei rifiuti della vostra area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardo alla sicurezza del prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedete assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per aver scelto il sacchetto posteriore Edgewood.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEWOOD REAR BAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEWOOD REAR BAG. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, a także wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie wystawiaj torby na działanie chemikaliów ani agresywnych substancji.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia lub zniszczenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest poprawnie umieszczona na stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby ponad jej zalecane limity.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć upadków lub kontuzji.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą ani używać jej bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed użyciem.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Umieszczenie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub podest strzelecki.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w sposób, który zapewnia jej stabilność.

3. Użycie torby:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna.
- Użyj torby jako wsparcia dla strzelania, dostosowując położenie broni według potrzeb.

4. Czyszczenie torby:

- Regularnie czyść torbę z kurzu i brudu za pomocą wilgotnej szmatki.
- Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest już nieużyteczna, upewnij się, że jest odpowiednio utylizowana.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów skórzanych i syntetycznych.
- Jeśli to możliwe, przekaz torbę do recyklingu lub do organizacji zajmującej się zbiórką odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby EDGEWOOD REAR BAG, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

EDGEWOOD REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä laukku on suunniteltu tarjoamaan optimaalista tukea ampumiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laukkuja.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.
- Pidä tuote poissa lämmönlähteistä ja syttyvistä aineista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että laukku on kunnolla asetettu ja tasapainoinen ennen ampumista.
- Älä käytä laukkuja epätasaisilla tai epävakailla pinnoilla, mikä voi aiheuttaa kaatumisen tai vahingon.
- Käytä laukkuasi vain suositeltujen ampumatarvikkeiden kanssa.
- Vältä liiallista painoa laukulle, joka voi aiheuttaa vaurioita tai epätasapainoa.
- Pidä laukku puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti, jotta se säilyttää toimintakykynsä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että laukku on vakaasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä laukkuasi ampumisen tukemiseen, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä ympäristöä vahingoittavalla tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on tuote ja mallitiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumatarvikkeiden käytössä. Noudata aina ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Se till att vapnet är korrekt placerat i bakväskan för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

- Placera bakväskan på en plan och stabil yta innan du börjar använda den.
- Justera höjden på bakväskan så att den passar din skjutposition.
- Placera vapnet i bakväskan med försiktighet; se till att det sitter stadigt.
- Om du använder bakväskan med en bänkvapenväska, se till att den är korrekt anpassad för att undvika rörelse under skjutning.
- Efter användning, ta bort vapnet försiktigt och förvara både vapnet och bakväskan på ett säkert sätt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av läder och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller manual för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar användning av din EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL.

Bezpečnostní pokyny pro použití tašky EDGEWOOD REAR BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší tašky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte všechny pokyny a upozornění před použitím produktu.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné skupiny nemohly produkt používat bez dozoru dospělého.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat.
- Udržujte produkt mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte tašku pouze k zamýšlenému účelu, tj. jako stabilizační prvek pro střelbu.
- Při nastavení tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Pokud používáte tašku na střelnici, dodržujte všechna pravidla a předpisy dané střelnice.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo modifikovat tašku. Jakékoli změny mohou ovlivnit její bezpečnost a funkčnost.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a příslušenství.

2. Instalace

- Umístěte tašku na požadované místo na stole nebo stoličce, kde budete střílet.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a neklouže.

3. Použití

- Při střelbě umístěte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní.
- Upravte úhel a polohu tašky podle potřeby pro dosažení optimálního cílení.
- Po použití tašku důkladně vyčistěte a zkontrolujte její stav.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena a nelze ji opravit, zvažte její recyklaci, pokud to materiály dovolují.
- Nikdy nevyhazujte tašku do volné přírody nebo na místa, kde by mohla způsobit ekologické škody.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tašky EDGEWOOD REAR BAG. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty!

