

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Den Originala väskan är den vanligaste Edgewood-väskan som används av benchrest-skyttar. Fylld med tung sand väger den mellan 10 och 14 lbs, beroende på kroppshöjd, och har en fotavtryck på cirka 6" x 8". Vi bygger den med förstärkta lädersidor och en kraftig nylonöverdel och öron, tillsammans med en flerskikts donutbas som gör att väskan sitter stadigt på bänken och minimerar eventuell gungning fram och tillbaka.



Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 100045570
- Tillv.nr.: STD ORIG 3/8 IN
- Färg: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Läder
- Stil: Rabbit, Rear Bag
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 178mm
- Leveranslängd: 279mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE från Edgewood Shooting Bags. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd väskan på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att väskan är korrekt placerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att överbelasta väskan, då detta kan påverka stabiliteten.
- Använd aldrig väskan som en plattform för att klättra eller stå på.
- Var försiktig när du fyller väskan med sand; använd skyddshandskar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av baggen:

- Placera väskan på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att den är korrekt placerad och att den inte kan rulla eller välta.

2. Användning av baggen:

- Placera ditt vapen på väskan för att få stabilitet under skytte.
- Justera positionen och vinkeln på vapnet för att uppnå bästa sikte.
- Använd grab handle för att enkelt flytta väskan vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som kan återvinnas, såsom läder och nylon, från annat avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Edgewood Shooting Bags och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se