

MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Dessa premium väskor och skytteaccessoarer från Edgewood Leather har en innovativ design, tillverkade av de absolut bästa materialen som finns tillgängliga och kommer att hålla under konstant tävlingsanvändning. Alla Edgewood Leather Shooting Bags är inte fyllda, om inte annat anges. Se sidan 167 för Extra Heavy Bag Sand och Forster Kwik-Fill tratt. Minigater bakväska har en större fotavtryck på 6½" x 10" än den Originala väskan. Den har 2" höga öron, en 4" x 4" öronbas och en kroppshöjd på 4". Minigater väger cirka 13 till 16 lbs. fylld med tung sand. Denna väska är mycket populär bland frikicksskyttar på grund av sina överlägsna spårningskvaliteter. Finns med 3/8" eller 3/4" avstånd mellan öronen.



Produktinformation

- Namn: **EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK**
- Tillverkare: **EDGEWOOD SHOOTING BAGS**
- Produktnr: 100045574
- Tillv.nr.: STD MINI 3/8 IN
- Färg: Black/ Tan
- Material: Läder, 3M Slick
- Stil: Rabbit, Rear Bag
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 178mm
- Leveranslängd: 279mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR

Introduktion

Tack för att du valt MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR. Dessa väskor är designade för att ge optimal prestanda och säkerhet under användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är korrekt fylld med tung sand för stabilitet.
- Använd inte väskan om den är skadad eller har synliga defekter.
- Undvik att använda väskan i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Placera väskan på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Använd alltid väskan enligt tillverkarens rekommendationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd endast rekommenderad fyllning (Extra Heavy Bag Sand).
- Se till att väskan är ordentligt fylld för att säkerställa stabilitet.

2. Placering av väskan:

- Placera väskan på en plan och stabil yta.
- Kontrollera att inget hinder finns i närheten som kan orsaka att väskan välter.

3. Användning av väskan:

- Använd väskan för att stödja ditt skytte.
- Justera positionen på väskan för att optimera stabiliteten och sikte.

Avfallsanvisningar

- När väskan inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se