

EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Framväska för "Old Farley" toppar som har gångjärnsplattor för att säkra väskan. Om din Farley-topp är maskinbearbetad från ett enda stycke aluminium, vänligen beställ "New Farley" framväska. Basen mäter 5-1/2" X 1-3/4". EDGE-modellen inkluderar extra höga öron för att styra och fånga kolven mer säkert.



Produktinformation

- Namn: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Tillverkare: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produktnr: 100045596
- Tillv.nr.: EDGE FARLEY 2 1
- Färg: Black/ Tan
- Material: Läder, Cordura
- Stil: Front Bag, Rest Top
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att placera tunga föremål på produkten som kan orsaka skador.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella skador.
- Håll händerna borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG FARLEY FRONT REST:

- Placera produkten på en plan yta.
- Se till att basen är stabil och att inga hinder finns runt omkring.
- Kontrollera att gångjärnsplattorna är korrekt installerade.

2. Användning av produkten:

- Justera höjden på öronen för att passa din skjutställning.
- Placera ditt vapen på toppen av väskan och se till att det ligger stabilt.
- Använd produkten för att stödja kolven under skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid skytte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se