

EDGE BAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP

BLK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Framväska för "Old Farley" toppar som har gångjärnsplattor för att säkra väskan. Om din Farley-topp är maskinbearbetad från ett enda stycke aluminium, vänligen beställ "New Farley" framväska. Basen mäter 5-1/2" X 1-3/4". EDGE-modellen inkluderar extra höga öron för att styra och fånga kolven mer säkert.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK
- Tillverkare: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produktnr: 100045598
- Tillv.nr.: EDGE FARLEY 3 I
- Färg: Black/ Tan
- Material: Läder, Cordura
- Stil: Front Bag, Rest Top
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Var försiktig med att placera tunga föremål på produkten för att undvika instabilitet.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera EDGEBAG på en stabil yta.
- Kontrollera att basen är jämn och att inga hinder finns i närheten.
- Fäst eventuella gångjärnsplattor enligt instruktionerna för att säkerställa att väskan är säkrad.

2. Användning:

- Justera höjden på öronen för att passa din kolv.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt innan du börjar skjuta.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor; kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, såsom läder och Cordura.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se