

EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Framväska för ""New Farley"" toppar. Dessa är de nya stilarna av Farley toppar som är maskinbearbetade från en solid aluminiumdel. Om din Farley topp är konstruerad med gångjärns-sidoplattdor, vänligen beställ framväskan för ""Old Farley"". Basen mäter 5-1/8" X 1-3/4". EDGE-modellen inkluderar extra höga öron för att vägleda och fånga kolven mer säkert.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK
- Tillverkare: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produktnr: 100045606
- Tillv.nr.: EDGE NEW FARLEY
- Färg: Black/ Tan
- Material: Cordura,Läder
- Stil: Front Bag,Rest Top
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att framväskan är korrekt fäst innan användning.
- Använd alltid en stabil och säker yta för att placera väskan.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, dvs. som ett skytte stöd.
- Var medveten om omgivningen och se till att det inte finns några hinder som kan orsaka olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av framväskan:

- Placera framväskan på en stabil yta.
- Se till att den är helt stabil och inte kan välta.
- Kontrollera att inga föremål blockerar basen eller fötterna på väskan.

2. Användning av framväskan:

- Placera ditt vapen på väskan med kolven i de extra höga öronen för att säkerställa stabilitet.
- Justera vapenets position för att få bästa möjliga sikte och stöd.
- Använd väskan för att hålla vapnet stilla under skytte.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet där det är möjligt, inklusive läder och Cordura.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se