

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Framväska för "Old Farley" toppar som har gångjärnsplattor för att säkra väskan. Om din Farley-topp är bearbetad från ett enda stycke aluminium, vänligen beställ "New Farley" framväska. Basen mäter 5-1/2" X 1-3/4".



Produktinformation

- Namn: EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Tillverkare: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produktnr: 100045615
- Tillv.nr.: FARLEY 3 IN W/
- Färg: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Läder
- Stil: Rest Top, Front Bag
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid FARLEY FRONT REST på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att placera tunga föremål på produkten utöver dess avsedda användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisker.
- Håll produkten borta från värme och fukt för att förhindra skador på materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Kontrollera att basen är helt plan och att inga hinder finns i närheten.
- Se till att alla gångjärnsplattor är korrekt fästa.

2. Användning:

- Placera ditt skytteutrustning på den förstärkta toppen av produkten.
- Justera positionen för att säkerställa optimal stabilitet.
- Använd produkten endast för avsett syfte och följ alltid säkerhetsföreskrifter för skytte.

Kassationsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av materialet.
- Om produkten är skadad eller sliten, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se