

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Edgewood New Farley front bags. Finns i 2-1/4" eller 3".



Produktinformation

- Namn: EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Tillverkare: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produktnr: 100045619
- Tillv.nr.: NEW FARLEY 3 IN
- Färg: Black/ Tan
- Material: Läder, 3M Slick
- Stil: Rest Top, Front Bag
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Dessa skytteväskor är designade för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på en stabil, plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv mot eventuella risker.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används för att förhindra att den skadas eller orsakar olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Ta bort produkten från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden om det är tillämpligt för att passa din skytteposition.

2. Användning av produkten:

- Placera ditt vapen på toppen av väskan för att få ett stabilt stöd.
- Justera vinkel och position för att säkerställa bästa möjliga sikte.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av skytteprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor angående säkerhet och användning av EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Tack för att du valt vårt produkt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se